

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点 数	信 号 種 別	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室					中 央										備考	Rev No.	ﾌﾟ ﾛ ｼ ｽ No.				
					LO	HI			K P			コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	開 平	積 算	演 算	中央監視制御装置					帳票支援							
									指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替							取 合 箇 所 盤名称	指 示 ／ 表 示				シ ー ケ ン ス メ セ ー ジ				帳 票			
*1	*2	*3																								*7	*8			
1	佐志第1ﾌﾟﾝﾌﾟ 場流入流量	○	Ai	FIA510	0.0	75.0	m3/h	AAV141				中央変換器盤		V	01		○	○						○				Node No.		
2	後川内配水池配水流量	○	Ai	FIA520	0.0	200.0	m3/h	AAV141				中央変換器盤		V	01		○	○						○				1		
3	後川内配水池水位	○	Ai	LIA520	0.00	5.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	01			○						○				Nest No.		
4	後川内配水池残留塩素	○	Ai	CLI520	0.00	1.00	PPM	AAV141				中央変換器盤		V	01			○						○				1		
5	半田配水池配水流量	○	Ai	FIA530	0.0	100.0	m3/h	AAV141				中央変換器盤		V	01		○	○						○						
6	半田配水池水位	○	Ai	LIA530	0.00	5.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	01			○						○						
7	半田加圧ﾌﾟﾝﾌﾟ 場流入流量	○	Ai	FIA540	0.0	50.0	m3/h	AAV141				中央変換器盤		V	01		○	○						○						
8	予備	○	Ai					AAV141																						
9	予備	○	Ai					AAV141																				備考		
10	予備	○	Ai					AAV141																						
11	予備	○	Ai					AAV141																						
12	予備	○	Ai					AAV141																						
13	予備	○	Ai					AAV141																						
14	予備	○	Ai					AAV141																						
15	予備	○	Ai					AAV141																						
16	予備	○	Ai					AAV141																						

※1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。

※2 Tag. No ルール参照

※3 バルスウェイトは備考欄に記入する。

※4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。

※5 基本設計仕様書／インターフェース仕様の中の仕様番号（記号）を記入。

V：1～5VDC mA：4～20mADC Ω：0～200Ω

※6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅

※7 Rev No：初期は無記入する。

※8 ﾌﾟﾛｼﾞ情報としてN-nを入れる。 N：ﾛｰﾄﾞNo. n：ﾛｰﾄﾞ

CabinetNo. : 55

接続CPUCompNo. : 101

第1浄水場DDC制御装置(1) ﾌﾟﾛｼﾞ入出力項目表

Page

KKJ2_61-T-T31-001

YOKOGAWA 1

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数		信 号 種 別	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室				中 央										備考	Rev No.	ﾌﾟﾛｼﾞ No.					
										K P			取 合 箇 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ス テ ー シ ョン No	開 平	積 算	演 算	中央監視制御装置						帳票支援				
										指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替									指 示 ／ 表 示								シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票	
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8																						
1	第1浄水場 No. 1ろ過水濁度	○	Ai	TBI141	0.00	2.00	mg/L	AAV141			中央変換器盤		V	01				○								Node No.					
2	第1浄水場 No. 2ろ過水濁度	○	Ai	TBI142	0.00	2.00	mg/L	AAV141			中央変換器盤		V	01				○								2					
3	第1浄水場 No. 3ろ過水濁度	○	Ai	TBI143	0.00	2.00	mg/L	AAV141			中央変換器盤		V	01				○								Nest No.					
4	第1浄水場 No. 4ろ過水濁度	○	Ai	TBI144	0.00	2.00	mg/L	AAV141			中央変換器盤		V	01				○								1					
5	予備	○	Ai					AAV141			中央変換器盤		V	01																	
6	第1浄水場 浄水色度	○	Ai	TBI146	0	10	度	AAV141			中央変換器盤		V	01				○													
7	第1浄水場 浄水濁度	○	Ai	TBI147	0	1.0	mg/L	AAV141			中央変換器盤		V	01				○													
8 (1)	第1浄水場 温石山No. 1送水ﾎﾝﾌﾞ吐出弁開度	○	Ai	ZI171	0.0	100.0	%	AAV141			中央変換器盤		V	01				○													
9 (1)	第1浄水場 温石山No. 2送水ﾎﾝﾌﾞ吐出弁開度	○	Ai	ZI172	0.0	100.0	%	AAV141			中央変換器盤		V	01				○								備考					
10	第1浄水場 温石山No. 3送水ﾎﾝﾌﾞ吐出弁開度	○	Ai	ZI173	0.0	100.0	%	AAV141			中央変換器盤		V	01				○													
11	第1浄水場 温石山No. 4送水ﾎﾝﾌﾞ吐出弁開度	○	Ai	ZI174	0.0	100.0	%	AAV141			中央変換器盤		V	01				○													
12	予備	○	Ai					AAV141						01																	
13	予備	○	Ai					AAV141						01																	
14	予備	○	Ai					AAV141						01																	
15	予備	○	Ai					AAV141						01																	
16	予備	○	Ai					AAV141						01																	
※ 1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ※ 2 Tag. No ルール参照 ※ 3 バルスウェイトは備考欄に記入する。 ※ 4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。 ※ 5 基本設計仕様書／インターフェイス仕様の中の仕様番号（記号）を記入。 ※ 6 S：ｽﾃｰﾀｽ P：ﾊﾞﾙｽ PW：ﾊﾞﾙｽ幅 ※ 7 Rev No：初期は無記入する。 ※ 8 ﾏｲﾄﾞ情報としてN-nを入れる。 N：ﾛｰﾄﾞNo. n：ﾛｽﾄ																								CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101							
第1浄水場DDC制御装置(1) ﾏｲﾄﾞ 入出力項目表																				Page											
KKJ2_61-T-T31-001																				YOKOGAWA 2											

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数 今 回	信号 種類 別	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室			コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ス テ ー シ ン No	開 平 算	積 算	演 算	中 央										備考	Rev No.	アド レス				
					LO	HI			指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替								取 合 箇 所 盤 名 称	指 示 ／ 表 示	中 央 監 視 制 御 装 置	シ ー ケ ン ス メ セ ー ジ	帳 票	帳 票	帳 票	帳 票	帳 票	帳 票				帳 票	帳 票	帳 票	帳 票
		*1		*2	*3							*4	*5	*6													*7	*8							
1	予備	○	Ai					AAV141						01														Node No.							
2	予備	○	Ai					AAV141						01														2							
3	予備	○	Ai					AAV141						01														Nest No.							
4	予備	○	Ai					AAV141						01														2							
5	予備	○	Ai					AAV141						01																					
6	予備	○	Ai					AAV141						01																					
7	予備	○	Ai					AAV141						01																					
8	予備	○	Ai					AAV141						01																					
9	予備	○	Ai					AAV141						01																					
10	予備	○	Ai					AAV141						01																					
11	予備	○	Ai					AAV141						01																					
12	予備	○	Ai					AAV141						01																					
13	予備	○	Ai					AAV141						01																					
14	予備	○	Ai					AAV141						01																					
15	予備	○	Ai					AAV141						01																					
16	予備	○	Ai					AAV141						01																					

※1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。

※2 Tag. No ルール参照

※3 パルスウェイトは備考欄に記入する。

※4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。

※5 基本設計仕様書／インターフェース仕様の中の仕様番号（記号）を記入。

※6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅

※7 Rev No：初期は無記入する。

※8 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノードNo. n：ポートNo.

CabinetNo. : 55
接続CPUCompNo. : 101
V：1～5VDC mA：4～20mADC Ω：0～200Ω

第1浄水場DDC制御装置(1) アナログ入出力項目表

KKJ2_61-T-T31-001

Page 3

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスイートは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 フォルシ情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V			取合特性 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅			CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101 メッセージ○：印字・表示 ●：表示		PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-001		Page 1／19					
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室			コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミニグラ			中央監視制御装置			帳票支援			備考	Rev No.	アドレス				
						取 合 箇 所	指 示 ／ 表 示	警 報					操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ				日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド
1 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	水位高	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01						○		○				ADV159	0	Node No.			
2 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	水位低	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01						○		○				ADV159	0	1			
3 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	No.1送水ポンプ運転	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01				○					○	○	○	ADV159	運転時間積算表示	0	Nest No.		
4 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	No.1送水ポンプ故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01						○		○				ADV159	0	2			
5 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	No.1送水ポンプ無送水	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01						○		○				ADV159	0	Slot No.			
6 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	No.2送水ポンプ運転	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01				○						○	○	○	ADV159	運転時間積算表示	0		
7 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	No.2送水ポンプ故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01						○		○				ADV159	0	Ry Add.			
8 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	No.2送水ポンプ無送水	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01						○		○				ADV159	0				
9 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	No.1吐出弁開	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01				○								ADV159	0				
10 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	No.1吐出弁閉	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01				○								ADV159	0				
11 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	No.1吐出弁故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01						○		○				ADV159	0				
12 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	No.2吐出弁開	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01				○								ADV159	0				
13 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	No.2吐出弁閉	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01				○								ADV159	0				
14 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	No.2吐出弁故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01						○		○				ADV159	0				
15 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	停電	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01						○		○				ADV159	0				
16 (更)	佐志第1加圧ポンプ場	テレメータ故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F7			01						○		○				ADV159	0				
17 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	水位高	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01						○		○				ADV159	0	備考			
18 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	水位低	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01						○		○				ADV159	0				
19 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	No.1送水ポンプ運転	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01				○						○	○	○	ADV159	運転時間積算表示	0		
20 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	No.1送水ポンプ故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01						○		○				ADV159	0				
21 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	No.1送水ポンプ無送水	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01						○		○				ADV159	0				
22 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	No.2送水ポンプ運転	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01				○						○	○	○	ADV159	運転時間積算表示	0		
23 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	No.2送水ポンプ故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01						○		○				ADV159	0				
24 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	No.2送水ポンプ無送水	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01						○		○				ADV159	0				
25 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	No.1吐出弁開	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01				○								ADV159	0				
26 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	No.1吐出弁閉	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01				○								ADV159	0				
27 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	No.1吐出弁故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01						○		○				ADV159	0				
28 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	No.2吐出弁開	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01				○								ADV159	0				
29 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	No.2吐出弁閉	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01				○								ADV159	0				
30 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	No.2吐出弁故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01						○		○				ADV159	0				
31 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	No.1次垂塩注入ポンプ運転	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01				○						○	○	○	ADV159	運転時間積算表示	0		
32 (更)	佐志第2加圧ポンプ場	No.1次垂塩注入ポンプ故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤(6)F8			01						○		○				ADV159	0				

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 フォルダ情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V S：ステータス D1:DC100V P：パルス D2:DC24V PW：パルス幅				CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101 メッセージ ○：印字・表示 PjtDocNo ●：表示 KKJ2_61-T-T31-001		Page 2/19								
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1	信 号 種 別	操作室				コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	中 央												備考	Rev No.	アドレス
					取合箇所								ミニゲラ				中央監視制御装置				帳票支援						
					指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	盤名称					指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長期 トレ ンド			
1	(更)	佐志第2加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.2次垂塩注入ホﾞﾝｸﾞ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01				○					○	○	○	ADV159 運転時間積算表示	0	Node No.	
2	(更)	佐志第2加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.2次垂塩注入ホﾞﾝｸﾞ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01					○			○				ADV159	0	1	
3	(更)	佐志第2加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.1次垂貯留槽液位低	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01					○			○				ADV159	0	Nest No.	
4	(更)	佐志第2加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.2次垂貯留槽液位低	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01					○			○				ADV159	0	3	
5	(更)	佐志第2加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 次垂塩漏洩	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01					○			○				ADV159	0	Slot No.	
6	(更)	佐志第2加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 停電	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01					○			○				ADV159	0		
7	(更)	佐志第2加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 テレメータ故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01					○			○				ADV159	0	Ry Add.	
8		予備	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01												ADV159	0		
9	(更)	後川内配水池 水位高	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01					○			○				ADV159	0		
10	(更)	後川内配水池 水位低	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01					○			○				ADV159	0		
11	(更)	後川内配水池 残留塩素高	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01					○			○				ADV159	0		
12	(更)	後川内配水池 残留塩素低	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01					○			○				ADV159	0		
13	(更)	後川内配水池 停電	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01					○			○				ADV159	0		
14	(更)	後川内配水池 テレメータ故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01					○			○				ADV159	0		
15	(更)	後川内配水池 サンプ リング ホﾞﾝｸﾞ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01					○			○				ADV159	0		
16		予備	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R1				01												ADV159	0		
17	(更)	半田配水池 水位高	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01					○			○				ADV159	0	備考	
18	(更)	半田配水池 水位低	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01					○			○				ADV159	0		
19	(更)	半田加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 水位高	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01					○			○				ADV159	0		
20	(更)	半田加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 水位低	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01					○			○				ADV159	0		
21	(更)	半田加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.1送水ホﾞﾝｸﾞ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01				○					○	○	○	ADV159 運転時間積算表示	0		
22	(更)	半田加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.1送水ホﾞﾝｸﾞ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01					○			○				ADV159	0		
23	(更)	半田加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.2送水ホﾞﾝｸﾞ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01				○					○	○	○	ADV159 運転時間積算表示	0		
24	(更)	半田加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.2送水ホﾞﾝｸﾞ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01					○			○				ADV159	0		
25	(更)	半田加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.1送水ホﾞﾝｸﾞ 無送水	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01					○			○				ADV159	0		
26	(更)	半田加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.2送水ホﾞﾝｸﾞ 無送水	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01					○			○				ADV159	0		
27	(更)	半田加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.1吐出弁開	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01				○								ADV159	0		
28	(更)	半田加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.1吐出弁閉	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01				○								ADV159	0		
29	(更)	半田加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.1吐出弁故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01					○			○				ADV159	0		
30	(更)	半田加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.2吐出弁開	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01				○								ADV159	0		
31	(更)	半田加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.2吐出弁閉	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01				○								ADV159	0		
32	(更)	半田加圧ホﾞﾝｸﾞ 場 No.2吐出弁故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (6) R2				01					○			○				ADV159	0		

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 フォルダ情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V S：ステータス D1:DC100V P：パルス D2:DC24V PW：パルス幅				取合特性 CabinetNo.：55 接続CPUCompNo.：101 メッセージ○：印字・表示 ●：表示		PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-001		Page 3／19		
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1	信 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス
					指示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表 示	警 報 切 替	操 作 ／ 表 示	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ レ ン ド	日 報	月 報	年 報			
1	(更)	半田加圧ポンプ場 No.1次垂塩注入ポンプ 運転	○	Di					01				○					○	○	○	ADV159 運転時間積算表示	0	Node No.
2	(更)	半田加圧ポンプ場 No.1次垂塩注入ポンプ 故障	○	Di					01					○				○			ADV159	0	1
3	(更)	半田加圧ポンプ場 No.2次垂塩注入ポンプ 運転	○	Di					01				○					○	○	○	ADV159 運転時間積算表示	0	Nest No.
4	(更)	半田加圧ポンプ場 No.2次垂塩注入ポンプ 故障	○	Di					01					○				○			ADV159	0	4
5	(更)	半田配水池 停電	○	Di					01					○				○			ADV159	0	Slot No.
6	(更)	半田配水池 レンダ故障	○	Di					01					○				○			ADV159	0	
7		予備		○	Di				01												ADV159	0	Ry Add.
8		予備		○	Di				01												ADV159	0	
9		予備		○	Di				01												ADV159	0	
10		予備		○	Di				01												ADV159	0	
11		予備		○	Di				01												ADV159	0	
12		予備		○	Di				01												ADV159	0	
13		予備		○	Di				01												ADV159	0	
14		予備		○	Di				01												ADV159	0	
15		予備		○	Di				01												ADV159	0	
16		予備		○	Di				01												ADV159	0	
17		予備		○	Di				01												ADV159	0	備考
18		予備		○	Di				01												ADV159	0	
19		予備		○	Di				01												ADV159	0	
20		予備		○	Di				01												ADV159	0	
21	(2)無	第1浄水場 1号ろ過池 サンプリングポンプ 運転/停止	○	Di					01				○								ADV159 割付変更(St02 2-6-13より)	1	
22	(2)無	第1浄水場 2号ろ過池 サンプリングポンプ 運転/停止	○	Di					01				○								ADV159 割付変更(St02 2-6-14より)	1	
23	(2)無	第1浄水場 3号ろ過池 サンプリングポンプ 運転/停止	○	Di					01				○								ADV159 割付変更(St02 2-6-15より)	1	
24	(2)無	第1浄水場 4号ろ過池 サンプリングポンプ 運転/停止	○	Di					01				○								ADV159 割付変更(St02 2-6-16より)	1	
25	(2)無	第1浄水場 1号ろ過池 サンプリングポンプ 故障	○	Di					01					○				○			ADV159	0	
26	(2)無	第1浄水場 2号ろ過池 サンプリングポンプ 故障	○	Di					01					○				○			ADV159	0	
27	(2)無	第1浄水場 3号ろ過池 サンプリングポンプ 故障	○	Di					01					○				○			ADV159	0	
28	(2)無	第1浄水場 4号ろ過池 サンプリングポンプ 故障	○	Di					01					○				○			ADV159	0	
29	(2)無	第1浄水場 沈澱池 1・2号サンプリングポンプ 運転	○	Di					01				○								ADV159	0	
30	(2)無	第1浄水場 沈澱池 1・2号サンプリングポンプ 故障	○	Di					01					○				○			ADV159	0	
31	(2)無	第1浄水場 沈澱池 3・4号サンプリングポンプ 運転	○	Di					01				○								ADV159	0	
32	(2)無	第1浄水場 沈澱池 3・4号サンプリングポンプ 故障	○	Di					01					○				○			ADV159	0	

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 電気取合仕様 取合特性 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S：ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P：パルス *4 フォルダ情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW：パルス幅										CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101 メッセージ○：印字・表示 PjtDocNo ●：表示 KKKJ2_61-T-T31-001		Page 4/19										
NO		入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON	点数 今 将 回 来 *1	信号 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス		
					指示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報				長 期 ト レ ン ド	
1		第1浄水場 1号フタケレタ 中央	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	Node No.
2		第1浄水場 2号フタケレタ 中央	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	2
3		第1浄水場 3号フタケレタ 中央	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	Nest No.
4		第1浄水場 4号フタケレタ 中央	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	3
5		第1浄水場 1-1号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	Slot No.
6		第1浄水場 1-2号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	
7		第1浄水場 1-3号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	Ry Add.
8		第1浄水場 1-4号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	
9		第1浄水場 2-1号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	
10		第1浄水場 2-2号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	
11		第1浄水場 2-3号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	
12		第1浄水場 2-4号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	
13		第1浄水場 3-1号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	
14		第1浄水場 3-2号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	
15		第1浄水場 3-3号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	
16		第1浄水場 3-4号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R1			01												ADV159 将来	0	
17		第1浄水場 4-1号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	備考
18		第1浄水場 4-2号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	
19		第1浄水場 4-3号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	
20		第1浄水場 4-4号フタケレタ 運転	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	
21		第1浄水場 1-1号フタケレタ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	
22		第1浄水場 1-2号フタケレタ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	
23		第1浄水場 1-3号フタケレタ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	
24		第1浄水場 1-4号フタケレタ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	
25		第1浄水場 2-1号フタケレタ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	
26		第1浄水場 2-2号フタケレタ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	
27		第1浄水場 2-3号フタケレタ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	
28		第1浄水場 2-4号フタケレタ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	
29		第1浄水場 3-1号フタケレタ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	
30		第1浄水場 3-2号フタケレタ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	
31		第1浄水場 3-3号フタケレタ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	
32		第1浄水場 3-4号フタケレタ 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤 (2) R2			01												ADV159 将来	0	

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 フォルシ情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所										電氣取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅				CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101		Page 5/19						
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信号 号 種 別	操作室				コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	中 央												備考	Rev No.	アドレス	
						指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所					ミ ニ グ ラ				中央監視制御装置				帳票支援							
														指 示 ／ 表 示 報	警 報	操 作 ／ 切 替 報	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報				長 期 ト レ ン ド
1		第1浄水場 4-1号フロキレータ 故障	○	Di								01														ADV159 将来	0	Node No.	
2		第1浄水場 4-2号フロキレータ 故障	○	Di								01															ADV159 将来	0	2
3		第1浄水場 4-3号フロキレータ 故障	○	Di								01															ADV159 将来	0	Nest No.
4		第1浄水場 4-4号フロキレータ 故障	○	Di								01															ADV159 将来	0	4
5		第1浄水場 床排水ポンプ 運転	○	Di								01			○												ADV159	0	Slot No.
6		第1浄水場 床排水ポンプ 故障	○	Di								01					○		○								ADV159	0	
7		第1浄水場 1号洗浄タンク流入弁 中央	○	Di								01															ADV159 今回削除	1	Ry Add.
8		第1浄水場 2号洗浄タンク流入弁 中央	○	Di								01															ADV159 今回削除	1	
9		第1浄水場 1号洗浄タンク流入弁 全開	○	Di								01															ADV159 今回削除	1	
10		第1浄水場 1号洗浄タンク流入弁 全開	○	Di								01															ADV159 今回削除	1	
11		第1浄水場 1号洗浄タンク流入弁 停止	○	Di								01															ADV159 今回削除	1	
12		第1浄水場 1号洗浄タンク流入弁 故障	○	Di								01															ADV159 今回削除	1	
13		第1浄水場 2号洗浄タンク流入弁 全開	○	Di								01															ADV159 今回削除	1	
14		第1浄水場 2号洗浄タンク流入弁 全開	○	Di								01															ADV159 今回削除	1	
15		第1浄水場 2号洗浄タンク流入弁 停止	○	Di								01															ADV159 今回削除	1	
16		第1浄水場 2号洗浄タンク流入弁 故障	○	Di								01					○										ADV159 今回削除	1	
17	(2) 無	第1浄水場 カップリングポンプ 盤 中央	○	Di								01			○												ADV159	0	備考
18	(2) 無	第1浄水場 着水井カップリングポンプ 運転	○	Di								01			○												ADV159	0	
19	(2) 無	第1浄水場 着水井カップリングポンプ 故障	○	Di								01					○		○								ADV159	0	
20	(2) 無	第1浄水場 浄水池カップリングポンプ 運転	○	Di								01			○												ADV159	0	
21	(2) 無	第1浄水場 浄水池カップリングポンプ 故障	○	Di								01					○		○								ADV159	0	
22	(2) 無	第1浄水場 No.5ろ過池カップリングポンプ 運転	○	Di								01			○												ADV159	0	
23	(2) 無	第1浄水場 No.5ろ過池カップリングポンプ 故障	○	Di								01					○		○								ADV159	0	
24	(2) 無	第1浄水場 中間沈澱池1・2号カップリングポンプ 運転	○	Di								01			○												ADV159	0	
25	(2) 無	第1浄水場 中間沈澱池1・2号カップリングポンプ 故障	○	Di								01					○		○								ADV159	0	
26	(2) 無	第1浄水場 中間沈澱池3・4号カップリングポンプ 運転	○	Di								01			○												ADV159	0	
27	(2) 無	第1浄水場 中間沈澱池3・4号カップリングポンプ 故障	○	Di								01					○		○								ADV159	0	
28	(2) 無	第1浄水場 浄化槽ポンプ 運転	○	Di								01			○												ADV159	0	
29	(2) 無	第1浄水場 浄化槽ポンプ 故障	○	Di								01					○		○								ADV159	0	
30		予備	○	Di								01															ADV159	0	
31		予備	○	Di								01															ADV159	0	
32		予備	○	Di								01															ADV159	0	

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事		*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S：ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P：パルス幅 *4 フォルダ情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW：パルス幅										CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101 メッセージ○：印字・表示 ●：表示		Page 6／19											
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON	点数 今 将 回 来 *1	信号 号 種 別	操作室			コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ		中 央				帳 票 支 援			備考	Rev No.	アドレス			
				指 示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切 替					取 合 箇 所			指 示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表示	軽 故 障	重 故 障				操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ レ ン ド	日 報
1	第1浄水場 1号ろ過池動力盤中央選択	○	Di							01						○							ADV159 新規追加	1	Node No.
2	第1浄水場 1号ろ過池動力盤制御電源断	○	Di							01						○			○				ADV159 新規追加	1	3
3	第1浄水場 1号ろ過池予備		○	Di						01													ADV159 新規追加	1	Nest No.
4	第1浄水場 1号ろ過池予備		○	Di						01													ADV159 新規追加	1	1
5	第1浄水場 1号ろ過池水位異常高	○	Di							01						○			○				ADV159 新規追加	1	Slot No.
6	第1浄水場 1号ろ過池水位高	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
7	第1浄水場 1号ろ過池水位低	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	Ry Add.
8	第1浄水場 1号ろ過池水位異常低	○	Di							01						○			○				ADV159 新規追加	1	
9	第1浄水場 1号流入弁 全開	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
10	第1浄水場 1号流入弁 全閉	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
11	第1浄水場 1号流出弁 全開	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
12	第1浄水場 1号流出弁 全閉	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
13	第1浄水場 1号排水弁 全開	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
14	第1浄水場 1号排水弁 全閉	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
15	第1浄水場 1号表洗弁 全開	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
16	第1浄水場 1号表洗弁 全閉	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
17	第1浄水場 1号捨水弁 全開	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	備考
18	第1浄水場 1号捨水弁 全閉	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
19	第1浄水場 1号逆洗弁 全開	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
20	第1浄水場 1号逆洗弁 全閉	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
21	第1浄水場 1号ろ過池流量調節弁 全開	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
22	第1浄水場 1号ろ過池流量調節弁 全閉	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
23	第1浄水場 1号流入弁 故障	○	Di							01						○			○				ADV159 新規追加	1	
24	第1浄水場 1号流出弁 故障	○	Di							01						○			○				ADV159 新規追加	1	
25	第1浄水場 1号排水弁 故障	○	Di							01						○			○				ADV159 新規追加	1	
26	第1浄水場 1号表洗弁 故障	○	Di							01						○			○				ADV159 新規追加	1	
27	第1浄水場 1号捨水弁 故障	○	Di							01						○			○				ADV159 新規追加	1	
28	第1浄水場 1号逆洗弁 故障	○	Di							01						○			○				ADV159 新規追加	1	
29	第1浄水場 1号ろ過池流量調節弁 故障	○	Di							01						○			○				ADV159 新規追加	1	
30	第1浄水場 2号ろ過池動力盤中央選択	○	Di							01					○								ADV159 新規追加	1	
31	第1浄水場 2号ろ過池動力盤制御電源断	○	Di							01						○			○				ADV159 新規追加	1	
32	第1浄水場 2号ろ過池予備		○	Di						01													ADV159 新規追加	1	

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 電気取合仕様 取合特性 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S:ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P:パルス *4 フォルダ情報としてN-nを入れる。 N:ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW:パルス幅										CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101		Page 7/19								
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON	点 数	信 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス	
				指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ レ ン ド	日 報	月 報	年 報				長 期 レ ン ド
1	第1浄水場 2号ろ過池予備	○	Di					01												ADV159 新規追加	1	Node No.	
2	第1浄水場 2号ろ過池水位異常高	○	Di					01					○			○				ADV159 新規追加	1	3	
3	第1浄水場 2号ろ過池水位高	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1	Nest No.	
4	第1浄水場 2号ろ過池水位低	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1	2	
5	第1浄水場 2号ろ過池水位異常低	○	Di					01				○				○				ADV159 新規追加	1	Slot No.	
6	第1浄水場 2号流入弁 全開	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1	Ry Add.	
7	第1浄水場 2号流入弁 全閉	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1		
8	第1浄水場 2号流出弁 全開	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1		
9	第1浄水場 2号流出弁 全閉	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1	備考	
10	第1浄水場 2号排水弁 全開	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1		
11	第1浄水場 2号排水弁 全閉	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1		
12	第1浄水場 2号表洗弁 全開	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1		
13	第1浄水場 2号表洗弁 全閉	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1		
14	第1浄水場 2号捨水弁 全開	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1		
15	第1浄水場 2号捨水弁 全閉	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1		
16	第1浄水場 2号逆洗弁 全開	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1		
17	第1浄水場 2号逆洗弁 全閉	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1		
18	第1浄水場 2号ろ過池流量調節弁 全開	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1		
19	第1浄水場 2号ろ過池流量調節弁 全閉	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1		
20	第1浄水場 2号流入弁 故障	○	Di					01					○			○				ADV159 新規追加	1		
21	第1浄水場 2号流出弁 故障	○	Di					01					○			○				ADV159 新規追加	1		
22	第1浄水場 2号排水弁 故障	○	Di					01					○			○				ADV159 新規追加	1		
23	第1浄水場 2号表洗弁 故障	○	Di					01					○			○				ADV159 新規追加	1		
24	第1浄水場 2号捨水弁 故障	○	Di					01					○			○				ADV159 新規追加	1		
25	第1浄水場 2号逆洗弁 故障	○	Di					01					○			○				ADV159 新規追加	1		
26	第1浄水場 2号ろ過池流量調節弁 故障	○	Di					01					○			○				ADV159 新規追加	1		
27	第1浄水場 3号ろ過池動力盤中央選択	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1		
28	第1浄水場 3号ろ過池動力盤制御電源断	○	Di					01					○			○				ADV159 新規追加	1		
29	第1浄水場 3号ろ過池予備		Di					01												ADV159 新規追加	1		
30	第1浄水場 3号ろ過池予備		Di					01												ADV159 新規追加	1		
31	第1浄水場 3号ろ過池水位異常高	○	Di					01					○			○				ADV159 新規追加	1		
32	第1浄水場 3号ろ過池水位高	○	Di					01			○									ADV159 新規追加	1		

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 電気取合仕様 取合特性 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S:ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P:パルス *4 フォルシ情報としてN-nを入れる。 N:ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW:パルス幅										CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101 メッセージ○：印字・表示 PjtDocNo ●：表示 KKJ2_61-T-T31-001		Page 8/19											
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON		点数	信 号 種 別	操作室		コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ ゲ ラ		中 央				帳票支援				備考	Rev No.	アドレス			
					指 示 ／ 表 示	警 報 切 替					指 示 ／ 表 示	警 報 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報				年 報	長 期 ト レ ン ド	
1		第1浄水場 3号ろ過池水位低	○	Di						01				○									ADV159 新規追加	1	Node No.	
2		第1浄水場 3号ろ過池水位異常低	○	Di						01					○			○						ADV159 新規追加	1	3
3		第1浄水場 3号流入弁 全開	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	Nest No.
4		第1浄水場 3号流入弁 全閉	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	3
5		第1浄水場 3号流出弁 全開	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	Slot No.
6		第1浄水場 3号流出弁 全閉	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	
7		第1浄水場 3号排水弁 全開	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	Ry Add.
8		第1浄水場 3号排水弁 全閉	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	
9		第1浄水場 3号表洗弁 全開	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	
10		第1浄水場 3号表洗弁 全閉	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	
11		第1浄水場 3号捨水弁 全開	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	
12		第1浄水場 3号捨水弁 全閉	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	
13		第1浄水場 3号逆洗弁 全開	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	
14		第1浄水場 3号逆洗弁 全閉	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	
15		第1浄水場 3号ろ過池流量調節弁 全開	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	
16		第1浄水場 3号ろ過池流量調節弁 全閉	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	
17		第1浄水場 3号流入弁 故障	○	Di						01					○			○						ADV159 新規追加	1	備考
18		第1浄水場 3号流出弁 故障	○	Di						01					○			○						ADV159 新規追加	1	
19		第1浄水場 3号排水弁 故障	○	Di						01					○			○						ADV159 新規追加	1	
20		第1浄水場 3号表洗弁 故障	○	Di						01					○			○						ADV159 新規追加	1	
21		第1浄水場 3号捨水弁 故障	○	Di						01					○			○						ADV159 新規追加	1	
22		第1浄水場 3号逆洗弁 故障	○	Di						01					○			○						ADV159 新規追加	1	
23		第1浄水場 3号ろ過池流量調節弁 故障	○	Di						01					○			○						ADV159 新規追加	1	
24		第1浄水場 4号ろ過池動力盤中央選択	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	
25		第1浄水場 4号ろ過池動力盤制御電源断	○	Di						01					○			○						ADV159 新規追加	1	
26		第1浄水場 4号ろ過池予備		○	Di					01														ADV159 新規追加	1	
27		第1浄水場 4号ろ過池予備		○	Di					01														ADV159 新規追加	1	
28		第1浄水場 4号ろ過池水位異常高	○	Di						01					○			○						ADV159 新規追加	1	
29		第1浄水場 4号ろ過池水位高	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	
30		第1浄水場 4号ろ過池水位低	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	
31		第1浄水場 4号ろ過池水位異常低	○	Di						01					○			○						ADV159 新規追加	1	
32		第1浄水場 4号流入弁 全開	○	Di						01				○										ADV159 新規追加	1	

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S:ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P:パルス *4 フォルダ情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW:パルス幅										CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101 メッセージ○：印字・表示 ●：表示		Page 9／19													
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON		点数	信 号 種 別	操作室		コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ		中 央				帳 票 支 援				備考	Rev No.	アドレス					
					指 示 ／ 表 示	警 報					操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド				メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長期 ト レ ン ド
1		第1浄水場 4号流入弁 全閉	○	Di					01				○									ADV159 新規追加	1	Node No.				
2		第1浄水場 4号流出弁 全開	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1	3			
3		第1浄水場 4号流出弁 全閉	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1	Nest No.			
4		第1浄水場 4号排水弁 全開	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1	4			
5		第1浄水場 4号排水弁 全閉	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1	Slot No.			
6		第1浄水場 4号表洗弁 全開	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1	Ry Add.			
7		第1浄水場 4号表洗弁 全閉	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1				
8		第1浄水場 4号捨水弁 全開	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1				
9		第1浄水場 4号捨水弁 全閉	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1				
10		第1浄水場 4号逆洗弁 全開	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1				
11		第1浄水場 4号逆洗弁 全閉	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1				
12		第1浄水場 4号ろ過池流量調節弁 全開	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1				
13		第1浄水場 4号ろ過池流量調節弁 全閉	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1				
14		第1浄水場 4号流入弁 故障	○	Di					01						○			○					ADV159 新規追加	1	備考			
15		第1浄水場 4号流出弁 故障	○	Di					01						○			○					ADV159 新規追加	1				
16		第1浄水場 4号排水弁 故障	○	Di					01						○			○					ADV159 新規追加	1				
17		第1浄水場 4号表洗弁 故障	○	Di					01						○			○					ADV159 新規追加	1				
18		第1浄水場 4号捨水弁 故障	○	Di					01						○			○					ADV159 新規追加	1				
19		第1浄水場 4号逆洗弁 故障	○	Di					01						○			○					ADV159 新規追加	1				
20		第1浄水場 4号ろ過池流量調節弁 故障	○	Di					01						○			○					ADV159 新規追加	1				
21		第1浄水場 5号ろ過池動力盤中央選択	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1				
22		第1浄水場 5号ろ過池動力盤制御電源断	○	Di					01						○			○					ADV159 新規追加	1				
23		第1浄水場 5号ろ過池予備		○	Di				01														ADV159 新規追加	1				
24		第1浄水場 5号ろ過池予備		○	Di				01														ADV159 新規追加	1				
25		第1浄水場 5号ろ過池水位異常高	○	Di					01						○			○					ADV159 新規追加	1				
26		第1浄水場 5号ろ過池水位高	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1				
27		第1浄水場 5号ろ過池水位低	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1				
28		第1浄水場 5号ろ過池水位異常低	○	Di					01						○			○					ADV159 新規追加	1				
29		第1浄水場 5号流入弁 全開	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1				
30		第1浄水場 5号流入弁 全閉	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1				
31		第1浄水場 5号流出弁 全開	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1				
32		第1浄水場 5号流出弁 全閉	○	Di					01				○										ADV159 新規追加	1				

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 フォルダ情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所										電氣取合仕様 A1:AC100V S：ステータス D1:DC100V P：パルス D2:DC24V PW：パルス幅				CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101 メッセージ○：印字・表示 ●：表示		Page 10/19									
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1	信 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス					
					指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミニグラ			中央監視制御装置				帳票支援											
										指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ レ ン ド	日 報	月 報	年 報				長 期 レ ン ド				
1		第1浄水場 5号排水弁 全開	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01			○										ADV159 新規追加	1	Node No.	
2		第1浄水場 5号排水弁 全閉	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01			○											ADV159 新規追加	1	3
3		第1浄水場 5号表洗弁 全開	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01			○											ADV159 新規追加	1	Nest No.
4		第1浄水場 5号表洗弁 全閉	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01			○											ADV159 新規追加	1	5
5		第1浄水場 5号捨水弁 全開	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01			○											ADV159 新規追加	1	Slot No.
6		第1浄水場 5号捨水弁 全閉	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01			○											ADV159 新規追加	1	
7		第1浄水場 5号逆洗弁 全開	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01			○											ADV159 新規追加	1	Ry Add.
8		第1浄水場 5号逆洗弁 全閉	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01			○											ADV159 新規追加	1	
9		第1浄水場 5号ろ過池流量調節弁 全開	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01			○											ADV159 新規追加	1	
10		第1浄水場 5号ろ過池流量調節弁 全閉	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01			○											ADV159 新規追加	1	
11		第1浄水場 5号流入弁 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01				○		○								ADV159 新規追加	1	
12		第1浄水場 5号流出弁 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01				○		○								ADV159 新規追加	1	
13		第1浄水場 5号排水弁 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01				○		○								ADV159 新規追加	1	
14		第1浄水場 5号表洗弁 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01				○		○								ADV159 新規追加	1	
15		第1浄水場 5号捨水弁 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01				○		○								ADV159 新規追加	1	
16		第1浄水場 5号逆洗弁 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R4				01				○		○								ADV159 新規追加	1	
17		第1浄水場 5号ろ過池流量調節弁 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01				○		○								ADV159 新規追加	1	備考
18		第1浄水場 表洗ポンプ運転指令	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01			○											ADV159 新規追加	1	
19		第1浄水場 表洗ポンプ停止指令	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01			○											ADV159 新規追加	1	
20		予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01														ADV159 新規追加	1	
21		予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01														ADV159 新規追加	1	
22		予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01														ADV159 新規追加	1	
23		予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01														ADV159 新規追加	1	
24		予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01														ADV159 新規追加	1	
25		予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01														ADV159 新規追加	1	
26		予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01														ADV159 新規追加	1	
27		予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01														ADV159 新規追加	1	
28		予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01														ADV159 新規追加	1	
29		予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01														ADV159 新規追加	1	
30		予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01														ADV159 新規追加	1	
31		予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01														ADV159 新規追加	1	
32		予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5) R5				01														ADV159 新規追加	1	

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 電気取合仕様 取合特性 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S：ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P：パルス *4 フォルシ情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW：パルス幅										CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101 メッセージ○：印字・表示 PjtDocNo ●：表示 KKJ2_61-T-T31-001		Page 11／19										
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON	点数 今 将 回 来 *1	信 号 種 別	操作室			中 央														備考	Rev No.	アドレス		
				指 示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切替	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切替	指 示 ／ 表示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切替	ト レ ン ド	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報				長 期 ト レ ン ド	
1	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	Node No.
2	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	3
3	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	Nest No.
4	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	6
5	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	Slot No.
6	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	
7	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	Ry Add.
8	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	
9	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	
10	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	
11	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	
12	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	
13	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	
14	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	
15	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	
16	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R6			01													ADV159 新規追加	1	
17	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	備考
18	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	
19	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	
20	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	
21	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	
22	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	
23	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	
24	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	
25	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	
26	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	
27	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	
28	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	
29	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	
30	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	
31	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	
32	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(5)R7			01													ADV159 新規追加	1	

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 電気取合仕様 取合特性 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S:ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P:パルス幅 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW:パルス幅										CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101 メッセージ○：印字・表示 PjtDocNo ●：表示 KKJ2_61-T-T31-001		Page 12／19											
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON	点数 今 将 回 来 ※1	信 号 種 別	操作室				中 央										備考	Rev No.	アドレス						
				指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障				操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報
1	第1浄水場 No.1洗浄タンク流入弁 全開	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01				○										ADV159 新規追加	1	Node No.
2	第1浄水場 No.1洗浄タンク流入弁 全閉	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01				○										ADV159 新規追加	1	3
3	第1浄水場 No.1洗浄タンク流入弁 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01					○			○						ADV159 新規追加	1	Nest No.
4	第1浄水場 洗浄水槽水位異常高	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01					○			○						ADV159 新規追加	1	7
5	第1浄水場 洗浄水槽水位異常低	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01					○			○						ADV159 新規追加	1	Slot No.
6	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01														ADV159 新規追加	1	
7	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01														ADV159 新規追加	1	Ry Add.
8	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01														ADV159 新規追加	1	
9	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01														ADV159 新規追加	1	
10	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01														ADV159 新規追加	1	
11	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01														ADV159 新規追加	1	
12	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01														ADV159 新規追加	1	
13	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01														ADV159 新規追加	1	
14	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01														ADV159 新規追加	1	
15	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01														ADV159 新規追加	1	
16	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R8			01														ADV159 新規追加	1	
17	第1浄水場 No.1汚泥流入弁 全開	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01				○										ADV159 新規追加	1	備考
18	第1浄水場 No.1汚泥流入弁 全閉	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01				○										ADV159 新規追加	1	
19	第1浄水場 No.1汚泥流入弁 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01					○			○						ADV159 新規追加	1	
20	第1浄水場 No.2汚泥流入弁 全開	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01				○										ADV159 新規追加	1	
21	第1浄水場 No.2汚泥流入弁 全閉	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01				○										ADV159 新規追加	1	
22	第1浄水場 No.2汚泥流入弁 故障	○	Di				第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01					○			○						ADV159 新規追加	1	
23	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01														ADV159 新規追加	1	
24	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01														ADV159 新規追加	1	
25	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01														ADV159 新規追加	1	
26	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01														ADV159 新規追加	1	
27	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01														ADV159 新規追加	1	
28	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01														ADV159 新規追加	1	
29	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01														ADV159 新規追加	1	
30	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01														ADV159 新規追加	1	
31	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01														ADV159 新規追加	1	
32	予備		○	Di			第1 浄水場用入出力盤(5)R9			01														ADV159 新規追加	1	

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 電気取合仕様 取合特性 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S：ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P：パルス *4 フォルシ情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW：パルス幅										CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101 メッセージ ○：印字・表示 PjtDocNo ●：表示 KKJ2_61-T-T31-001		Page 13／19										
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON	点数 今 将 回 来 *1	信 号 種 別	操作室				中 央										備考	Rev No.	アドレス					
				指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報				月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド		
1	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	Node No.
2	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	3
3	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	Nest No.
4	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	8
5	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	Slot No.
6	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	
7	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	Ry Add.
8	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	
9	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	
10	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	
11	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	
12	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	
13	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	
14	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	
15	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	
16	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R10				01											ADV159 新規追加	1	
17	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	備考
18	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	
19	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	
20	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	
21	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	
22	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	
23	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	
24	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	
25	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	
26	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	
27	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	
28	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	
29	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	
30	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	
31	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	
32	予備	○	Di					第1 浄水場用入出力盤 (5) R11				01											ADV159 新規追加	1	

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 電気取合仕様 取合特性 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S：ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P：パルス *4 フォルシ情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW：パルス幅										CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101 メッセージ○：印字・表示 PjtDocNo ●：表示 KKKJ2_61-T-T31-001		Page 14/19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1	信 号 種 別	操作室										中 央										備考	Rev No.	アドレス																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取合箇所		コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョン No	ミ ニ グ ラ		中央監視制御装置				帳票支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S:ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←:端子受のみ有 D1:DC100V P:パルス *4 フォルシ情報としてN-nを入れる。 N:ノード ・:信号発生場所 D2:DC24V PW:パルス幅										CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101		Page 15／19														
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室										中 央										備考		Rev No.	アドレス
						指 示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表示	警 報 切 替	操 作 ／ 表示	指 示 ／ 表示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド						
																								取合箇所					
1		第1浄水場 2号逆洗弁 停止指令	○		Do								01												ADV559 新規追加	1	Node No.		
2		第1浄水場 2号捨水弁 開指令	○		Do								01												ADV559 新規追加	1	1		
3		第1浄水場 2号捨水弁 閉指令	○		Do								01												ADV559 新規追加	1	Nest No.		
4		(将)第1浄水場 2号ろ過池流量調節弁 停止指令	○		Do								01												ADV559 新規追加	2	6		
5		第1浄水場 2号ろ過池流量調節弁 開指令	○		Do								01												ADV559 新規追加	2	Slot No.		
6		第1浄水場 2号ろ過池流量調節弁 閉指令	○		Do								01												ADV559 新規追加	2			
7		第1浄水場 2号ろ過池 ろ過中	○		Do								01												ADV559 新規追加	1	Ry Add.		
8		第1浄水場 2号ろ過池 休止中	○		Do								01												ADV559 新規追加	1			
9		第1浄水場 2号ろ過池 洗浄中	○		Do								01												ADV559 新規追加	1			
10		第1浄水場 2号ろ過池 ろ抗高	○		Do								01												ADV559 新規追加	1			
11		第1浄水場 2号ろ過池水位異常高	○		Do								01					○			○				ADV559 新規追加	1			
12		第1浄水場 2号ろ過池水位異常低	○		Do								01					○			○				ADV559 新規追加	1			
13		第1浄水場 3号流入弁 開指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
14		第1浄水場 3号流入弁 閉指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
15		第1浄水場 3号流出弁 開指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
16		第1浄水場 3号流出弁 閉指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
17		第1浄水場 3号排水弁 開指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1	備考		
18		第1浄水場 3号排水弁 閉指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
19		第1浄水場 3号表洗弁 開指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
20		第1浄水場 3号表洗弁 閉指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
21		第1浄水場 3号逆洗弁 開指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
22		第1浄水場 3号逆洗弁 閉指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
23		第1浄水場 3号逆洗弁 停止指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
24		第1浄水場 3号捨水弁 開指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
25		第1浄水場 3号捨水弁 閉指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
26		(将)第1浄水場 3号ろ過池流量調節弁 停止指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	2			
27		第1浄水場 3号ろ過池流量調節弁 開指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	2			
28		第1浄水場 3号ろ過池流量調節弁 閉指令	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	2			
29		第1浄水場 3号ろ過池 ろ過中	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
30		第1浄水場 3号ろ過池 休止中	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
31		第1浄水場 3号ろ過池 洗浄中	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			
32		第1浄水場 3号ろ過池 ろ抗高	○		Do								01						○						ADV559 新規追加	1			

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S:ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P:パルス *4 フォルシ情報としてN-nを入れる。 N:ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW:パルス幅										CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101		Page 16/19																
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表/裏で表示する場合、左側ON		点 数	信 号 種 別	操 作 室										中 央										備 考		Rev No.	ア ド レ ス			
					指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 所		コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故	重 故	操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド					
								盤 名 称																							
1	第1浄水場	3号ろ過池水位異常高	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01							○		○						ADV559	新規追加	1	Node No.	
2	第1浄水場	3号ろ過池水位異常低	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01							○		○						ADV559	新規追加	1	1	
3	第1浄水場	4号流入弁 開指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01								○							ADV559	新規追加	1	Nest No.	
4	第1浄水場	4号流入弁 閉指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01								○							ADV559	新規追加	1	7	
5	第1浄水場	4号流出弁 開指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01								○							ADV559	新規追加	1	Slot No.	
6	第1浄水場	4号流出弁 閉指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01								○							ADV559	新規追加	1		
7	第1浄水場	4号排水弁 開指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01								○							ADV559	新規追加	1	Ry Add.	
8	第1浄水場	4号排水弁 閉指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01								○							ADV559	新規追加	1		
9	第1浄水場	4号表洗弁 開指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01								○							ADV559	新規追加	1		
10	第1浄水場	4号表洗弁 閉指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01								○							ADV559	新規追加	1		
11	第1浄水場	4号逆洗弁 開指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01								○							ADV559	新規追加	1		
12	第1浄水場	4号逆洗弁 閉指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01								○							ADV559	新規追加	1		
13	第1浄水場	4号逆洗弁 停止指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01								○							ADV559	新規追加	1		
14	第1浄水場	4号捨水弁 開指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01								○							ADV559	新規追加	1		
15	第1浄水場	4号捨水弁 閉指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01								○							ADV559	新規追加	1		
16	(将)第1浄水場	4号ろ過池流量調節弁 停止指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F8				01								○							ADV559	新規追加	2		
17	第1浄水場	4号ろ過池流量調節弁 開指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01								○							ADV559	新規追加	2	備考	
18	第1浄水場	4号ろ過池流量調節弁 閉指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01								○							ADV559	新規追加	2		
19	第1浄水場	4号ろ過池 ろ過中	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01								○							ADV559	新規追加	1		
20	第1浄水場	4号ろ過池 休止中	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01								○							ADV559	新規追加	1		
21	第1浄水場	4号ろ過池 洗浄中	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01								○							ADV559	新規追加	1		
22	第1浄水場	4号ろ過池 ろ抗高	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01								○							ADV559	新規追加	1		
23	第1浄水場	4号ろ過池水位異常高	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01							○		○						ADV559	新規追加	1		
24	第1浄水場	4号ろ過池水位異常低	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01							○		○						ADV559	新規追加	1		
25	第1浄水場	5号流入弁 開指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01								○							ADV559	新規追加	1		
26	第1浄水場	5号流入弁 閉指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01								○							ADV559	新規追加	1		
27	第1浄水場	5号流出弁 開指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01								○							ADV559	新規追加	1		
28	第1浄水場	5号流出弁 閉指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01								○							ADV559	新規追加	1		
29	第1浄水場	5号排水弁 開指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01								○							ADV559	新規追加	1		
30	第1浄水場	5号排水弁 閉指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01								○							ADV559	新規追加	1		
31	第1浄水場	5号表洗弁 開指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01								○							ADV559	新規追加	1		
32	第1浄水場	5号表洗弁 閉指令	○	Do				第1浄水場用入出力盤(2)F9				01								○							ADV559	新規追加	1		

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 電気取合仕様 取合特性 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S:ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P:パルス *4 フォルシ情報としてN-nを入れる。 N:ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW:パルス幅										CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101 メッセージ○：印字・表示 PjtDocNo ●：表示 KKKJ2_61-T-T31-001		Page 17／19									
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1	信 号 種 別	操作室		コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	中 央										備考	Rev No.	アドレス	
					指 示 ／ 表示	警 報 ／ 切 替					取 合 箇 所	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表示	警 報 ／ 切 替	指 示 ／ 表示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報				年 報
1		第1浄水場 5号逆洗弁 開指令	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	1	Node No.
2		第1浄水場 5号逆洗弁 閉指令	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	1	1
3		第1浄水場 5号逆洗弁 停止指令	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	1	Nest No.
4		第1浄水場 5号捨水弁 開指令	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	1	8
5		第1浄水場 5号捨水弁 閉指令	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	1	Slot No.
6		(将)第1浄水場 5号ろ過池流量調節弁 停止指令	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	2	
7		第1浄水場 5号ろ過池流量調節弁 開指令	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	2	Ry Add.
8		第1浄水場 5号ろ過池流量調節弁 閉指令	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	2	
9		第1浄水場 5号ろ過池 ろ過中	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	1	
10		第1浄水場 5号ろ過池 休止中	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	1	
11		第1浄水場 5号ろ過池 洗浄中	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	1	
12		第1浄水場 5号ろ過池 ろ抗高	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	1	
13		第1浄水場 5号ろ過池水位異常高	○	Do					01							○		○				ADV559 新規追加	1	
14		第1浄水場 5号ろ過池水位異常低	○	Do					01							○		○				ADV559 新規追加	1	
15		第1浄水場 表洗ポンプ 運転	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	1	
16		第1浄水場 表洗ポンプ 故障	○	Do					01							○		○				ADV559 新規追加	1	
17		第1浄水場 表洗ポンプ吐出弁 故障	○	Do					01							○		○				ADV559 新規追加	1	備考
18		第1浄水場 表洗ポンプ吐出弁 全開	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	1	
19		第1浄水場 表洗ポンプ吐出弁 全閉	○	Do					01							○						ADV559 新規追加	1	
20		第1浄水場 排泥池水位異常高	○	Do					01							○		○				ADV559 新規追加	1	
21		第1浄水場 浄水排泥池水位異常高	○	Do					01							○		○				ADV559 新規追加	1	
22		予備		○	Do				01													ADV559 新規追加	1	
23		予備		○	Do				01													ADV559 新規追加	1	
24		予備		○	Do				01													ADV559 新規追加	1	
25		予備		○	Do				01													ADV559 新規追加	1	
26		予備		○	Do				01													ADV559 新規追加	1	
27		予備		○	Do				01													ADV559 新規追加	1	
28		予備		○	Do				01													ADV559 新規追加	1	
29		予備		○	Do				01													ADV559 新規追加	1	
30		予備		○	Do				01													ADV559 新規追加	1	
31		予備		○	Do				01													ADV559 新規追加	1	
32		予備		○	Do				01													ADV559 新規追加	1	

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 フォルダ情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V S：ステータス D1:DC100V P：パルス D2:DC24V PW：パルス幅				取合特性 CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101 メッセージ○：印字・表示 ●：表示		PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-001		Page 18／19						
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1	信号 号 種 別	操作室				中 央												備考				Rev No.	アドレス	
					指示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミニグラ			中央監視制御装置				帳票支援										
										指示 ／ 表示 報	警 報	操 作 ／ 切 替	指示 ／ 表示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報							長期 トレ ンド
		取合箇所				コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長期 トレ ンド	備考		Rev No.	アドレス		
		盤名称																									
1		第1浄水場 1-1号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0	Node No.	
2		第1浄水場 1-1号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0	2	
3		第1浄水場 1-2号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0	Nest No.	
4		第1浄水場 1-2号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0	5	
5		第1浄水場 1-3号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0	Slot No.	
6		第1浄水場 1-3号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0		
7		第1浄水場 1-4号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0	Ry Add.	
8		第1浄水場 1-4号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0		
9		第1浄水場 2-1号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0		
10		第1浄水場 2-1号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0		
11		第1浄水場 2-2号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0		
12		第1浄水場 2-2号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0		
13		第1浄水場 2-3号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0		
14		第1浄水場 2-3号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0		
15		第1浄水場 2-4号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0		
16		第1浄水場 2-4号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R5				01												ADV559 将来	0		
17		第1浄水場 3-1号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0	備考	
18		第1浄水場 3-1号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		
19		第1浄水場 3-2号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		
20		第1浄水場 3-2号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		
21		第1浄水場 3-3号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		
22		第1浄水場 3-3号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		
23		第1浄水場 3-4号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		
24		第1浄水場 3-4号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		
25		第1浄水場 4-1号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		
26		第1浄水場 4-1号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		
27		第1浄水場 4-2号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		
28		第1浄水場 4-2号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		
29		第1浄水場 4-3号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		
30		第1浄水場 4-3号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		
31		第1浄水場 4-4号フロケレータ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		
32		第1浄水場 4-4号フロケレータ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R6				01												ADV559 将来	0		

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 フォルダ情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅				CabinetNo. : 55 接続CPUCompNo. : 101 メッセージ○：印字・表示 ●：表示		PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-001		Page 19／19					
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室				中 央												備考		Rev No.	アドレス					
						指 示 ／ 表 示	警 告 ／ 切 替 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表 示	警 告 ／ 切 替 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド					メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド
1		第1浄水場 1号洗浄タンク流入弁 閉	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01														ADV559 今回削除	1	Node No.		
2		第1浄水場 1号洗浄タンク流入弁 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01														ADV559 今回削除	1	2		
3		第1浄水場 1号洗浄タンク流入弁 開	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01														ADV559 今回削除	1	Nest No.		
4		第1浄水場 2号洗浄タンク流入弁 閉	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01														ADV559 今回削除	1	6		
5		第1浄水場 2号洗浄タンク流入弁 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01														ADV559 今回削除	1	Slot No.		
6		第1浄水場 2号洗浄タンク流入弁 開	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01														ADV559 今回削除	1			
7	(2) 無	第1浄水場 着水井サンプ リング ホンブ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01						○								ADV559	0	Ry Add.		
8	(2) 無	第1浄水場 着水井サンプ リング ホンブ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01						○								ADV559	0			
9	(2) 無	第1浄水場 浄水池サンプ リング ホンブ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01						○								ADV559	0			
10	(2) 無	第1浄水場 浄水池サンプ リング ホンブ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01						○								ADV559	0			
11	(2) 無	第1浄水場 5号ろ過池サンプ リング ホンブ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01						○								ADV559 信号名称変更	0			
12	(2) 無	第1浄水場 5号ろ過池サンプ リング ホンブ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01						○								ADV559 信号名称変更	0			
13	(2) 無	第1浄水場 中間沈澱池1・2号サンプ リング ホンブ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01						○								ADV559	0			
14	(2) 無	第1浄水場 中間沈澱池1・2号サンプ リング ホンブ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01						○								ADV559	0			
15	(2) 無	第1浄水場 中間沈澱池3・4号サンプ リング ホンブ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01						○								ADV559	0			
16	(2) 無	第1浄水場 中間沈澱池3・4号サンプ リング ホンブ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R7				01						○								ADV559	0			
17	(2) 無	第1浄水場 排水池サンプ リング ホンブ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01						○								ADV559	0	備考		
18	(2) 無	第1浄水場 排水池サンプ リング ホンブ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01						○								ADV559	0			
19	(2) 無	第1浄水場 沈澱池1・2号サンプ リング ホンブ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01						○								ADV559	0			
20	(2) 無	第1浄水場 沈澱池1・2号サンプ リング ホンブ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01						○								ADV559	0			
21	(2) 無	第1浄水場 沈澱池3・4号サンプ リング ホンブ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01						○								ADV559	0			
22	(2) 無	第1浄水場 沈澱池3・4号サンプ リング ホンブ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01						○								ADV559	0			
23	(2) 無	第1浄水場 1号ろ過池サンプ リング ホンブ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01						○								ADV559 割付移動 (St02 3-7-9より)	1			
24	(2) 無	第1浄水場 1号ろ過池サンプ リング ホンブ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01						○								ADV559 割付移動 (St02 3-7-10より)	1			
25	(2) 無	第1浄水場 2号ろ過池サンプ リング ホンブ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01						○								ADV559 割付移動 (St02 3-7-11より)	1			
26	(2) 無	第1浄水場 2号ろ過池サンプ リング ホンブ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01						○								ADV559 割付移動 (St02 3-7-12より)	1			
27	(2) 無	第1浄水場 3号ろ過池サンプ リング ホンブ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01						○								ADV559 割付移動 (St02 3-7-13より)	1			
28	(2) 無	第1浄水場 3号ろ過池サンプ リング ホンブ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01						○								ADV559 割付移動 (St02 3-7-14より)	1			
29	(2) 無	第1浄水場 4号ろ過池サンプ リング ホンブ 運転	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01						○								ADV559 割付移動 (St02 3-7-15より)	1			
30	(2) 無	第1浄水場 4号ろ過池サンプ リング ホンブ 停止	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01						○								ADV559 割付移動 (St02 3-7-16より)	1			
31		予備	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01														ADV559	0			
32		予備	○	Do				第1 浄水場用入出力盤 (2) R8				01														ADV559	0			

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数		信 号 種 別	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室					中 央										備考	Rev No.	7ﾄﾞﾐ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										K P			コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョン No	開 平	積 算	演 算	中央監視制御装置								帳票支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
										指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替								指 示 ／ 表 示	制 御 出 力								シ ー ケ ン ス メ セ ー ジ	帳 票																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				今	将 来																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数		信 号 種 別	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室										中 央										備考	Rev No.	ﾌﾟﾛｼﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ		
										K P			取 合 箇 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョン No	開 平	積 算	演 算	中央監視制御装置				帳票支援									
										指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替									指 示 ／ 表 示	制 御 出 力				シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票							
		今	将																															
					*2	*3							*4	*5	*6													*7	*8					
1	第1浄水場 原水流量	○		Ai	FIC110	0	2000	m3/h	AAB841			中央変換器盤		V	02				○					○				0	Node No.					
2	第1浄水場 原水流量 (PV値出力)	○		Ao	FIC110	0	2000	m3/h	AAB841			中央変換器盤		A	02												CX1出力	0	1					
3	第1浄水場 1号ろ過池ろ過流量	○		Ai	FIC141	0	500	m3/h	AAB841			中央変換器盤		V	02				○					○				0	Nest No.					
4	予備		○	Ao					AAB841			中央変換器盤		A	02													0	1					
5	第1浄水場 2号ろ過池ろ過流量	○		Ai	FIC142	0	500	m3/h	AAB841			中央変換器盤		V	02				○					○				0						
6	予備		○	Ao					AAB841			中央変換器盤		A	02													0						
7	第1浄水場 3号ろ過池ろ過流量	○		Ai	FIC143	0	500	m3/h	AAB841			中央変換器盤		V	02				○					○				0						
8	第1浄水場 原水流量 (PV値出力)	○		Ao	FIC143	0	2000	m3/h	AAB841			中央変換器盤		A	02												CC0出力	0						
9	第1浄水場 4号ろ過池ろ過流量	○		Ai	FIC144	0	500	m3/h	AAB841			中央変換器盤		V	02				○					○				0	備考					
10	第1浄水場 総ろ過流量 (PV値出力)	○		Ao	FIC144	0	2500	m3/h	AAB841			中央変換器盤		A	02													0						
11	第1浄水場 5号ろ過池ろ過流量	○		Ai	FIC145	0	500	m3/h	AAB841			中央変換器盤		V	02				○					○				0						
12	予備		○	Ao					AAB841			中央変換器盤		A	02													0						
13	第1浄水場 1号PAC注入量	○		Ai	FIC210	0.0	93.6	L/H	AAB841			中央変換器盤		V	02				○					○				0						
14	第1浄水場 1号PAC注入量 (出力)	○		Ao	FIC210	0.0	93.6	L/H	AAB841			中央変換器盤		A	02				○								CC0/Z出力 (10～50mA)	0						
15	第1浄水場 2号PAC注入量	○		Ai	FIC220	0.0	93.6	L/H	AAB841			中央変換器盤		V	02				○					○				0						
16	第1浄水場 2号PAC注入量 (出力)	○		Ao	FIC220	0.0	93.6	L/H	AAB841			中央変換器盤		A	02				○								CC0/Z出力 (10～50mA)	0						
※ 1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ※ 2 Tag. No ルール参照 ※ 3 パルスウェイトは備考欄に記入する。 ※ 4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。 ※ 5 基本設計仕様書／インターフェース仕様の中の仕事番号（記号）を記入。 ※ 6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅 ※ 7 Rev No：初期は無記入する。 ※ 8 ﾌﾟﾛｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ情報としてN-nを入れる。 N：ﾌﾟﾛｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟNo. n：ﾈｽﾄ CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102 V：1～5VDC mA：4～20mA Ω：0～200Ω																																		
第1浄水場DDC制御装置 (2) ﾌﾟﾛｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 入出力項目表																								Page										
KKJ2_61-T-T31-002																								2										

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数 今 将 回 来		信 号 種 別	Tag. No	レンジ LO HI		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室										中 央										備考	Rev No.	7ﾄﾞﾐ												
										K P			取 合 箇 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ス テ ー シ ョ ン No	開 平	積 算	演 算	中央監視制御装置				帳票支援																			
										指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替									指 示 ／ 表 示	制 御 出 力				シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票																	
		*1			*2	*3							*4	*5	*6													*7	*8															
1	第1浄水場 1号苛性注入量	○		Ai	FIC230	0.0	72.0	L/H	AAB841				中央変換器盤	V	02				○									0	Node No.															
2	第1浄水場 1号苛性注入量（出力）	○		Ao	FIC230	0.0	72.0	L/H	AAB841				中央変換器盤	A	02												CC0/Z出力(10～50mA)	0	2															
3	第1浄水場 2号苛性注入量	○		Ai	FIC240	0.0	72.0	L/H	AAB841				中央変換器盤	V	02				○									0	Nest No.															
4	第1浄水場 2号苛性注入量（出力）	○		Ao	FIC240	0.0	72.0	L/H	AAB841				中央変換器盤	A	02												CC0/Z出力(10～50mA)	0	1															
5	第1浄水場 前次亜注入量1	○		Ai	FIA251	0.0	60.0	L/H	AAB841				中央変換器盤	V	02				○									0	備考															
6	第1浄水場 前次亜注入量1 制御出力	○		Ao	FIA251	0.0	10.0	L/H	AAB841				中央変換器盤	A	02													0																
7	第1浄水場 前次亜注入量2	○		Ai	FIA254	0.0	60.0	L/H	AAB841				中央変換器盤	V	02				○									0																
8	第1浄水場 前次亜注入量2 制御出力	○		Ao	FIA254	0.0	10.0	L/H	AAB841				中央変換器盤	A	02													0																
9	第1浄水場 後次亜注入量	○		Ai	FIA256	0.0	40.0	L/H	AAB841				中央変換器盤	V	02				○									0																
10	第1浄水場 後次亜注入量制御出力	○		Ao	FIA256	0.0	40.0	L/H	AAB841				中央変換器盤	A	02													0																
11	第1浄水場 温石山配水池送水流量	○		Ai	FIC171	0	2000	m3/h	AAB841				中央変換器盤	V	02				○									0																
12	予備		○	Ao					AAB841				中央変換器盤	A	02													0																
13	第1浄水場 久里送水流量	○		Ai	FIC181	0	400	m3/h	AAB841				中央変換器盤	V	02				○									0																
14	1・2号沈澱池 中次亜注入量制御出力	○		Ao	FIC181	0	40	L/H	AAB841				中央変換器盤	A	02													0																
15	第1浄水場 久里配水流量	○		Ai	FIA182	0	500	m3/h	AAB841				中央変換器盤	V	02				○									0																
16	3・4号沈澱池 中次亜注入量制御出力	○		Ao	FIA182	0	40	L/H	AAB841				中央変換器盤	A	02													0																
※ 1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ※ 2 Tag. No ルール参照 ※ 3 パルスウェイトは備考欄に記入する。 ※ 4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。 ※ 5 基本設計仕様書／インターフェース仕様の中の仕事番号（記号）を記入。 ※ 6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅 ※ 7 Rev No：初期は無記入する。 ※ 8 7ﾄﾞﾐ情報としてN-nを入れる。 N：ノードNo. n：ポート																									CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102																			
																									第1浄水場DDC制御装置(2) 7ﾄﾞﾐ 入出力項目表										Page									
																									KKJ2_60-T-T31-002										3									

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	Tag. No	レンジ LO HI *3		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室										中 央										備考	Rev No.	7ﾄﾞﾐ *8													
										K P			取 合 箇 所 盤名称	コ モ ン 区 分 *4	電 氣 的 取 合 仕 様 *5	取 合 信 号 特 性 *6	ス テ ー シ ョン No	開 平	積 算	演 算	中央監視制御装置						帳票支援																		
										指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替									指 示 ／ 表 示	制 御 出 力				シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票																		
1	第1浄水場 取水井水位	○		Ai	LIA010	-3.00	7.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	02							○					0	Node No.																
2	第1浄水場 原水流入弁開度	○		Ai	ZIS101	0	100	%	AAV141				中央変換器盤		V	02							○					0	1																
3	第1浄水場 洗浄排水池水位	○		Ai	LIA121	0.00	6.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	02							○					0	Nest No.																
4	第1浄水場 排泥池水位	○		Ai	LIA122	0.00	6.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	02							○					0	4																
5	第1浄水場 1号ろ過池損失水頭	○		Ai	LIA141	0.00	4.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	02							○					0																	
6	第1浄水場 2号ろ過池損失水頭	○		Ai	LIA142	0.00	4.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	02							○					0																	
7	第1浄水場 3号ろ過池損失水頭	○		Ai	LIA143	0.00	4.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	02							○					0																	
8	第1浄水場 4号ろ過池損失水頭	○		Ai	LIA144	0.00	4.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	02							○					0																	
9	第1浄水場 5号ろ過池損失水頭	○		Ai	LIA145	0.00	4.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	02							○					0	備考																
10	第1浄水場 逆洗流量(補正演算の後、2重目盛)	○		Ai	FIA150	0	3000	m3/h	AAV141				中央変換器盤		V	02							○				二重目盛	0																	
11	第1浄水場 表洗流量(補正演算の後、2重目盛)	○		Ai	FIA151	0	700	m3/h	AAV141				中央変換器盤		V	02							○				二重目盛	0																	
12	第1浄水場 浄水池水位	○		Ai	LIA161	0.00	5.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	02							○					0																	
13	第1浄水場 洗浄水槽水位	○		Ai	LIA162	0.00	8.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	02							○					0																	
14	第1浄水場 PAC貯槽液位	○		Ai	LIA210	0.00	3.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	02							○					0																	
15	第1浄水場 1号苛性貯槽液位	○		Ai	LIA230	0.00	3.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	02							○					0																	
16	第1浄水場 2号苛性貯槽液位	○		Ai	LIA240	0.00	3.00	m	AAV141				中央変換器盤		V	02							○					0																	
※ 1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ※ 2 Tag. No ルール参照 ※ 3 パルスウェイトは備考欄に記入する。 ※ 4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。 ※ 5 基本設計仕様書／インターフェース仕様の中の仕事番号（記号）を記入。 ※ 6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅 ※ 7 Rev No：初期は無記入する。 ※ 8 7ﾄﾞﾐ情報としてN-nを入れる。 N：ノードNo. n：ポート																									CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102										第1浄水場DDC制御装置(2) 7ﾄﾞﾐ 入出力項目表 KKJ2_61-T-T31-002										Page 4

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数		信 号 種 別	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室										中 央										備考	Rev No.	7ﾄﾞﾐ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										K P			取 合 箇 所	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョン No	開 平	積 算	演 算	中央監視制御装置						帳票支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替									指 示 ／ 表 示	制 御 出 力					シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		*1	*2	*3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

No		入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	Tag. No *2	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室										中 央										備考	Rev No. *7	ﾌﾟﾛｼﾞ *8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							LO	HI			K P			取 合 箇 所 盤 名 称	コ モ ン 区 分 *4	電 氣 的 取 合 仕 様 *5	取 合 信 号 特 性 *6	ス テ ー シ ョン No	開	積	演	中央監視制御装置								帳票支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
											指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替									指 示 ／ 表 示	制 御 出 力					シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハールズウェイトは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノート										∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V										取合特性 S:ステータス P:ハールズ PW:ハールズ幅										CabinetNo.: 52 接続CPUCompNo.: 102 メッセージ○:印字・表示 ●:表示										Page 1/31 PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON			点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室				コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	中 央										備 考										Rev No.	アドレ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 簡 所 盤名称				ミ		中		監		視		制														御		装		置		帳		票		支		援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
														指 示 ／ 表 示 報	警 報 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報													長 期 ト レ ン ド																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1 (更)	第1浄水場	双水取水場	テレメータ	試験状態	○		Di					02				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所			電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V			取合特性 S：ステータス P：ハルス PW：ハルス幅			CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		Page 2/31 PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-002														
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1	信 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス					
					指示		警	操作	取合箇所		コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ミニクウ		中央監視制御装置				帳票支援								
					指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	盤名称		指 示 ／ 表 示				警 報 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド	メ ッ セ ー ジ				日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド	
32	(更)	第1浄水場 双水取水場 受電電力量	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F3			02											○	○	○	○	ADV159	1	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハールウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノット .：信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		取合特性 S：ステータス P：ハールス PW：ハール幅		CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		Page 3/31									
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1	信号 号 種 別	操作室				中 央										備考	Rev No.	アドレス							
					指示	警 報	操 作 切 替	取 合 箇 所	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表 示 報	指 警 操 作 ／ 切 替 報	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド				
1	(2) 無	第1浄水場 受電遮断器 入/切	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	Node No.
2	(2) 無	第1浄水場 1号主変1次遮断器 入/切	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	1
3	(2) 無	第1浄水場 2号主変1次遮断器 入/切	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	Nest No.
4	(更)	第1浄水場 1号表洗ポンプ 運転/停止	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	8
5	(更)	第1浄水場 2号表洗ポンプ 運転/停止	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	Slot No.
6	(更)	第1浄水場 1号薬品溶解ポンプ 運転/停止	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	
7	(更)	第1浄水場 2号薬品溶解ポンプ 運転/停止	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	Ry Add.
8	(更)	第1浄水場 3号温石山送水ポンプ 運転/停止	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	
9	(更)	第1浄水場 3号温石山送水ポンプ 吐出弁全開	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	
10	(更)	第1浄水場 3号温石山送水ポンプ 吐出弁全閉	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	
11	(更)	第1浄水場 4号温石山送水ポンプ 運転/停止	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	
12	(更)	第1浄水場 4号温石山送水ポンプ 吐出弁全開	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	
13	(更)	第1浄水場 4号温石山送水ポンプ 吐出弁全閉	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	
14	(更)	第1浄水場 1号久里送水ポンプ 運転/停止	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	
15	(更)	第1浄水場 2号久里送水ポンプ 運転/停止	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	
16	(2) 無	第1浄水場 照明Tr主幹 入/切	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)F4				02			○											ADV159	0	
17	(1) 有	第1浄水場 温石・徳武送水連絡管 全開	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02			○											ADV159	0	備考
18	(1) 有	第1浄水場 温石・徳武送水連絡管 全閉	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02			○											ADV159	0	
19	(1) 有	第1浄水場 温石・徳武送水連絡管 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02					○		○							ADV159	0	
20	(1) 有	第1浄水場 3号主変1次遮断器 中央/現場	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02			○											ADV159	0	
21	(1) 有	第1浄水場 3号DC電源 異常	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02					○		○							ADV159	0	
22	(1) 有	第1浄水場 3号主変1次遮断器 入/切	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02			○											ADV159	0	
23	(1) 有	第1浄水場 3号主幹MCB トリップ	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02					○		○							ADV159	0	
24	(1) 有	第1浄水場 3号主幹1次過電流	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02					○		○							ADV159	0	
25	(1) 有	第1浄水場 3号主変温度上昇	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02					○		○							ADV159	0	
26	(1) 有	第1浄水場 3号主変 重接地	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02					○		○							ADV159	0	
27	(1) 有	第1浄水場 3号主変 軽接地	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02					○		○							ADV159	0	
28	(2) 無	第1浄水場 200V Tr主幹 入/切	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02			○											ADV159	0	
29	(2) 有	第1浄水場 原水流入調節弁 中央/現場	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02			○											ADV159	0	
30	(2) 有	第1浄水場 原水流入調節弁 全開	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02			○											ADV159	0	
31	(2) 有	第1浄水場 原水流入調節弁 全閉	○	Di				第1浄水場用入出力盤(3)R1				02			○											ADV159	0	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所			電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V			取合特性 S：ステータス P：ハルス PW：ハルス幅			CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102 Message ○：印字・表示 ●：表示			Page 4/31 PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-002													
NO	入出力信号項目	点数 今 将 回 来 *1 別	信 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス						
				指示		警告	操作	取合箇所	コモン区分	電気的取合仕様	取合信号特性	ステーション	指示	警告	操作	指示	軽故障	重故障	操作				トレンド	メッセージ	日	月	年	長期
				表示	表示																							
32	(2) 有	第1浄水場 原水流入調節弁 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) R1				02						○		○						ADV159	0	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハールウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノット ・：信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		取合特性 S：ステータス P：ハールス PW：ハール幅		CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		メッセージ○：印字・表示 ●：表示		PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-002		Page 5/31				
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレ ス			
						指 示 ／ 表 示		警 報 ／ 切 替	取 合 簡 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ミニグラ		中央監視制御装置				帳票支援								
													指 示 ／ 表 示 報 替	警 報 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 重 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報				長 期 ト レ ン ド		
1	(1) 有	第1浄水場 1号温石山送水ホップ 運転/停止	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02			○									ADV159	0	Node No.
2	(1) 有	第1浄水場 2号温石山送水ホップ 運転/停止	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02			○									ADV159	0	2
3	(1) 有	第1浄水場 1号温石山送水ホップ 故障	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02				○			○					ADV159	0	Nest No.
4	(1) 有	第1浄水場 1号温石山送水ホップ 吐出弁 全開	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02			○									ADV159	0	3
5	(1) 有	第1浄水場 1号温石山送水ホップ 吐出弁 全閉	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02			○									ADV159	0	Slot No.
6	(1) 有	第1浄水場 1号温石山送水ホップ 吐出弁 故障	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02				○			○					ADV159	0	Ry Add.
7	(1) 有	第1浄水場 2号温石山送水ホップ 故障	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02				○			○					ADV159	0	
8	(1) 有	第1浄水場 2号温石山送水ホップ 吐出弁 全開	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02			○									ADV159	0	
9	(1) 有	第1浄水場 2号温石山送水ホップ 吐出弁 全閉	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02			○									ADV159	0	
10	(1) 有	第1浄水場 2号温石山送水ホップ 吐出弁 故障	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02				○			○					ADV159	0	備考
11	(1) 有	第1浄水場 1号温石山送水ホップ 中央/現場	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02			○									ADV159	0	
12	(1) 有	第1浄水場 2号温石山送水ホップ 中央/現場	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02			○									ADV159	0	
13	(2) 無	第1浄水場 屋外き電しゃ断器 入/切	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02			○									ADV159	0	
14		予備		○	Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02												ADV159	0	
15		予備		○	Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02												ADV159	0	
16		予備		○	Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R3			02												ADV159	0	
17	(2) 無	第1浄水場 商用停電(不足電圧)	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02				○			○					ADV159	0	
18	(2) 無	第1浄水場 受電地絡	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02				○			○					ADV159	0	備考
19	(2) 無	第1浄水場 受電過電流	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02				○			○					ADV159	0	
20	(2) 無	第1浄水場 1号主変1次過電流	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02				○			○					ADV159	0	
21	(2) 無	第1浄水場 2号主変1次過電流	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02				○			○					ADV159	0	
22	(2) 無	第1浄水場 照明変圧器1次過電流	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02				○			○					ADV159	0	
23	(2) 無	第1浄水場 1号主変2次地絡	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02				○			○					ADV159	0	
24	(2) 無	第1浄水場 2号主変2次地絡	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02				○			○					ADV159	0	
25	(2) 無	第1浄水場 1号主変温度上昇(トランス温度)	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02				○			○					ADV159	0	
26	(2) 無	第1浄水場 2号主変温度上昇(トランス温度)	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02				○			○					ADV159	0	
27	(2) 無	第1浄水場 1号・2号主変器2次MCB断一括	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02				○			○					ADV159	0	
28		予備		○	Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02												ADV159	0	備考
29	(2) 無	第1浄水場 照明変圧器 温度上昇	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02				○			○					ADV159	0	
30	(2) 無	第1浄水場 200Tr 過電流	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02				○			○					ADV159	0	
31	(2) 無	第1浄水場 200Tr 温度上昇	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02				○			○					ADV159	0	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所			電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V			取合特性 S：ステータス P：ハルス PW：ハルス幅			CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102			Page 6/31 PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-002												
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1 別	信 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス				
					指示		警告		操作		取合箇所		コモン区分	電気的取合仕様	ステーションNo	ミニウ		中央監視制御装置		帳票支援							
					指 示 ／ 表 示	警 告 ／ 報 報	操 作 ／ 切 替	盤名称		指 示 ／ 表 示	警 告 ／ 報 報	操 作 ／ 切 替				指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド				メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報
32	(2) 無	第1浄水場 屋外き電 過電流・地絡	○	Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R5			02						○		○					ADV159	0	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハールウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S：ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P：ハールス *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノット .：信号発生場所 D2:DC24V PW：ハール幅										CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		Page 7/31												
NO		入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON	点数 今 将 回 来 *1	信号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス				
					指示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 簡 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ミニク ラ		中央監視制御装置		帳票支援											
												指 示 ／ 表 示 報	警 報 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報				年 報	長 期 ト レ ン ド		
1		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02						○		○						ADV159	0	Node No.
2	(更)	第1浄水場 3号温石山送水ホソフ 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02						○		○						ADV159	0	2
3	(更)	第1浄水場 3号温石山送水ホソフ 電動弁 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02						○		○						ADV159	0	Nest No.
4	(更)	第1浄水場 3号温石山送水ホソフ 吐出弁 過トル	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02						○		○						ADV159	0	4
5		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02														ADV159	0	Slot No.
6		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02														ADV159	0	
7		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02														ADV159	0	Ry Add.
8		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02														ADV159	0	
9	(更)	第1浄水場 4号温石山送水ホソフ 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02						○		○						ADV159	0	
10	(更)	第1浄水場 4号温石山送水ホソフ 電動弁 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02						○		○						ADV159	0	
11	(更)	第1浄水場 4号温石山送水ホソフ 吐出弁 過トル	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02						○		○						ADV159	0	
12		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02														ADV159	0	
13		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02														ADV159	0	
14		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02														ADV159	0	
15		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02														ADV159	0	
16		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F2			02														ADV159	0	
17	(更)	第1浄水場 1号薬品溶解ホソフ 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02						○		○						ADV159	0	備考
18	(更)	第1浄水場 1号薬品溶解ホソフ 吐出弁 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02						○		○						ADV159	0	
19	(更)	第1浄水場 1号薬品溶解ホソフ 過トル	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02						○		○						ADV159	0	
20	(更)	第1浄水場 2号薬品溶解ホソフ 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02						○		○						ADV159	0	
21	(更)	第1浄水場 2号薬品溶解ホソフ 吐出弁 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02						○		○						ADV159	0	
22	(更)	第1浄水場 2号薬品溶解ホソフ 過トル	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02						○		○						ADV159	0	
23	(更)	第1浄水場 1号表洗ホソフ 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02						○		○						ADV159	0	
24	(更)	第1浄水場 1号表洗ホソフ 吐出弁 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02						○		○						ADV159	0	
25	(更)	第1浄水場 1号表洗ホソフ 過トル	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02						○		○						ADV159	0	
26	(更)	第1浄水場 2号表洗ホソフ 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02						○		○						ADV159	0	
27	(更)	第1浄水場 2号表洗ホソフ 吐出弁 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02						○		○						ADV159	0	
28	(更)	第1浄水場 2号表洗ホソフ 過トル	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02						○		○						ADV159	0	
29		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02														ADV159	0	
30		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02														ADV159	0	
31		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F1			02														ADV159	0	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハールウェイトは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノート										∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ステータス P:ハールス PW:ハール幅				CabinetNo.: 52 接続CPUCompNo.: 102		Page 9/31	
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室				中 央																備考	Rev No.	アドレス
						指 示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 簡 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ミニク ラ		中央監視制御装置				帳票支援									
													指 示 ／ 表示 報	警 報 切 替	指 示 ／ 表示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ レ ン ド	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド					
1	(更)	第1浄水場 床排水ピット水位異常(浄水池)	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02					○		○					ADV159	0	Node No.		
2	(更)	第1浄水場 1号床排水ポンプ(排水ポンプ) 故障	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02					○		○					ADV159	0	2		
3	(更)	第1浄水場 2号床排水ポンプ(排水ポンプ) 故障	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02					○		○					ADV159	0	Nest No.		
4	(2)有	第1浄水場 排泥池(沈澱池、汚水ピット)水位異常	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02					○		○					ADV159	0	5		
5	(2)有	第1浄水場 (排泥池)1号送汚水ポンプ(汚水P)NFB、3E	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02					○		○					ADV159	0	Ry Add.		
6	(2)有	第1浄水場 (排泥池)2号送汚水ポンプ(汚水P)NFB、3E	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02					○		○					ADV159	0			
7	(2)無	第1浄水場 洗浄排水池(ろ過池汚水ピット)水位異常	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02					○		○					ADV159	0	Ry Add.		
8	(2)無	第1浄水場 1号洗浄排水ポンプ(汚水P)NFB、3E	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02					○		○					ADV159	0			
9	(2)無	第1浄水場 2号洗浄排水ポンプ(汚水P)NFB、3E	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02					○		○					ADV159	0			
10		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02												ADV159	0			
11	(更)	第1浄水場 3号・4号温石山送水ポンプ 非常停止	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02					○		○					ADV159	0			
12		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02					○		○					ADV159	0			
13		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02												ADV159	0			
14		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02												ADV159	0			
15		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02												ADV159	0			
16		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤(4)F4			02												ADV159	0			
17		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02												ADV159	0	備考		
18	(更)	第1浄水場 1号久里配水池送水ポンプ 故障	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02					○		○					ADV159	0			
19	(更)	第1浄水場 1号久里配水池送水ポンプ 電動弁 故障	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02					○		○					ADV159	0			
20	(更)	第1浄水場 1号久里配水池送水ポンプ 電動弁 過トル	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02					○		○					ADV159	0			
21		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02												ADV159	0			
22	(更)	第1浄水場 2号久里配水池送水ポンプ 故障	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02					○		○					ADV159	0			
23	(更)	第1浄水場 2号久里配水池送水ポンプ 電動弁 故障	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02					○		○					ADV159	0			
24	(更)	第1浄水場 2号久里配水池送水ポンプ 電動弁 過トル	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02					○		○					ADV159	0			
25	(更)	第1浄水場 1号・2号久里送水ポンプ 非常停止	○		Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02					○		○					ADV159	0			
26		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02												ADV159	0			
27		第1浄水場 1号汚泥流入弁 全開		○	Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02				○								ADV159	1	今回削除		
28		第1浄水場 1号汚泥流入弁 全開		○	Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02				○								ADV159	1	今回削除		
29		第1浄水場 1号汚泥流入弁 故障		○	Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02					○							ADV159	1	今回削除		
30		第1浄水場 2号汚泥流入弁 全開		○	Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02				○								ADV159	1	今回削除		
31		第1浄水場 2号汚泥流入弁 全開		○	Di				第1浄水場用入出力盤(4)F3			02				○								ADV159	1	今回削除		

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事		*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S：ステータス P：ハルス PW：ハルス幅				CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		Page 10/31						
																Message ○：印字・表示 ●：表示				PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-002								
		NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON	点数 今 将 回 来 *1	信 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス				
						指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	ス テ ー ジ ／ 表 示 報	ミ ニ マ ム ／ 表 示 報	指 示 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド	メ ッ セ ー ジ	日 報				月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド	
32	第1浄水場—2号汚泥流入弁—故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) F3			02						○										ADV159 今回削除	1	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノート ・：信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V S：ステータス D1:DC100V P：ハルス D2:DC24V PW：ハルス幅				取合特性		CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		Page 11/31							
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室				中 央												備考		Rev No.	アドレス			
						指 示 ／ 表 示		警 報 ／ 切 替	取 合 簡 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ミニクラ		中央監視制御装置				帳票支援									
													指 示 ／ 表 示	警 報 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報					年 報	長 期 ト レ ン ド	
1	(2) 無	第1浄水場 1号PAC注入ホッパ 運転/停止	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02			○										ADV159	0	Node No.	
2	(2) 無	第1浄水場 2号PAC注入ホッパ 運転/停止	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02			○										ADV159	0	2	
3	(2) 無	第1浄水場 1号苛性注入ホッパ 運転/停止	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02			○										ADV159	0	Nest No.	
4	(2) 無	第1浄水場 2号苛性注入ホッパ 運転/停止	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02			○										ADV159	0	6	
5	(2) 無	第1浄水場 苛性ソーダ 攪拌機 運転/停止	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02			○										ADV159	0	Slot No.	
6		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02													ADV159	0		
7		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02													ADV159	0	Ry Add.	
8		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02													ADV159	0		
9		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02													ADV159	0		
10		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02													ADV159	0		
11		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02													ADV159	0		
12		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02													ADV159	0		
13		第1浄水場 1号ろ過池SP 運転/停止		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02													ADV159	割付変更 (St01 1-4-21へ)	1	
14		第1浄水場 2号ろ過池SP 運転/停止		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02													ADV159	割付変更 (St01 1-4-22へ)	1	
15		第1浄水場 3号ろ過池SP 運転/停止		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02													ADV159	割付変更 (St01 1-4-23へ)	1	
16		第1浄水場 4号ろ過池SP 運転/停止		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R1			02													ADV159	割付変更 (St01 1-4-24へ)	1	
17	(2) 無	第1浄水場 1号PAC注入ホッパ 故障	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02					○	○							ADV159	0	備考	
18	(2) 無	第1浄水場 2号PAC注入ホッパ 故障	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02					○	○							ADV159	0		
19	(2) 無	第1浄水場 1号苛性注入ホッパ 故障	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02					○	○							ADV159	0		
20	(2) 無	第1浄水場 2号苛性注入ホッパ 故障	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02					○	○							ADV159	0		
21	(2) 無	第1浄水場 苛性ソーダ 攪拌機 故障	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02					○	○							ADV159	0		
22		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02													ADV159	0		
23		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02													ADV159	0		
24		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02													ADV159	0		
25		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02													ADV159	0		
26	(2) 無	第1浄水場 ガス検知 (塩素漏洩)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02					○	○							ADV159	0		
27	(2) 無	第1浄水場 薬注操作盤電源断 (主ブレーカ断)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02					○	○							ADV159	0		
28	(2) 無	第1浄水場 既設CVCFインバータ故障	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02					○	○							ADV159	0		
29	(2) 無	第1浄水場 新設CVCFインバータ故障	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02					○	○							ADV159	0		
30		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02													ADV159	0		
31		予備		○	Di				第1浄水場用入出力盤 (4) R2			02													ADV159	0		

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノート ・：信号発生場所			電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V			取合特性 S：ステータス P：ハルス PW：ハルス幅			CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102 メッセージ ○：印字・表示 ●：表示			Page 14/31 PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-002													
NO	入出力信号項目	点数 今 将 回 来 *1 別	信 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス						
				指示		警告	操作	取合箇所	コモン区分	電気的取合仕様	取合信号特性	ステーション	指示	警告	操作	指示	軽故障	重故障	操作				トレンド	メッセージ	日	月	年	長期
				表示	表示																							
32	予備	○	Di																						ADV159 今回削除	1		

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハールウェイトは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノート										∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所										電氣取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V										取合特性 S:ステータス P:ハールス PW:ハール幅										CabinetNo.: 52 接続CPUCompNo.: 102 メッセージ○:印字・表示 ●:表示										Page 15/31 PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-002									
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室					中 央															備 考										Rev No.	アドレ ス																									
						指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 簡 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ミ ニ ン グ		中央監視制御装置					帳票支援																																										
													指 示 ／ 表 示 報	警 報 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド																																							
1	(引)	第1浄水場 取水場 受電設備 CRT/監視盤	○		Di							02			○													ADV159	0	Node No.																																
2	(引)	第1浄水場 浄水場 受電設備 CRT/監視盤	○		Di							02			○													ADV159	0	4																																
3	(更)	第1浄水場 浄水場 受電設備 (1. 2) 中央/現場	○		Di							02			○													ADV159	0	Nest No.																																
4		予備		○	Di							02																ADV159	0	7																																
5		予備		○	Di							02																ADV159	0	Slot No.																																
6		予備		○	Di							02																ADV159	0																																	
7		予備		○	Di							02																ADV159	0	Ry Add.																																
8	(更)	第1浄水場 1号表洗ホソ 中央/現場	○		Di							02			○													ADV159	0																																	
9		予備		○	Di							02																ADV159	0																																	
10	(更)	第1浄水場 2号表洗ホソ 中央/現場	○		Di							02			○													ADV159	0																																	
11		予備		○	Di							02																ADV159	0																																	
12		予備		○	Di							02																ADV159	0																																	
13	(更)	第1浄水場 1号薬品溶解ホソ 中央/現場	○		Di							02			○													ADV159	0																																	
14		予備		○	Di							02																ADV159	0																																	
15	(更)	第1浄水場 2号薬品溶解ホソ 中央/現場	○		Di							02			○													ADV159	0																																	
16		予備		○	Di							02																ADV159	0																																	
17		第1浄水場 1号ろ過池 中央/現場		○	Di							02																ADV159 今回削除	1	備考																																
18		第1浄水場 2号ろ過池 中央/現場		○	Di							02																ADV159 今回削除	1																																	
19		第1浄水場 3号ろ過池 中央/現場		○	Di							02																ADV159 今回削除	1																																	
20		第1浄水場 4号ろ過池 中央/現場		○	Di							02																ADV159 今回削除	1																																	
21		第1浄水場 5号ろ過池 中央/現場		○	Di							02																ADV159 今回削除	1																																	
22	(更)	第1浄水場 3号温石山送水ホソ 中央/現場	○		Di						P	02			○													ADV159	0																																	
23	(更)	第1浄水場 4号温石山送水ホソ 中央/現場	○		Di						P	02			○													ADV159	0																																	
24	(更)	第1浄水場 1号久里送水ホソ 中央/現場	○		Di						P	02			○													ADV159	0																																	
25	(更)	第1浄水場 2号久里送水ホソ 中央/現場	○		Di						P	02			○													ADV159	0																																	
26	(1) 有	第1浄水場 温石・徳武電磁弁 中央/現場	○		Di						P	02			○													ADV159	0																																	
27		予備		○	Di							02																ADV159	0																																	
28		予備		○	Di							02																ADV159	0																																	
29		予備		○	Di							02																ADV159	0																																	
30		予備		○	Di							02																ADV159	0																																	
31		予備		○	Di							02																ADV159	0																																	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 電気取合仕様 取合特性 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S:ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P:ハルス *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW:ハルス幅										CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		Page 16/31																																	
入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON			点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別		指示 ／ 表示		警 報 ／ 切替		操作 ／ 切替		取合箇所 盤名称		コ モ ン 区 分		電 氣 的 取 合 仕 様		取 合 信 号 特 性		ス テ ー シ ョ ン No		ミ ニ ク ー 指 示 ／ 表示 報		警 報 ／ 切替		操作 ／ 切替		軽 重 故 障 ／ 切替		中 央 監 視 制 御 装 置		帳 票 支 援		日 月 年 報 報 報		メ ッ セ ー ジ		ト レ ン ド		長 期 ト レ ン ド		備 考		Rev No.		アドレ	
32 予備			○		Di								第1浄水場用入出力盤(5)F3						02																				ADV159		0							

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハールウェアは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S：ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P：ハールス *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW：ハール幅										CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		Page 17/31													
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス				
						指示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切替	取 合 所	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	ス テ ー シ ョ ン No	ミニグラ		中央監視制御装置				帳票支援									
													指 示 ／ 表 示 報	警 作 ／ 切 替 報	指 示 ／ 表 示 障	軽 重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報				長 期 レ ン ド			
1	(引)	第1浄水場 取水場 受電遮断器 入 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○										ADV159	0	Node No.	
2	(引)	第1浄水場 取水場 受電遮断器 切 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	2
3	(引)	第1浄水場 浄水場 受電遮断器 入 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	Nest No.
4	(引)	第1浄水場 浄水場 受電遮断器 切 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	7
5	(引)	第1浄水場 1号主変1次遮断器 入 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	Slot No.
6	(引)	第1浄水場 1号主変1次遮断器 切 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	
7	(引)	第1浄水場 2号主変1次遮断器 入 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	Ry Add.
8	(引)	第1浄水場 2号主変1次遮断器 切 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	
9	(引)	第1浄水場 3号主変1次遮断器 入 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	
10	(引)	第1浄水場 3号主変1次遮断器 切 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	
11	(引)	第1浄水場 照明Tr主幹 入 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	
12	(引)	第1浄水場 照明Tr主幹 切 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	
13	(引)	第1浄水場 200V Tr主幹 入 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	
14	(引)	第1浄水場 200V Tr主幹 切 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	
15	(引)	第1浄水場 屋外き電 入 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	
16	(引)	第1浄水場 屋外き電 切 (監視盤)	○		Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F2			02			○											ADV159	0	
17		予備		○	Di						02															ADV159	0	備考
18		予備		○	Di						02															ADV159	0	
19		予備		○	Di						02															ADV159	0	
20		予備		○	Di						02															ADV159	0	
21		予備		○	Di						02															ADV159	0	
22		予備		○	Di						02															ADV159	0	
23		予備		○	Di						02															ADV159	0	
24		予備		○	Di						02															ADV159	0	
25		予備		○	Di						02															ADV159	0	
26		予備		○	Di						02															ADV159	0	
27		予備		○	Di						02															ADV159	0	
28		予備		○	Di						02															ADV159	0	
29		予備		○	Di						02															ADV159	0	
30		予備		○	Di						02															ADV159	0	
31		予備	○		Di						02				○											ADV159	0	

[illegible]

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハールズウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S：ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P：ハールズ *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノート ・：信号発生場所 D2:DC24V PW：ハールズ幅										CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		Page 19/31											
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス		
						指示 警 報		操作 切 替	取 合 簡 所	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ミニク ラ		中央監視制御装置				帳票支援							
													指 示 ／ 表 示 報	警 作 ／ 切 替 報	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報				年 報	長 期 ト レ ン ド
1 (更)	第1浄水場	取水場 受電遮断器 入	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5						○								ADV559	0	Node No.
2 (更)	第1浄水場	取水場 受電遮断器 切	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5						○								ADV559	0	3
3 (更)	第1浄水場	1号取水ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5						○								ADV559	0	Nest No.
4 (更)	第1浄水場	1号取水ポンプ 停止	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5						○								ADV559	0	4
5 (更)	第1浄水場	2号取水ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5						○								ADV559	0	Slot No.
6 (更)	第1浄水場	2号取水ポンプ 停止	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5						○								ADV559	0	
7 (更)	第1浄水場	3号取水ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5						○								ADV559	0	Ry Add.
8 (更)	第1浄水場	3号取水ポンプ 停止	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5						○								ADV559	0	
9 (更)	第1浄水場	4号取水ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5						○								ADV559	0	
10 (更)	第1浄水場	4号取水ポンプ 停止	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5						○								ADV559	0	
11 (更)	第1浄水場	5号取水ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5						○								ADV559	0	
12 (更)	第1浄水場	5号取水ポンプ 停止	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5						○								ADV559	0	
13 (更)	第1浄水場	双水レベル群 選択	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5				○										ADV559	0	
14 (更)	第1浄水場	双水レベル表示復帰	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5				○										ADV559	0	
15 (2) 100V無	第1浄水場	200V Tr主幹 入	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5						○								ADV559	0	
16 (2) 100V無	第1浄水場	200V Tr主幹 切	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F5						○								ADV559	0	
17 (2) 100V無	第1浄水場	受電遮断器 入	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	備考
18 (2) 100V無	第1浄水場	受電遮断器 切	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	
19 (2) 100V無	第1浄水場	1号主変1次遮断器 入	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	
20 (2) 100V無	第1浄水場	1号主変1次遮断器 切	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	
21 (2) 100V無	第1浄水場	2号主変1次遮断器 入	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	
22 (2) 100V無	第1浄水場	2号主変1次遮断器 切	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	
23 (2) 有	第1浄水場	3号主変1次遮断器 入	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	
24 (2) 有	第1浄水場	3号主変1次遮断器 切	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	
25 (更)	第1浄水場	1号表洗ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	
26 (更)	第1浄水場	1号表洗ポンプ 停止	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	
27 (更)	第1浄水場	2号表洗ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	
28 (更)	第1浄水場	2号表洗ポンプ 停止	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	
29 (更)	第1浄水場	1号薬品溶解ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	
30 (更)	第1浄水場	1号薬品溶解ポンプ 停止	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	
31 (更)	第1浄水場	2号薬品溶解ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) R3						○								ADV559	0	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S:ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←:端子受のみ有 D1:DC100V P:ハルス *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノート ・:信号発生場所 D2:DC24V PW:ハルス幅										CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		Page 21/31												
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信号 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス			
						指示 警 報 ／ 表 示 切 替		取 合 簡 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ミニク ラ		中央監視制御装置				帳票支援									
												指 示 ／ 表 示 報	警 報 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報				長 期 ト レ ン ド		
1	(2) 無	第1浄水場 原水流入弁 開	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	Node No.
2	(2) 無	第1浄水場 原水流入弁 閉	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	3
3		第1浄水場 タミ 開D/O	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	Nest No.
4		第1浄水場 タミ 閉D/O	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	5
5	(1) 無	第1浄水場 1号温石山送水ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	Slot No.
6	(1) 無	第1浄水場 1号温石山送水ポンプ 停止	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	
7	(1) 無	第1浄水場 1号温石山送水ポンプ 電動弁 開	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	Ry Add.
8	(1) 無	第1浄水場 1号温石山送水ポンプ 電動弁 閉	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	
9		予備	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	
10	(1) 無	第1浄水場 2号温石山送水ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	
11	(1) 無	第1浄水場 2号温石山送水ポンプ 停止	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	
12	(1) 無	第1浄水場 2号温石山送水ポンプ 電動弁 開	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	
13	(1) 無	第1浄水場 2号温石山送水ポンプ 電動弁 閉	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	
14	(更)	第1浄水場 表洗ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	
15	(2) 100V無	第1浄水場 照明Tr主幹 入	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	
16	(2) 100V無	第1浄水場 照明Tr主幹 切	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (4) F6						○									ADV559	0	
17	(更)	第1浄水場 3号温石山送水ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	備考
18	(更)	第1浄水場 3号温石山送水ポンプ 停止	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	
19	(更)	第1浄水場 3号温石山送水ポンプ 電動弁 開	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	
20	(更)	第1浄水場 3号温石山送水ポンプ 電動弁 閉	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	
21	(2) 100V無	第1浄水場 屋外き電しゃ断器 入	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	
22	(更)	第1浄水場 4号温石山送水ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	
23	(更)	第1浄水場 4号温石山送水ポンプ 停止	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	
24	(更)	第1浄水場 4号温石山送水ポンプ 電動弁 開	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	
25	(更)	第1浄水場 4号温石山送水ポンプ 電動弁 閉	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	
26	(2) 100V無	第1浄水場 屋外き電しゃ断器 切	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	
27	(更)	第1浄水場 1号久里送水ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	
28	(更)	第1浄水場 1号久里送水ポンプ 停止	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	
29	(更)	第1浄水場 2号久里送水ポンプ 運転	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	
30	(更)	第1浄水場 2号久里送水ポンプ 停止	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	
31	(1) 無	第1浄水場 温石・徳武連絡管電動弁 開	○		Do					第1浄水場用入出力盤 (5) R1						○									ADV559	0	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所			電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V			取合特性 S：ステータス P：ハルス PW：ハルス幅			CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102 メッセージ○：印字・表示 ●：表示			Page 22/31 PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-002													
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 来 *1	信号 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス					
					指示		警告	操作	取合箇所	共通区分	電気的取合仕様	ステーションNo	ミニクウ			中央監視制御装置				帳票支援								
					指示	表示							指示	警告	操作	指示	軽重	故障	故障	操作				トレンド	メッセージ	日	月	年
32	(1) 無	第1浄水場 温石・徳武連絡管電動弁 閉	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (5) R1			02							○								ADV559	0	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハールウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノート ・：信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		取合特性 S：ステータス P：ハールス PW：ハールス幅		CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		メッセージ○：印字・表示 ●：表示		PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-002		Page 23/31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室			コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	中 央												備 考	Rev No.	アドレ ス																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替					取 合 箇 所 盤名称	ミ ニ ク ラ 指 示 ／ 表 示 報	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報				長 期 ト レ ン ド																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1		第1浄水場 1号ろ過池ろ過流調弁 開	○		Do							02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所			電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V			取合特性 S：ステータス P：ハルス PW：ハルス幅			CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102			Page 24/31 PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-002														
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1 別	信 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス						
					指 示		警 報	操 作	取 合 箇 所	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ 指 示	警 報	操 作	指 示	軽 故	重 故	操 作				ト レ ン ド	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド
					盤 名 称																								
32	盤内線	第1浄水場 温石/徳武電動弁 中央/現場	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5)R3			02		○												ADV559 ソフト対応				

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事		*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハールウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノート ・：信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		取合特性 S：ステータス P：ハールス PW：ハール幅		CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		Page 25/31 メッセージ ○：印字・表示 ●：表示		PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-002										
		NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON	点数		信号種別	操作室			共通区分	電気的取合仕様	取合信号特性	ステーションNo	ミニクラ			中央監視制御装置					帳票支援				備考	Rev No.	アドレス		
				今	将		指示／表示	警告報	操作／切替					取合箇所	指示／表示	警告報	操作／切替	指示／表示	軽故障	重故障	操作／切替	トレンド	メッセージ	日報	月報				年報	長期トレンド
				回	来																									
1	第1浄水場 1号ろ過池 ろ抗高		○	Do							02														ADV559 今回削除	1	Node No.			
2	第1浄水場 2号ろ過池 ろ抗高		○	Do							02														ADV559 今回削除	1	3			
3	第1浄水場 3号ろ過池 ろ抗高		○	Do							02														ADV559 今回削除	1	Nest No.			
4	第1浄水場 4号ろ過池 ろ抗高		○	Do							02														ADV559 今回削除	1	7			
5	第1浄水場 5号ろ過池 ろ抗高		○	Do							02														ADV559 今回削除	1	Slot No.			
6	第1浄水場 1号ろ過池 中央/現場		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
7	第1浄水場 2号ろ過池 中央/現場		○	Do							02														ADV559 今回削除	1	Ry Add.			
8	第1浄水場 3号ろ過池 中央/現場		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
9	第1浄水場 1号ろ過池 SP 運転		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
10	第1浄水場 1号ろ過池 SP 停止		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
11	第1浄水場 2号ろ過池 SP 運転		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
12	第1浄水場 2号ろ過池 SP 停止		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
13	第1浄水場 3号ろ過池 SP 運転		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
14	第1浄水場 3号ろ過池 SP 停止		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
15	第1浄水場 4号ろ過池 SP 運転		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
16	第1浄水場 4号ろ過池 SP 停止		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
17	第1浄水場 ろ過池 流入弁 開		○	Do							02														ADV559 今回削除	1	備考			
18	第1浄水場 ろ過池 流入弁 閉		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
19	第1浄水場 ろ過池 流出弁 開		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
20	第1浄水場 ろ過池 流出弁 閉		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
21	第1浄水場 ろ過池 排水弁 開		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
22	第1浄水場 ろ過池 排水弁 閉		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
23	第1浄水場 ろ過池 表洗弁 開		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
24	第1浄水場 ろ過池 表洗弁 閉		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
25	第1浄水場 ろ過池 逆洗弁 開		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
26	第1浄水場 ろ過池 逆洗弁 閉		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
27	第1浄水場 ろ過池 捨水弁 開		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
28	第1浄水場 ろ過池 捨水弁 閉		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
29	第1浄水場 4号ろ過池 中央/現場		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
30	第1浄水場 5号ろ過池 中央/現場		○	Do							02														ADV559 今回削除	1				
31	予備		○	Do							02														ADV559					

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノード										∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電氣取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ステータス P:ハルス PW:ハルス幅				CabinetNo.: 52 接続CPUCompNo.: 102		Page 27/31	
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信号 号 種 別	操作室				中 央												備考				Rev No.	アドレス	
						指示 ／ 表示	警 報	操 作 切 替	取 合 箇 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ミニラ		中央監視制御装置				帳票支援									
													指 示 ／ 表示 報	警 報	操 作 切 替 報	指 示 ／ 表示 障	軽 故	重 故	操 作 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報							月 報
1		予備	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559	0	Node No.	
2		予備	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559	0	3	
3		予備	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559	0	Nest No.	
4		予備	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559	0	8	
5		予備	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559	0	Slot No.	
6		予備	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559	0		
7		第1浄水場 前次垂1注入量 設定入	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559 (将来)	0	Ry Add.	
8		第1浄水場 前次垂2注入量 設定入	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559 (将来)	0		
9		第1浄水場 1・2中次垂注入量 設定入	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559 (将来)	0		
10		3・4中次垂注入量 設定入	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559 (将来)	0		
11		後次垂注入量 設定入	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559 (将来)	0		
12	(2) 無	第1浄水場 原水流入弁 弁開度	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559	0		
13	(2) 無	第1浄水場 原水流入弁 流量設定	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559	0		
14	(2) 無	第1浄水場 原水流入弁 自動	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559	0		
15		予備	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559	0		
16		予備	○	Do				第1浄水場用入出力盤(5) R2			02														ADV559	0		
17		予備	○	Do							02														ADV559	0	備考	
18		予備	○	Do							02														ADV559	0		
19		予備	○	Do							02														ADV559	0		
20		予備	○	Do							02														ADV559	0		
21		予備	○	Do							02														ADV559	0		
22		予備	○	Do							02														ADV559	0		
23		予備	○	Do							02														ADV559	0		
24		予備	○	Do							02														ADV559	0		
25		予備	○	Do							02														ADV559	0		
26		予備	○	Do							02														ADV559	0		
27		予備	○	Do							02														ADV559	0		
28		予備	○	Do							02														ADV559	0		
29		予備	○	Do							02														ADV559	0		
30		予備	○	Do							02														ADV559	0		
31		予備	○	Do							02														ADV559	0		

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノット ．：信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		取合特性 S：ステータス P：ハルス PW：ハルス幅		CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		Page 28/31									
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1	信号 号 種 別	操作室				中 央										備考 ●：表示	Rev No.	アドレス							
					指示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 簡 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ス テ ー シ ョ ン 示 報	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表 示 報	指 警 操 作 ／ 切 替 ／ 表 示 報	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド				
32		予備	○	Do							02															ADV559	0	
1 (更)	1・2号沈澱池	中塩素注入機 ポンプ遠方	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02				○											ADV159	0	Node No.
2 (更)	1・2号沈澱池	中塩素注入機 ポンプ運転中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02				○											ADV159	0	3
3 (更)	1・2号沈澱池	中塩素注入機 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02						○			○						ADV159	0	Nest No.
4 (更)	1・2号沈澱池	中塩素注入機 無注入	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02						○			○						ADV159	0	1
5 (更)	1・2号沈澱池	中塩素注入機 カスケード運転中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02				○											ADV159	0	Slot No.
6 (更)	3・4号沈澱池	中塩素注入機 1号ポンプ選択	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02				○											ADV159	0	
7 (更)	3・4号沈澱池	中塩素注入機 2号ポンプ選択	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02				○											ADV159	0	Ry Add.
8 (更)	3・4号沈澱池	中塩素注入機 遠方	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02				○											ADV159	0	
9 (更)	3・4号沈澱池	中塩素注入機 ポンプ運転中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02				○											ADV159	0	
10 (更)	3・4号沈澱池	中塩素注入機 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02						○			○						ADV159	0	
11 (更)	3・4号沈澱池	中塩素注入機 無注入	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02						○			○						ADV159	0	
12 (更)	3・4号沈澱池	中塩素注入機 カスケード運転中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02				○											ADV159	0	
13 (更)		後塩素注入機 1号ポンプ選択	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02				○											ADV159	0	
14 (更)		後塩素注入機 2号ポンプ選択	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02				○											ADV159	0	
15 (更)		後塩素注入機 遠方	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02				○											ADV159	0	
16 (更)		後塩素注入機 ポンプ運転中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F7			02				○											ADV159	0	
17 (更)		後塩素注入機 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F8			02						○			○						ADV159	0	備考
18 (更)		後塩素注入機 無注入	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F8			02						○			○						ADV159	0	
19 (更)		後塩素注入機 カスケード運転中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F8			02				○											ADV159	0	
20 (更)		中・後塩素 共通予備注入機 1号ポンプ選択	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F8			02				○											ADV159	0	
21		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F8			02															ADV159	0	
22		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F8			02															ADV159	0	
23 (更)		中・後塩素 共通予備注入機 ポンプ運転中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F8			02				○											ADV159	0	
24 (更)		中・後塩素 共通予備注入機 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F8			02						○			○						ADV159	0	
25 (更)		中・後塩素 共通予備注入機 無注入	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F8			02						○			○						ADV159	0	
26 (更)		中・後塩素 共通予備注入機 カスケード運転中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F8			02				○											ADV159	0	
27 (更)		前塩素注入機1 選択自動	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F8			02				○											ADV159	0	
28 (更)		前塩素注入機2 選択自動	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F8			02				○											ADV159	0	
29 (更)		1・2号沈澱池 中塩素注入機 選択自動	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F8			02				○											ADV159	0	
30 (更)		1・2号沈澱池 中塩素注入機 選択主機	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (3) F8			02				○											ADV159	0	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S:ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P:ハルス *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノード .:信号発生場所 D2:DC24V PW:ハルス幅										CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		Page 30/31														
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信号 号 種 別	操作室				中 央												備考		Rev No.	アドレス				
						指示 警 報 ／ 表 示 切 替		取 合 簡 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ミニクラ		中央監視制御装置				帳票支援											
												指 示 ／ 表 示 報	警 報 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報					長 期 ト レ ン ド			
30	(更)	前塩素注入機2 カスケード運転中	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) F6			02			○										ADV159	0		
31	(更)	1・2号沈澱池 中塩素注入機 1号ポンプ選択	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) F6			02			○											ADV159	0	
32	(更)	1・2号沈澱池 中塩素注入機 2号ポンプ選択	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) F6			02			○											ADV159	0	
1	(更)	後塩素注入機 選択自動	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02			○											ADV159	0	Node No.
2	(更)	後塩素注入機 選択主機	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02			○											ADV159	0	3
3	(更)	中・後塩素 共通予備注入機 選択自動	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02			○											ADV159	0	Nest No.
4	(更)	次亜移送モード 選択自動	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02			○											ADV159	0	3
5	(更)	次亜移送ポンプ選択号機 選択1	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02			○											ADV159	0	Slot No.
6	(更)	次亜移送ポンプ1 運転	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02			○											ADV159	0	
7	(更)	次亜移送ポンプ2 運転	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02			○											ADV159	0	Ry Add.
8	(更)	次亜移送ポンプ1 異常	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02				○										ADV159	0	漏電・空転
9	(更)	次亜移送ポンプ2 異常	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02				○										ADV159	0	漏電・空転
10		予備	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02														ADV159	0	
11		予備	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02														ADV159	0	
12		予備	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02														ADV159	0	
13		予備	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02														ADV159	0	
14	(更)	次亜移送弁1 全開	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02				○										ADV159	0	
15	(更)	次亜移送弁2 全開	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02				○										ADV159	0	
16	(更)	次亜移送弁1 漏電	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R6			02					○		○							ADV159	0	
17	(更)	次亜移送弁2 漏電	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R7			02					○		○							ADV159	0	備考
18	(更)	前塩素1 調節計 異常	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R7			02					○		○							ADV159	0	
19	(更)	前塩素2 調節計 異常	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R7			02					○		○							ADV159	0	
20	(更)	1・2号沈澱池 中塩素 調節計 異常	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R7			02					○		○							ADV159	0	
21	(更)	3・4号沈澱池 中塩素 調節計 異常	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R7			02					○		○							ADV159	0	
22	(更)	後塩素 調節計 異常	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R7			02					○		○							ADV159	0	
23	(更)	三相220V動力電源 OFF	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R7			02					○		○							ADV159	0	
24	(更)	单相110V電源 OFF	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R7			02					○		○							ADV159	0	
25	(更)	单相110V (UPS) 電源 OFF	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R7			02					○		○							ADV159	0	
26	(更)	第1浄水場 前次亜注入機1 リモート	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R7			02				○										ADV159	0	
27	(更)	第1浄水場 前次亜注入機2 リモート	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R7			02				○										ADV159	0	
28	(更)	第1浄水場 1・2号中次亜注入機 リモート	○		Di					第1浄水場用入出力盤 (3) R7			02				○										ADV159	0	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハート実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェイトは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		取合特性 S：ステータス P：ハルス PW：ハルス幅		CabinetNo. : 52 接続CPUCompNo. : 102		PjtDocNo KKJ2_61-T-T31-002		Page 31/31								
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室					中 央												備 考		Rev No.	アドレス			
						取合箇所 盤名称			コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ミニマム		中央監視制御装置				帳票支援											
												指 示 ／ 表 示 報	警 報 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報					年 報	長 期 ト レ ン ド	
29 (更)	第1浄水場	3・4号中次亜注入機 リモート	○		Di							02				○											ADV159	0	
30 (更)	第1浄水場	後次亜注入機 リモート	○		Di							02				○											ADV159	0	
31		予備	○		Di							02															ADV159	0	
32 (更)	第1浄水場	次亜入出力装置 RUN	○		Di							02				○											ADV159	0	

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数 今 回	信 号 種 別	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室					中 央										備考	Rev No.	7ﾄﾞﾚｽ *8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					LO	HI			指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ス テ ー シ ョン No	開 平	積 算	演 算	中央監視制御装置 帳票支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																				指 示 ／ 表 示	制 御 出 力																	シ ー ケ ン ス メ セ ー ジ	帳 票																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

No		入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数 今 回	信 号 種 別 来	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室			中 央												備考	Rev No.	ﾌﾟﾛｼﾞ *8			
						LO	HI			指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 信 号 特 性 No	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	ス テ ー シ ン No	開 平 算	積 算	演 算	中央監視制御装置				帳票支援						
																				指示 ／ 表示	制 御 出 力	シ ー ケ ン ス メ セ ー ジ	帳 票	シ ー ケ ン ス メ セ ー ジ				帳 票	シ ー ケ ン ス メ セ ー ジ	帳 票
1		第2浄水場 徳武配水池 送水流量	○	Ai	FIA390X1	0	1000	m3/h	AAB841			中央変換器盤		V	02			○								0	Node No.			
2	(1)	第2浄水場 徳武配水池 水位	○	Ai	LIA390	0.00	10.00	m	AAB841			中央変換器盤		V	02			○								0	5			
3	(1)	第2浄水場 徳武配水池 配水流量	○	Ai	FIA391X1	0	1500	m3/h	AAB841			中央変換器盤		V	02			○								0	Nest No.			
4		第2浄水場 沈澱池PH	○	Ai	PHI320	2.0	12.0	pH	AAB841			中央変換器盤		V	02			○								0	2			
5		第2浄水場 沈澱池濁度	○	Ai	TBI320	0.00	5.00	ppm	AAB841			中央変換器盤		V	02			○								0				
6		第2浄水場 沈澱池流出濁度	○	Ai	TBI330	0.00	5.00	ppm	AAB841			中央変換器盤		V	02			○								0				
7		第2浄水場 ろ過水PH	○	Ai	PHI340	2.0	12.0	pH	AAB841			中央変換器盤		V	02			○								0				
8		第2浄水場 ろ過水濁度	○	Ai	TBI340	0.000	1.000	ppm	AAB841			中央変換器盤		V	02			○								0				
9		予備	○	Ao					AAB841					A	02											0	備考			
10		予備	○	Ao					AAB841					A	02											0				
11		第2浄水場 受電電圧指示計出力	○	Ao	EIS301	0	9	KV	AAB841			受変電監視盤		A	02											0				
12		第2浄水場 受電電流指示計出力	○	Ao	EIS302	0	150	A	AAB841			受変電監視盤		A	02											0				
13		第2浄水場 受電力率指示計出力	○	Ao	EIS303	-0.5	0.5	COSφ	AAB841			受変電監視盤		A	02											0				
14		第2浄水場 受電電力指示計出力	○	Ao	EIS304	0.0	1.8	MW	AAB841			受変電監視盤		A	02											0				
15		予備	○	Ao					AAB841					A	02											0				
16		予備	○	Ao					AAB841					A	02											0				

※1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。

※2 Tag. No ルール参照

※3 パルスウェイトは備考欄に記入する。

※4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。

※5 基本設計仕様書／インターフェース仕様の中の仕様番号（記号）を記入。

※6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅

※7 Rev No：初期は無記入する。

※8 プログラム情報としてN-nを入れる。 N：ノードNo. n：ポートNo.

CabinetNo. : 53

接続CPUCompNo. : 102

第1浄水場DDC制御装置(2)入出力盤 プログラム入出力項目表

KKJ2-61-T-T31-003

Page

2

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点 数		信 号 種 別	Tag. No	レンジ LOHI		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室				中 央										備考	Rev No.	7ﾄﾞﾚｽ *8								
										K P			取 合 箇 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ス テ ー シ ョ ン No	開 平	積 算	演 算	中央監視制御装置						帳票支援							
										指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替									指 示 ／ 表 示	制 御 出 力							シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票				
		今	将																															
		*1			*2	*3						*4	*5	*6														*7	*8					
1	No. 1主変圧器1次電力	○		Ai	EIS120	0	1200	KW	AAV141				V	02				○										0	Node No.					
2	No. 2主変圧器1次電力	○		Ai	EIS121	0	1200	KW	AAV141				V	02				○										0	5					
3	No. 3主変圧器1次電力	○		Ai	EIS122	0	1200	KW	AAV141				V	02				○										0	Nest No.					
4	No. 1主変圧器2次電流	○		Ai	EIS123	0	1000	A	AAV141				V	02				○										0	3					
5	No. 2主変圧器2次電流	○		Ai	EIS124	0	1000	A	AAV141				V	02				○										0						
6	No. 3主変圧器1次電流	○		Ai	EIS125	0	1200	A	AAV141				V	02				○										0						
7	照明変圧器1次電力	○		Ai	EIS126	0	60	KW	AAV141				V	02				○										0						
8	照明変圧器1次電流	○		Ai	EIS127	0	10	A	AAV141				V	02				○										0						
9	照明変圧器2次電圧	○		Ai	EIS128	0	300	V	AAV141				V	02				○										0	備考					
10	照明変圧器2次電流	○		Ai	EIS129	0	300	A	AAV141				V	02				○										0						
11	200V変圧器1次電力	○		Ai	EIS130	0	60	KW	AAV141				V	02				○										0						
12	200V変圧器1次電流	○		Ai	EIS131	0.0	5.0	A	AAV141				V	02				○										0						
13	200V変圧器2次電圧	○		Ai	EIS132	0	300	V	AAV141				V	02				○										0						
14	200V変圧器2次電流	○		Ai	EIS133	0	200	A	AAV141				V	02				○										0						
15	屋外変圧器き電盤電力（予備）	○		Ai	EIS134	0	1200	KW	AAV141				V	02				○										0						
16	屋外変圧器き電盤電流（予備）	○		Ai	EIS135	0	100	A	AAV141				V	02				○										0						
※ 1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ※ 2 Tag. No ルール参照 ※ 3 パルスウェイトは備考欄に記入する。 ※ 4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。 ※ 5 基本設計仕様書／インターフェース仕様の中の仕事番号（記号）を記入。 ※ 6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅 ※ 7 Rev No：初期は無記入する。 ※ 8 7ﾄﾞﾚｽ情報としてN-nを入れる。 N：ﾈｰﾄﾞNo. n：ﾈｰﾄﾞ CabinetNo. : 53 接続CPUCompNo. : 102 第1浄水場DDC制御装置(2) 入出力盤 7ﾄﾞﾚｽ 入出力項目表 KKJ2-61-T-T31-003 Page 3																																		

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点 数		信 号 種 別	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室				中 央												備考	Rev No.	7ﾄﾞﾚｽ			
										K P			取 合 箇 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ス テ ー シ ョン No	開 平	積 算	演 算	中央監視制御装置				帳票支援						
										指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替									指 示 ／ 表 示	制 御 出 力								シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8																						
1	第1浄水場 受電電圧	○	Ai	EIS102	0.00	9.00	KV	AAV141			中央変換器盤		V	02				○								0	Node No.				
2	第1浄水場 受電電流	○	Ai	EIS103	0	200	A	AAV141			中央変換器盤		V	02				○								0	4				
3	第1浄水場 受電力率	○	Ai	EIS104	0.0	100.0	%	AAV141			中央変換器盤		V	02				○								0	Nest No.				
4	第1浄水場 受電電力	○	Ai	EIS105	0	2400	KW	AAV141			中央変換器盤		V	02				○								0	8				
5	第1浄水場 No.1主変1次電流	○	Ai	EIS106	0.0	100.0	A	AAV141			中央変換器盤		V	02				○								0					
6	第1浄水場 No.2主変1次電流	○	Ai	EIS107	0.0	100.0	A	AAV141			中央変換器盤		V	02				○								0					
7	第1浄水場 No.3主変1次電流	○	Ai	EIS108	0.0	100.0	A	AAV141			中央変換器盤		V	02				○								0					
8	第1浄水場 No.1主変2次電圧	○	Ai	EIS109	0	600	V	AAV141			中央変換器盤		V	02				○								0					
9	第1浄水場 No.2主変2次電圧	○	Ai	EIS110	0	600	V	AAV141			中央変換器盤		V	02				○								0		備考			
10	(1) 第1浄水場 No.3主変2次電圧	○	Ai	EIS111	0	600	V	AAV141			中央変換器盤		V	02				○								0					
11	(1) 第1浄水場 1号温石山送水ﾎﾞﾝﾌﾞ電流	○	Ai	EIS112	0	600	A	AAV141			中央変換器盤		V	02				○								0					
12	(1) 第1浄水場 2号温石山送水ﾎﾞﾝﾌﾞ電流	○	Ai	EIS113	0	600	A	AAV141			中央変換器盤		V	02				○								0					
13	第1浄水場 3号温石山送水ﾎﾞﾝﾌﾞ電流	○	Ai	EIS114	0	400	A	AAV141			中央変換器盤		V	02				○								0					
14	第1浄水場 4号温石山送水ﾎﾞﾝﾌﾞ電流	○	Ai	EIS115	0	400	A	AAV141			中央変換器盤		V	02				○								0					
15	予備	○	Ai					AAV141			中央変換器盤		V	02												0					
16	予備	○	Ai					AAV141			中央変換器盤		V	02												0					
※2 Tag. No ルール参照 ※3 パルスウェイトは備考欄に記入する。 ※4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。 ※5 基本設計仕様書／インターフェース仕様の中の仕事番号（記号）を記入。 ※6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅 ※7 Rev No：初期は無記入する。 ※8 7ﾄﾞﾚｽ情報としてN-nを入れる。 N：ﾉｰﾄﾞNo. n：ﾈｽﾄ CabinetNo. : 53 接続CPUCompNo. : 102 V：1～5VDC mA：4～20mADC Ω：0～200Ω																								第1浄水場DDC制御装置(2) 入出力盤 7ﾄﾞﾚｽ 入出力項目表		Page					
KKJ2-61-T-T31-003																								4							

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数		信 号 種 別	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室				中 央										備考	Rev No.	7ﾄﾞﾚｽ *8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										K P			取 合 箇 所 盤名称	コ モ ン 区 分 *4	電 氣 的 取 合 仕 様 *5	取 合 信 号 特 性 *6	ス テ ー シ ョ ン No	開 平	積 算	演 算	中央監視制御装置						帳票支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		指 示 ／ 表 示	警 報			操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示			制 御 出 力												シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事		*1 今回ハード実装、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノード 信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		取合特性 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅		CabinetNo. : 53 接続CPUCompNo. : 102		Page 1/7 Message ○：印字・表示 PjtDocNo ●：表示 KJ2-61-T-T31-002						
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表/裏で表示する場合、左側ON	点 数	信 号 種 別	操作室					中 央															
				指 示 ／ 表 示	警 報 替	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	指 示 ／ 表 示 報	警 報 替	操 作 ／ 切 替 報	軽 重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド	備 考	Rev No.	アドレス
1 (引)	第2浄水場 受変電設備 CRT/盤	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02			○								ADV159	0	Node No.
2 (更)	第2浄水場 徳武配水池 商用停電	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02					○		○				ADV159	0	5
3 (更)	第2浄水場 徳武配水池 無停電故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02					○		○				ADV159	0	Nest No.
4 (更)	第2浄水場 徳武配水池 テレマータ断	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02					○		○				ADV159	0	4
5	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02											ADV159	0	Slot No.
6	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02											ADV159	0	
7	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02											ADV159	0	Ry Add.
8	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02											ADV159	0	
9	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02											ADV159	0	
10 (1)無	第1浄水場 4号汚泥掻寄機 中央/現場	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02			○								ADV159	0	
11 (1)無	第1浄水場 4号汚泥掻寄機 前進中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02			○								ADV159	0	
12 (1)無	第1浄水場 4号汚泥掻寄機 後退中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02			○								ADV159	0	
13 (1)無	第1浄水場 4号汚泥掻寄機 前進エンドリミット	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02			○								ADV159	0	
14 (1)無	第1浄水場 4号汚泥掻寄機 後進エンドリミット	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02			○								ADV159	0	
15 (1)無	第1浄水場 4号汚泥掻寄機 連動動作中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02			○								ADV159	0	
16 (1)無	第1浄水場 4号汚泥掻寄機 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F1				02					○		○				ADV159	0	
17 (1)無	第1浄水場 1号汚泥掻寄機 中央/現場	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02			○								ADV159	0	備考
18 (1)無	第1浄水場 1号汚泥掻寄機 前進中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02			○								ADV159	0	
19 (1)無	第1浄水場 1号汚泥掻寄機 後退中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02			○								ADV159	0	
20 (1)無	第1浄水場 1号汚泥掻寄機 前進エンドリミット	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02			○								ADV159	0	
21 (1)無	第1浄水場 1号汚泥掻寄機 後進エンドリミット	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02			○								ADV159	0	
22 (1)無	第1浄水場 1号汚泥掻寄機 連動動作中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02			○								ADV159	0	
23 (1)無	第1浄水場 1号汚泥掻寄機 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02					○		○				ADV159	0	
24 (1)無	第1浄水場 2号汚泥掻寄機 中央/現場	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02			○								ADV159	0	
25 (1)無	第1浄水場 2号汚泥掻寄機 前進中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02			○								ADV159	0	
26 (1)無	第1浄水場 2号汚泥掻寄機 後退中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02			○								ADV159	0	
27 (1)無	第1浄水場 2号汚泥掻寄機 前進エンドリミット	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02			○								ADV159	0	
28 (1)無	第1浄水場 2号汚泥掻寄機 後進エンドリミット	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02			○								ADV159	0	
29 (1)無	第1浄水場 2号汚泥掻寄機 連動動作中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02			○								ADV159	0	
30 (1)無	第1浄水場 2号汚泥掻寄機 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02					○		○				ADV159	0	
31	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02											ADV159	0	
32	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6)F2				02											ADV159	0	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S:ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←:端子受のみ有 D1:DC100V P:パルス *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノード ・:信号発生場所 D2:DC24V PW:パルス幅													CabinetNo. : 53 接続CPUCompNo. : 102 メッセージ○:印字・表示 PjtDocNo ●:表示 KKJ2-61-T-T31-002		Page 2/7										
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 回 来 *1	信 号 種 別	操作室					中 央													備考	Rev No.	アドレス			
					指示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切替	取合箇所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ			中央監視制御装置					帳票支援							
													指示 ／ 表示 報	警 告 ／ 切 替 報	操 作 ／ 切 替 報	指示 ／ 表示 報	軽 重 故 障	操 作 ／ 切 替 報	メ ッ セ ー ジ 報	日 報	月 報	年 報				長期 トレ ンド		
1	(引)	第2浄水場 受変電遮断器 入 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0	Node No.	
2	(引)	第2浄水場 受変電遮断器 切 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0	5	
3	(引)	第2浄水場 1号400V動力変圧器1次遮断器 入 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0	Nest No.	
4	(引)	第2浄水場 1号400V動力変圧器1次遮断器 切 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0	5	
5	(引)	第2浄水場 2号400V動力変圧器1次遮断器 入 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0	Slot No.	
6	(引)	第2浄水場 2号400V動力変圧器1次遮断器 切 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0		
7	(引)	第2浄水場 200V動力変圧器1次遮断器 入 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0	Ry Add.	
8	(引)	第2浄水場 200V動力変圧器1次遮断器 切 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0		
9	(引)	第2浄水場 照明変圧器1次遮断器 入 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0		
10	(引)	第2浄水場 照明変圧器1次遮断器 切 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0		
11	(引)	第2浄水場 1号母線コンデンサ 入 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0		
12	(引)	第2浄水場 1号母線コンデンサ 切 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0		
13	(引)	第2浄水場 2号母線コンデンサ 入 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0		
14	(引)	第2浄水場 2号母線コンデンサ 切 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0		
15	(引)	第2浄水場 3号母線コンデンサ 入 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0		
16	(引)	第2浄水場 3号母線コンデンサ 切 (受変電監視盤SW)	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (2)F1				02			○										ADV159	0		
17		予備		○	Di							02													ADV159	0	備考	
18		予備		○	Di							02													ADV159	0		
19		予備		○	Di							02													ADV159	0		
20		予備		○	Di							02													ADV159	0		
21		予備		○	Di							02													ADV159	0		
22		予備		○	Di							02													ADV159	0		
23		予備		○	Di							02													ADV159	0		
24		予備		○	Di							02													ADV159	0		
25		予備		○	Di							02													ADV159	0		
26		予備		○	Di							02													ADV159	0		
27		予備		○	Di							02													ADV159	0		
28		予備		○	Di							02													ADV159	0		
29		予備		○	Di							02													ADV159	0		
30		予備		○	Di							02													ADV159	0		
31		予備		○	Di							02													ADV159	0		
32		予備		○	Di							02													ADV159	0		

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 電気取合仕様 取合特性 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S:ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P:パルス *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW:パルス幅												CabinetNo. : 53 接続CPUCompNo. : 102		Page 3/7								
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON	点数 今 回	信 号 種 別	操作室					中 央												備考	Rev No.	アドレス		
				指 示 ／ 表 示	警 報 報 替	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	指 示 ／ 表 示 報	警 報 ／ 切 替 報	操 作 ／ 切 替 報	指 示 ／ 表 示 報	軽 重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報				年 報	長 期 ト レ ン ド
1	(引) 第2浄水場 母線コンデンサ 自動	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02			○									ADV159	0	Node No.
2	(引) 第2浄水場 母線コンデンサ 手動	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02			○									ADV159	0	5
3	(引) 第2浄水場 1号400V動力変圧器2次MCB 入	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02			○									ADV159	0	Nest No.
4	(引) 第2浄水場 1号400V動力変圧器2次MCB 切	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02			○									ADV159	0	6
5	(引) 第2浄水場 2号400V動力変圧器2次MCB 入	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02			○									ADV159	0	Slot No.
6	(引) 第2浄水場 2号400V動力変圧器2次MCB 切	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02			○									ADV159	0	
7	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02												ADV159	0	Ry Add.
8	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02												ADV159	0	
9	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02												ADV159	0	
10	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02												ADV159	0	
11	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02												ADV159	0	
12	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02												ADV159	0	
13	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02												ADV159	0	
14	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02												ADV159	0	
15	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02												ADV159	0	
16	予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤(2)F3				02												ADV159	0	
17	予備	○	Di								02												ADV159	0	備考
18	予備	○	Di								02												ADV159	0	
19	予備	○	Di								02												ADV159	0	
20	予備	○	Di								02												ADV159	0	
21	予備	○	Di								02												ADV159	0	
22	予備	○	Di								02												ADV159	0	
23	予備	○	Di								02												ADV159	0	
24	予備	○	Di								02												ADV159	0	
25	予備	○	Di								02												ADV159	0	
26	予備	○	Di								02												ADV159	0	
27	予備	○	Di								02												ADV159	0	
28	予備	○	Di								02												ADV159	0	
29	予備	○	Di								02												ADV159	0	
30	予備	○	Di								02												ADV159	0	
31	予備	○	Di								02												ADV159	0	
32	予備	○	Di								02												ADV159	0	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 パルス幅は備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S：ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P：パルス *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所 D2:DC24V PW：パルス幅										CabinetNo. : 53 接続CPUCompNo. : 102 メッセージ○：印字・表示 ●：表示		PjtDocNo KKJ2-61-T-T31-002		Page 4/7										
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1	信 号 種 別	操作室					中 央												備考	Rev No.	アドレス			
					指示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取合箇所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミニグラ			中央監視制御装置				帳票支援							
													指示 ／ 表 示 報	警 報 替	操 作 ／ 切 替	指示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報				月 報	年 報	長期 トレ ンド
1		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02													ADV159	0	Node No.
2		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02													ADV159	0	5
3		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02													ADV159	0	Nest No.
4		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02													ADV159	0	8
5		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02													ADV159	0	Slot No.
6		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02													ADV159	0	
7		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02													ADV159	0	Ry Add.
8		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02													ADV159	0	
9		予備	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02													ADV159	0	
10	(1)無	第1浄水場 3号汚泥掻寄機 中央/現場	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02			○										ADV159	0	
11	(1)無	第1浄水場 3号汚泥掻寄機 前進中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02			○										ADV159	0	
12	(1)無	第1浄水場 3号汚泥掻寄機 後退中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02			○										ADV159	0	
13	(1)無	第1浄水場 3号汚泥掻寄機 前進エンドリミット	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02			○										ADV159	0	
14	(1)無	第1浄水場 3号汚泥掻寄機 後進エンドリミット	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02			○										ADV159	0	
15	(1)無	第1浄水場 3号汚泥掻寄機 連動動作中	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02			○										ADV159	0	
16	(1)無	第1浄水場 3号汚泥掻寄機 故障	○	Di				第1浄水場用入出力盤 (6) F3				02			○										ADV159	0	
17			○	Di								02													ADV159	0	備考
18			○	Di								02													ADV159	0	
19			○	Di								02													ADV159	0	
20			○	Di								02													ADV159	0	
21			○	Di								02													ADV159	0	
22			○	Di								02													ADV159	0	
23			○	Di								02													ADV159	0	
24			○	Di								02													ADV159	0	
25			○	Di								02													ADV159	0	
26			○	Di								02													ADV159	0	
27			○	Di								02													ADV159	0	
28			○	Di								02													ADV159	0	
29			○	Di								02													ADV159	0	
30			○	Di								02													ADV159	0	
31			○	Di								02													ADV159	0	
32			○	Di								02													ADV159	0	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 電氣取合仕様 取合特性 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 ○：表示有 A1:AC100V S：ステータス *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 D1:DC100V P：パルス *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノード : 信号発生場所 D2:DC24V PW：パルス幅													CabinetNo. : 53 接続CPUCompNo. : 102		Page 5/7										
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1	信 号 種 別	操作室					中 央													備考	Rev No.	アドレス			
					指示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミキナ			中央監視制御装置				帳票支援								
													指示 ／ 表 示 報	警 報 替	操 作 ／ 切 替	指示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報				年 報	長 期 ト レ ン ド	
1	(引)	第2浄水場 受電遮断器 中央/現場	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0	Node No.	
2	(引)	第2浄水場 受電遮断器 入/切	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0	6	
3	(引)	第2浄水場 1号400V動力変圧器1次遮断器 中央/現場	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0	Nest No.	
4	(引)	第2浄水場 1号400V動力変圧器1次遮断器 入/切	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0	4	
5	(引)	第2浄水場 2号400V動力変圧器1次遮断器 中央/現場	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0	Slot No.	
6	(引)	第2浄水場 2号400V動力変圧器1次遮断器 入/切	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0	Ry Add.	
7	(引)	第2浄水場 200V動力変圧器1次遮断器 中央/現場	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0		
8	(引)	第2浄水場 200V動力変圧器1次遮断器 入/切	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0		
9	(引)	第2浄水場 照明Tr1次遮断器 中央/現場	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0		
10	(引)	第2浄水場 照明Tr1次遮断器 入/切	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0		
11	(引)	第2浄水場 母線コンテナ用遮断器 中央/現場	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0		
12	(引)	第2浄水場 母線コンテナ用遮断器 自動/手動	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0	備考	
13	(引)	第2浄水場 1号コンテナ 入/切	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0		
14	(引)	第2浄水場 2号コンテナ 入/切	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0		
15	(引)	第2浄水場 3号コンテナ 入/切	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02			○										ADV559	0		
16		予備		○	Do			第1浄水場用入出力盤 (6) F4				02													ADV559	0		
17	(引)	第2浄水場 1号400V動力変圧器2次MCB 中央/現場	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02			○										ADV559	0		
18	(引)	第2浄水場 1号400V動力変圧器2次MCB 入/切	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02			○										ADV559	0		
19	(引)	第2浄水場 2号400V動力変圧器2次MCB 中央/現場	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02			○										ADV559	0		
20	(引)	第2浄水場 2号400V動力変圧器2次MCB 入/切	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02			○										ADV559	0		
21	(引)	第2浄水場 400V動力変圧器母連MCB 入/切	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02			○										ADV559	0		
22	(引)	第2浄水場 受電地絡	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02					○	○							ADV559	0		
23	(引)	第2浄水場 受電過電流	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02					○	○							ADV559	0		
24	(引)	第2浄水場 受電不足電圧	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02					○	○							ADV559	0		
25	(引)	第2浄水場 受電過電圧	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02					○	○							ADV559	0		
26	(引)	第2浄水場 1号主変1次過電流	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02					○	○							ADV559	0		
27	(引)	第2浄水場 2号主変1次過電流	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02					○	○							ADV559	0		
28	(引)	第2浄水場 200V主変1次過電流	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02					○	○							ADV559	0		
29	(引)	第2浄水場 照明主変1次過電流	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02					○	○							ADV559	0		
30	(引)	第2浄水場 1号400V2次側故障	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02					○	○							ADV559	0		
31	(引)	第2浄水場 2号400V2次側故障	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02					○	○							ADV559	0		
32	(引)	第2浄水場 母連遮断器 切異常	○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F5				02					○	○							ADV559	0		

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事		*1 今回ハード実装、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノード : 信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V S:ステータス D1:DC100V P:パルス D2:DC24V PW:パルス幅		取合特性 		CabinetNo. : 53 接続CPUCompNo. : 102 メッセージ○：印字・表示 ●：表示		PjtDocNo KKJ2-61-T-T31-002		Page 6/7						
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON	点数 今 回	将来 別	信 号 種 別	指 示 ／ 表 示	警 報 報 替	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ス テ ー シ ョ ン 表 示	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 報 替	警 報 報 替	操 作 ／ 切 替	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド	備 考	Rev No.	アド レ ス
1	(引) 第2浄水場 1号、2号、3号コンデンサ 故障	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02							○	○					ADV559	0	Node No.
2	(引) 第2浄水場 1号、2号主変圧器2次重地絡	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02							○	○					ADV559	0	6
3	(引) 第2浄水場 1号変圧器 故障	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02							○	○					ADV559	0	Nest No.
4	(引) 第2浄水場 2号変圧器 故障	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02							○	○					ADV559	0	5
5	(引) 第2浄水場 200V2次側 故障	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02							○	○					ADV559	0	Slot No.
6	(引) 第2浄水場 照明2次側 故障	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02							○	○					ADV559	0	
7	(引) 第2浄水場 直流電源装置 故障	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02							○	○					ADV559	0	Ry Add.
8	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02													ADV559	0	
9	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02													ADV559	0	
10	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02													ADV559	0	
11	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02													ADV559	0	
12	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02													ADV559	0	
13	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02													ADV559	0	
14	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02													ADV559	0	
15	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02													ADV559	0	
16	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F6			02													ADV559	0	
17	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	備考
18	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	
19	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	
20	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	
21	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	
22	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	
23	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	
24	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	
25	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	
26	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	
27	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	
28	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	
29	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	
30	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	
31	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	
32	予備	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) F7			02													ADV559	0	

工事名 唐水浄工第20号 久里浄水場監視制御設備改修工事		*1 今回ハード実装、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノード : 信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V S:ステータス D1:DC100V P:パルス D2:DC24V PW:パルス幅		取合特性 		CabinetNo. : 53 接続CPUCompNo. : 102 メッセージ○：印字・表示 PjtDocNo ●：表示 KKJ2-61-T-T31-002		Page 7/7									
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON	点数 今 回	将来 別	信 号 種 別	操作室					中 央													備考	Rev No.	アドレス		
					指示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	指 示 ／ 表 示 報	警 報 替	操 作 ／ 切 替	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド				
1	(1)無 第1浄水場 1号污泥掻寄機 運転	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02						○						ADV559	0	Node No.	
2	(1)無 第1浄水場 1号污泥掻寄機 停止	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02						○						ADV559	0	7	
3	(1)無 第1浄水場 2号污泥掻寄機 運転	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02						○						ADV559	0	Nest No.	
4	(1)無 第1浄水場 2号污泥掻寄機 停止	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02						○						ADV559	0	2	
5	(1)無 第1浄水場 3号污泥掻寄機 運転	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02						○						ADV559	0	Slot No.	
6	(1)無 第1浄水場 3号污泥掻寄機 停止	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02						○						ADV559	0		
7	(1)無 第1浄水場 4号污泥掻寄機 運転	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02						○						ADV559	0	Ry Add.	
8	(1)無 第1浄水場 4号污泥掻寄機 停止	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02						○						ADV559	0		
9	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02												ADV559	0		
10	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02												ADV559	0		
11	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02												ADV559	0		
12	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02												ADV559	0		
13	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02												ADV559	0		
14	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02												ADV559	0		
15	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02												ADV559	0		
16	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R6				02												ADV559	0		
17	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02												ADV559	0	備考	
18	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02												ADV559	0		
19	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02												ADV559	0		
20	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02												ADV559	0		
21	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02												ADV559	0		
22	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02												ADV559	0		
23	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02												ADV559	0		
24	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02												ADV559	0		
25	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02												ADV559	0		
26	予備		○	Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02												ADV559	0		
27	(1)無 第1浄水場 4号污泥掻寄機 1弁開	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02						○						ADV559	0		
28	(1)無 第1浄水場 4号污泥掻寄機 1弁閉	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02						○						ADV559	0		
29	(1)無 第1浄水場 4号污泥掻寄機 1弁停止	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02						○						ADV559	0		
30	(1)無 第1浄水場 4号污泥掻寄機 2弁開	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02						○						ADV559	0		
31	(1)無 第1浄水場 4号污泥掻寄機 2弁閉	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02						○						ADV559	0		
32	(1)無 第1浄水場 4号污泥掻寄機 2弁停止	○		Do				第1浄水場用入出力盤 (6) R7				02						○						ADV559	0		

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	K P		操作室										中 央										備考	Rev No.	ﾌﾄﾞﾚｽ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							LO	H I			指 示 ／ 表 示	警 報 ／ 切 替	取 合 所	コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョン No	開 平 算	積 算	演 算	中央監視制御装置 帳票支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																					指 示 ／ 表 示	制 御 出 力																	シ ー ケ ン ス メ セ ー ジ	帳 票																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	第2浄水場 原水流量	○	Ai			FIC310	0	1000	m3/h	AAB841			第2浄水場用DDC制御装置 R2	V	03			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数 今 回 *1	信 号 種 別 Pi	CENTUMコメント	文字数	Tag. No *2	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室			中 央												備考	Rev No. *7	ﾌﾄﾞﾚｽ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							LO	HI			指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	コ モ ン の 区 分 仕 様 *4	電 気 的 取 合 性 *5	ス テ ー ジ 平 算 No *6	開 演 算	積 算	中央監視制御装置 帳票支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																			指 示 ／ 表 示	制 御 出 力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数		信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	K P			操作室				中 央												備考	Rev No.	ﾌﾄﾞﾚｽ															
		今	将					L O	H I			指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 所	コ モ ン 区 分	電 気 取 合 性	ス テ ー シ ョン No	開 平 算	積 算	演 算	中央監視制御装置 帳票支援																										
																						指 示 ／ 表 示	制 御 出 力																									
														*4	*5	*6													*7	*8																		
1	第2浄水場 原水弁開度	○		Ai			LIA310	0.0	100.0	%	AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03			○						○					2	Node No.																
2	第2浄水場 排水池水位	○		Ai			LIA320	0.00	5.00	m	AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03			○						○					2	1																
3	予備	○		Ai							AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03														2	Nest No.																
4	第2浄水場 総ろ過流量	○		Ai			FIA340	0	1500	m3/h	AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03			○						○					2	4																
5	第2浄水場 表洗流量	○		Ai			FIA350	0.00	600.00	m3/h	AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03			○						○					2	備考																
6	第2浄水場 表洗本管流量	○		Ai			FIA351	0.00	600.00	m3/h	AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03			○						○					2																	
7	第2浄水場 浄水池水位	○		Ai			LIA360	0.00	5.00	m	AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03			○						○					2																	
8	第2浄水場 送水圧力	○		Ai			PIA370	0.00	1.00	MPa	AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03			○						○					2																	
9	第2浄水場 外気温度	○		Ai			TIA390	-10.0	40.0	℃	AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03			○						○					2																	
10	予備	○		Ai							AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03														2																	
11	予備	○		Ai							AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03														2																	
12	予備	○		Ai							AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03														2																	
13	予備	○		Ai							AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03														2																	
14	予備	○		Ai							AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03														2																	
15	予備	○		Ai							AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03														2																	
16	予備	○		Ai							AAV141				第2浄水場用DDC制御装置現場入出力盤 R1	V	03														2																	
※ 1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ※ 2 Tag. No ルール参照 ※ 3 パルスウェイトは備考欄に記入する。 ※ 4 コモンN-nの時Nはコモンの数、 nはコモンにつながる数。 ※ 5 基本設計仕様書／インターフェイス仕様の中の仕様番号（記号）を記入。 ※ 6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅 ※ 7 Rev No：初期は無記入する。 ※ 8 ﾏﾞﾄﾞﾚｽ情報としてN-nを入れる。 N：ﾉｰﾄﾞNo. n：ﾈｽﾄ CabinetNo. : 接続CPUCompNo. : V：1～5VDC mA：4～20mADC Ω：0～200Ω 第2浄水場DDC制御装置 ﾏﾞﾄﾞﾚｽ 入出力項目表 KKJ2_64-T-T31-004 Page 3																																																

[illegible]

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点 数	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	K P			操作室				中 央										備考	Rev No.	アドレス
							LO	HI			指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 の 区 分 仕 様	電 氣 取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョン No	開 閉	積 算	演 算	中央監視制御装置 帳票支援										
																				指 示 ／ 表 示	制 御 出 力			シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票					
1	第2浄水場 No. 2苛性回転数	○	Ai			RIC440	0.0	100.0	%	AAB841						V	03		○	○							%→40L/h演算		Node No. 2	
2	第2浄水場 No. 2苛性回転数出力	○	Ao			FIC440	0.00	40.0	L/H	AAB841						A	03			○										
3	第2浄水場 No. 2苛性スローク	○	Ai			SIC440	0.0	100.0	%	AAB841						V	03			○									Nest No.	
4	第2浄水場 No. 2苛性スローク出力	○	Ao			STS440	0.0	100.0	%	AAB841						A	03			○									1～2	
5	第2浄水場 中次垂注入量	○	Ai			FIA461	0.0	20.0	L/H	AAB841						V	03		○	○						○				
6	第2浄水場 中次垂注入量出力	○	Ao			FIC461	0.0	20.0	L/H	AAB841						A	03			○										
7	第2浄水場 後次垂注入量	○	Ai			FIA471	0.0	20.0	L/H	AAB841						V	03		○	○						○				
8	第2浄水場 後次垂注入量出力	○	Ao			FIC471	0.0	20.0	L/H	AAB841						A	03			○										
9	予備	○	Ai							AAB841						V	03												備考	
10	予備	○	Ao							AAB841						A	03												二重化	
11	予備	○	Ai							AAB841						V	03													
12	予備	○	Ao							AAB841						A	03													
13	工水 次垂注入量	○	Ai			FIA950	0.0	20.0	L/H	AAB841						V	03		○	○						○				
14	工水 次垂注入量出力	○	Ao			FIC950			L/H	AAB841						A	03				○									
15	第2浄水場 共通予備次垂注入量	○	Ai			FIA490	0.0	20.0	L/H	AAB841						V	03		○	○						○				
16	第2浄水場 共通予備次垂注入量出力	○	Ao			FIC490			L/H	AAB841						A	03			○										
※ 1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ※ 2 Tag. No ルール参照 ※ 3 パルスウェイトは備考欄に記入する。 ※ 4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。 ※ 5 基本設計仕様書／インターフェイス仕様の中の仕様番号（記号）を記入。 ※ 6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅 ※ 7 Rev No：初期は無記入する。 ※ 8 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノードNo. n：バス CabinetNo. : STN3 接続CPUCompNo. : R3 V：1～5VDC mA：4～20mADC Ω：0～200Ω 第2浄水場DDC制御装置 アドレス 入出力項目表 KKJ2_64-T-T31-004 Page 5																														

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	信		CENTUMコメント	文字数	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室			コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 性 仕 様	ス テ ー シ ョ ン No	中 央										備考	Rev No.	ﾌﾄﾞﾚｽ
		点 数	号				中央監視制御装置 帳票支援																						
							今	将			回	来	別				LO	HI	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所	盤 名 称	開 平	積 算	演 算			
*1					*2	*3						*4	*5	*6										*	*8				
1	工水No. 1PACストローク入力	○		Ai			SIC910	0.0	100.0	%	AAB841				V	03		○	○					○		%→0～30L/h演算		Node No. 3	
2	工水No. 1PACストローク出力	○		Ao			STS910	0.0	100.0	%	AAB841				A	03			○										
3	工水No. 1PAC回転数入力	○		Ai			RIC910	0.0	100.0	%	AAB841				V	03			○									Nest No.	
4	工水No. 1PAC回転数出力	○		Ao			FIC910	0.0	30.0	m3/h	AAB841				A	03			○									1～2	
5	工水No. 2PACストローク入力	○		Ai			SIC920	0.0	100.0	%	AAB841				V	03		○	○					○		%→0～30L/h演算		備考 二重化	
6	工水No. 2PACストローク出力	○		Ao			STS920	0.0	100.0	%	AAB841				A	03			○										
7	工水No. 2PAC回転数入力	○		Ai			RIC920	0.0	100.0	%	AAB841				V	03			○										
8	工水No. 2PAC回転数出力	○		Ao			FIC920	0.0	30.0	m3/h	AAB841				A	03			○										
9	工水No. 1苛性ソーダストローク入力	○		Ai			SIC930	0.0	100.0	%	AAB841				V	03		○	○					○		%→0～15L/h演算		備考 二重化	
10	工水No. 1苛性ソーダストローク出力	○		Ao			STS930	0.0	100.0	%	AAB841				A	03			○										
11	工水No. 1苛性ソーダ回転数入力	○		Ai			RIC930	0.0	100.0	%	AAB841				V	03			○										
12	工水No. 1苛性ソーダ回転数出力	○		Ao			FIC930	0.0	15.0	m3/h	AAB841				A	03			○										
13	工水No. 2苛性ソーダストローク入力	○		Ai			SIC940	0.0	100.0	%	AAB841				V	03		○	○					○		%→0～15L/h演算			
14	工水No. 2苛性ソーダストローク出力	○		Ao			STS940	0.0	100.0	%	AAB841				A	03			○										
15	工水No. 2苛性ソーダ回転数入力	○		Ai			RIC940	0.0	100.0	%	AAB841				V	03			○										
16	工水No. 2苛性ソーダ回転数出力	○		Ao			FIC940	0.0	15.0	m3/h	AAB841				A	03			○										
※ 1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ※ 2 Tag. No ルール参照 ※ 3 パルスウェイトは備考欄に記入する。 ※ 4 コモンN-nの時Nはコモンの数、 nはコモンにつながる数。 ※ 5 基本設計仕様書／インターフェース仕様の中の仕様番号（記号）を記入。 ※ 6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅 ※ 7 Rev No：初期は無記入する。 ※ 8 フォント情報としてN-nを入れる。 N：フォントNo. n：幅 CabinetNo. : STN3 接続CPUCompNo. : R4 V：1～5VDC mA：4～20mADC Ω：0～200Ω																													
第2浄水場DDC制御装置 フォント 入出力項目表																									Page				
KKJ2_64-T-T31-004																									6				

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数		信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	K P			操作室				中 央										備考	Rev No.	ﾌﾄﾞﾚｽ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		今	将 来					L O	H I			指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所	コ モ ン の 取 合 仕 様	電 氣 信 号 特 性	ス テ ー シ ョン No	開 平 算	積 算	演 算	中央監視制御装置 帳票支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																						指 示 ／ 表 示	制 御 出 力																	シ ー ケ ン ス メ セ ー ジ	帳 票																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	信 号 種 別		CENTUMコメント	文字数	Tag. No	レンジ		単位	モジュール	K P			操作室				中 央										備考	Rev No.	ﾌﾄﾞﾚｽ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		点数	今 将 回 来				LO	HI			指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取合箇所	コモン区分	電 氣 的 取 合 仕 様	ステーションNo	開 平	積 算	演 算	中央監視制御装置				帳票支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																					指示／表示	制御出力			シークエンスメッセージ	帳 票																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																*4	*5	*6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	第2浄水場 受電電圧	○		Ai		EIA301	0.00	9.00	KV	AAV141								○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数		信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	K P			操作室				コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	ス テ ー シ ョン No	開 平 算	積 算	演 算	中 央								備考	Rev No.	ﾌﾄﾞﾚｽ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
												指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇所	中央監視制御装置									帳票支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		指 示 ／ 表 示	制 御 出 力													シ ー ケ ン ス メ セ ー ジ	帳 票																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		*1					*2	*3								*4	*5	*6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数 今 回 来 *1	信 号 種 別 CENTUMコメント	Tag. No *2	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	K P			操作室				中 央										備考	Rev No.	ﾌﾄﾞﾚｽ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					LO	HI			指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 の 区 分	コ モ ン 電 氣 的 取 合 仕 様	ス テ ー シ ョン No	開 平 算	演 算	中央監視制御装置 帳票支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																	指 示 ／ 表 示	制 御 出 力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 ハードウェア情報としてN-nを入れる。 N:ノード				∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ステータス P:パルス PW:パルス幅				CabinetNo. : 接続CPUCompNo. : 1/17 メッセージ○:印字・表示 ●:表示				Page PjtDocNo KKJ2-61-T-T31-004			
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表/裏で表示する場合、左側ON	点 数	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	操作室			コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	ス テ ー シ ョ ン No	ミニグラ		中央監視制御装置		帳票支援		日	月	年	長 期 ト レ ン ド	備 考	Rev No.	アドレス		
						指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替				指 示 ／ 表 示	警 報	指 示 ／ 表 示	経 重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ								報	報
1	第2浄水場 受電断路器 入/切	○	Di								03			○								ADV159		Node No.		
2	第2浄水場 受電遮断器 中央/現場	○	Di								03			○								ADV159		1		
3	第2浄水場 受電遮断器 入/切	○	Di								03			○								ADV159		Nest No.		
4	第2浄水場 受電池絡	○	Di								03				○							ADV159		6		
5	第2浄水場 受電過電流	○	Di								03				○							ADV159		Slot No.		
6	第2浄水場 商用停電(不足電圧)	○	Di								03				○							ADV159				
7	第2浄水場 受電過電圧(母線過電圧)	○	Di								03				○							ADV159		Ry Add.		
8	第2浄水場 1号400V動力変圧器1次遮断器 中央/現場	○	Di								03			○								ADV159				
9	第2浄水場 1号400V動力変圧器1次遮断器 入/切	○	Di								03			○								ADV159				
10	第2浄水場 1号400V動力変圧器1次遮断器 過電流	○	Di								03				○							ADV159				
11	第2浄水場 2号400V動力変圧器1次遮断器 中央/現場	○	Di								03			○								ADV159				
12	第2浄水場 2号400V動力変圧器1次遮断器 入/切	○	Di								03			○								ADV159				
13	第2浄水場 2号400V動力変圧器1次遮断器 過電流	○	Di								03				○							ADV159				
14	第2浄水場 200V動力Tr1次遮断器 中央/現場	○	Di								03			○								ADV159				
15	第2浄水場 200V動力Tr1次遮断器 入/切	○	Di								03			○								ADV159				
16	第2浄水場 200V動力Tr1次遮断器 過電流	○	Di								03				○							ADV159				
17	第2浄水場 照明主幹変圧器1次遮断器 中央/現場	○	Di								03			○								ADV159		備考		
18	第2浄水場 照明主幹変圧器1次遮断器 入/切	○	Di								03			○								ADV159				
19	第2浄水場 照明主幹変圧器1次遮断器 過電流	○	Di								03				○							ADV159				
20	第2浄水場 母線コンデンサ用遮断器 中央/現場	○	Di								03			○								ADV159				
21	第2浄水場 1号母線コンデンサ 入/切	○	Di								03			○								ADV159				
22	第2浄水場 母線コンデンサ 自動/手動	○	Di								03				○							ADV159				
23	第2浄水場 1号母線コンデンサ PF断	○	Di								03			○								ADV159				
24	第2浄水場 1号母線コンデンサ 過電流	○	Di								03			○								ADV159				
25	第2浄水場 1号母線コンデンサ 故障	○	Di								03			○								ADV159				
26	第2浄水場 2号母線コンデンサ 入/切	○	Di								03				○							ADV159				
27	第2浄水場 2号母線コンデンサ PF断	○	Di								03			○								ADV159				
28	第2浄水場 2号母線コンデンサ 過電流	○	Di								03			○								ADV159				
29	第2浄水場 2号母線コンデンサ 故障	○	Di								03			○								ADV159				
30	第2浄水場 3号母線コンデンサ PF断	○	Di								03			○								ADV159				
31	第2浄水場 3号母線コンデンサ 過電流	○	Di								03			○								ADV159				
32	第2浄水場 3号母線コンデンサ 故障	○	Di								03			○								ADV159				

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事		*1 今回ﾊｰﾄﾞ実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ﾎﾙﾄﾞｳｴｲﾄは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 ﾏｲﾄﾞﾚｲﾝ情報としてN-nを入れる。 N:ﾈｰﾄ				∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所		電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		取合特性 S:ｽﾃｰﾀﾞｽ P:ﾊﾞﾙﾌﾞ PW:ﾊﾞﾙﾌﾞ幅		CabinetNo. : 接続CPUCompNo. : 2/17 ﾏｲﾍﾞｰｼﾞ ○:印字・表示 ●:表示		Page PjtdocNo KKJ2-61-T-T31-004													
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表/裏で表示する場合、左側ON	点 数	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	操作室				中 央												備 考	Rev No.	アドレス			
						指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョン No	ミ ﾆ ｸﾞﾗ 指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 重 故 障	操 作 ／ 切 替	ト ﾚ ﾝ ﾄﾞ	メ ｯ ｾ ｰ ｼﾞ	日	月	年				長 期 ト ﾚ ﾝ ﾄﾞ		
																										盤名称	コ モ ﾝ 区 分
1	第2浄水場 3号母線コンデンサ 入/切	○	Di									03			○										ADV159		Node No.
2	第2浄水場 1号400V動力変圧器2次遮断器 中央/現場	○	Di									03			○										ADV159		1
3	第2浄水場 1号400V動力変圧器2次遮断器 入/切	○	Di									03			○										ADV159		Nest No.
4	第2浄水場 1号400V動力変圧器2次遮断器 主幹MCB断	○	Di									03				○									ADV159		7
5	第2浄水場 1号400V動力変圧器2次遮断器 配電用MCB断	○	Di									03				○									ADV159		Slot No.
6	第2浄水場 1号400V動力変圧器2次遮断器 配電地絡	○	Di									03				○									ADV159		
7	第2浄水場 400V母連遮断器 入/切	○	Di									03			○										ADV159		Ry Add.
8	第2浄水場 2号400V動力変圧器2次遮断器 中央/現場	○	Di									03			○										ADV159		
9	第2浄水場 2号400V動力変圧器2次遮断器 入/切	○	Di									03			○		○								ADV159		
10	第2浄水場 2号400V動力変圧器2次遮断器 主幹MCB断	○	Di									03				○									ADV159		
11	第2浄水場 2号400V動力変圧器2次遮断器 配電用MCB断	○	Di									03				○									ADV159		
12	第2浄水場 2号400V動力変圧器2次遮断器 配電地絡	○	Di									03				○									ADV159		
13	第2浄水場 1.2号主変圧器 2次重地絡	○	Di									03				○									ADV159		
14	第2浄水場 1号400V変圧器故障(温度上昇・ﾌｧﾝ故障)	○	Di									03				○									ADV159		
15	第2浄水場 2号400V変圧器故障(温度上昇・ﾌｧﾝ故障)	○	Di									03				○									ADV159		
16	第2浄水場 原水流量調節弁																										

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ﾊｰﾄﾞ実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ﾊﾞﾙｽｳｧｲﾄは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 ﾏﾞﾄﾞﾚｽ情報としてN-nを入れる。 N:ﾉｰﾄ				∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		取合特性 S:ｽﾃｰﾀﾞｽ P:ﾊﾞﾙｽ幅 PW:ﾊﾞﾙｽ幅		CabinetNo. : 接続CPUCompNo.: 3/17 ﾒｯｾｰｼﾞ○:印字・表示 ●:表示		PjtDocNo KKJ2-61-T-T31-004		Page				
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON	点 数	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	操作室		コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	ス テ レ シ ョ ン No	中 央		帳票支援		備 考	Rev No.	アドレス			
									取合箇所					ミﾆｸﾞﾗ	中央監視制御装置	報 告	日 月 年				長期 トレ ンド		
									盤名称					指 示 ／ 報 告	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障				重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ｯ ｾ ｰ ｼﾞ
1	第2浄水場 受電遮断器 入	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	Node No.
2	第2浄水場 受電遮断器 切	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	1
3	第2浄水場 1号400V動力変圧器1次遮断器 入	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	Nest No.
4	第2浄水場 1号400V動力変圧器1次遮断器 切	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	8
5	第2浄水場 2号400V動力変圧器1次遮断器 入	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	Slot No.
6	第2浄水場 2号400V動力変圧器1次遮断器 切	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	
7	第2浄水場 200V動力Tr1次遮断器 入		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	Ry Add.
8	第2浄水場 200V動力Tr1次遮断器 切		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	
9	第2浄水場 照明主幹変圧器1次遮断器 入		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	
10	第2浄水場 照明主幹変圧器1次遮断器 切		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	
11	第2浄水場 1号母線ｺﾝﾃﾞﾝｻ 入		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	
12	第2浄水場 1号母線ｺﾝﾃﾞﾝｻ 切		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	
13	第2浄水場 2号母線ｺﾝﾃﾞﾝｻ 入		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	
14	第2浄水場 2号母線ｺﾝﾃﾞﾝｻ 切		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	
15	第2浄水場 3号母線ｺﾝﾃﾞﾝｻ 入		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	
16	第2浄水場 3号母線ｺﾝﾃﾞﾝｻ 切		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F8				03				○				ADV559	2	
17	第2浄水場 母線ｺﾝﾃﾞﾝｻ 自動		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03				○				ADV559	2	備考
18	第2浄水場 母線ｺﾝﾃﾞﾝｻ 手動		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03				○				ADV559	2	
19	第2浄水場 1号400V動力変圧器2次MCB 入		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03				○				ADV559	2	
20	第2浄水場 1号400V動力変圧器2次MCB 切		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03				○				ADV559	2	
21	第2浄水場 2号400V動力変圧器2次MCB 入		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03				○				ADV559	2	
22	第2浄水場 2号400V動力変圧器2次MCB 切		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03				○				ADV559	2	
23	予備		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03								ADV559	2	
24	予備		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03								ADV559	2	
25	予備		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03								ADV559	2	
26	予備		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03								ADV559	2	
27	予備		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03								ADV559	2	
28	予備		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03								ADV559	2	
29	予備		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03								ADV559	2	
30	予備		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03								ADV559	2	
31	第2浄水場 原水流量弁 開ｸﾞﾐｰDo		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03								ADV559	2	
32	第2浄水場 原水流量弁 開ｸﾞﾐｰDo		○	Do					第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F9				03								ADV559	2	

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 ハードウェア情報としてN-nを入れる。 N：ノード			∞：操作有 ○：表示有 →←：端子受のみ有 ・：信号発生場所			電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V			取合特性 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅			CabinetNo. : 接続CPUCompNo. : メッセージ ○：印字・表示 ●：表示			Page 4/17 PjtDocNo KKJ2-61-T-T31-004						
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON	点 数 今 回 来 た *1	信 号 種 別 *1	CENTUMコメント	文字数	操作室			中 央												備 考	Rev No.	アドレス	
						指示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切替	コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	ス テ ー シ ョ ン No	ミニグラ		中央監視制御装置		帳票支援		日 月 年	長 期 レ ン ド					
												指 示 ／ 表示	警 報	指 示 ／ 表示	軽 重 故 障	操 作 ／ 切替	メ ッ セ ー ジ			報 報				報 報
						取合箇所 盤名称																		
1	第2浄水場 原水流量調節弁 中央/現場	○	Di								03			○					ADV159		Node No.			
2	第2浄水場 原水流量調節弁 全開	○	Di								03			○					ADV159		2			
3	第2浄水場 原水流量調節弁 全閉	○	Di								03			○					ADV159		Nest No.			
4	第2浄水場 急速撹拌ポンプ 運転	○	Di								03			○					ADV159		3			
5	第2浄水場 1号フロケータ 前段 運転/停止	○	Di								03			○					ADV159		Slot No.			
6	第2浄水場 1号フロケータ 中段 運転/停止	○	Di								03			○					ADV159					
7	第2浄水場 1号フロケータ 後段 運転/停止	○	Di								03			○					ADV159		Ry Add.			
8	第2浄水場 2号フロケータ 前段 運転/停止	○	Di								03			○					ADV159					
9	第2浄水場 2号フロケータ 中段 運転/停止	○	Di								03			○					ADV159					
10	第2浄水場 2号フロケータ 後段 運転/停止	○	Di								03			○					ADV159					
11	第2浄水場 1号フロケータ 前段 故障	○	Di								03				○				ADV159					
12	第2浄水場 1号フロケータ 中段 故障	○	Di								03				○				ADV159					
13	第2浄水場 1号フロケータ 後段 故障	○	Di								03				○				ADV159					
14	第2浄水場 2号フロケータ 前段 故障	○	Di								03				○				ADV159					
15	第2浄水場 2号フロケータ 中段 故障	○	Di								03				○				ADV159					
16	第2浄水場 2号フロケータ 後段 故障	○	Di								03				○				ADV159					
17	第2浄水場 原水流入弁 故障	○	Di								03				○				ADV159		備考			
18	第2浄水場 急速撹拌ポンプ 故障	○	Di								03				○				ADV159					
19	第2浄水場 1号汚泥掻き機 中央/現場	○	Di								03			○					ADV159					
20	第2浄水場 1号汚泥掻き機 前進中	○	Di								03			○					ADV159					
21	第2浄水場 1号汚泥掻き機 後進中	○	Di								03			○					ADV159					
22	第2浄水場 1号汚泥掻き機 前進エンドリミット	○	Di								03			○					ADV159					
23	第2浄水場 1号汚泥掻き機 後進エンドリミット	○	Di								03			○					ADV159					
24	第2浄水場 1号汚泥掻き機 連動動作中	○	Di								03				○				ADV159					
25	第2浄水場 1号汚泥掻き機 故障	○	Di								03				○				ADV159					
26	第2浄水場 2号汚泥掻き機 中央/現場	○	Di								03			○					ADV159					
27	第2浄水場 2号汚泥掻き機 前進中	○	Di								03			○					ADV159					
28	第2浄水場 2号汚泥掻き機 後進中	○	Di								03			○					ADV159					
29	第2浄水場 2号汚泥掻き機 前進エンドリミット	○	Di								03			○					ADV159					
30	第2浄水場 2号汚泥掻き機 後進エンドリミット	○	Di								03			○					ADV159					
31	第2浄水場 2号汚泥掻き機 連動動作中	○	Di								03			○					ADV159					
32	第2浄水場 2号汚泥掻き機 故障	○	Di								03				○				ADV159					

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事		*1 今回ハード実装、無等の情報を備考に記入。 *2 ハルスサイトは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 7d以内情報としてN-nを入れる。 N:ノード										∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V										取合特性 S:ステータス P:パルス PW:パルス幅											CabinetNo.: 接続CPUCompNo.: メッセージ○:印字・表示 ●:表示		Page 5/17 PjtDocNo KKJ2-61-T-T31-004	
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表/裏で表示する場合、左側ON	点 今 回	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	操作室			コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ マ ム		中央監視制御装置		メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 レ ン ド	備考		Rev No.	アドレス																					
						指 示 / 表 示	警 報	操 作 / 切 替					指 示 / 表 示	操 作 / 切 替	指 示 / 表 示	重 故 障	操 作 / 切 替																													
1	第2浄水場 1号沈殿池排泥弁 中央/現場	○	Di									03			○										ADV159		Node No.																			
2	第2浄水場 1-1沈殿池排泥弁 全開	○	Di									03			○										ADV159		2																			
3	第2浄水場 1-1沈殿池排泥弁 全閉	○	Di									03			○										ADV159		Nest No.																			
4	第2浄水場 1-2沈殿池排泥弁 全開	○	Di									03			○										ADV159		4																			
5	第2浄水場 1-2沈殿池排泥弁 全閉	○	Di									03			○										ADV159		Slot No.																			
6	第2浄水場 1-1沈殿池排泥弁 故障	○	Di									03				○									ADV159																					
7	第2浄水場 1-2沈殿池排泥弁 故障	○	Di									03				○									ADV159		Ry Add.																			
8	第2浄水場 2号沈殿池排泥弁 中央/現場	○	Di									03			○										ADV159																					
9	第2浄水場 2-1沈殿池排泥弁 全開	○	Di									03			○										ADV159																					
10	第2浄水場 2-1沈殿池排泥弁 全閉	○	Di									03			○										ADV159																					
11	第2浄水場 2-2沈殿池排泥弁 全開	○	Di									03			○										ADV159																					
12	第2浄水場 2-2沈殿池排泥弁 全閉	○	Di									03			○										ADV159																					
13	第2浄水場 2-1沈殿池排泥弁 故障	○	Di									03				○									ADV159																					
14	第2浄水場 2-2沈殿池排泥弁 故障	○	Di									03				○									ADV159																					
15	予備	○	Di									03			○										ADV159																					
16	予備	○	Di									03			○										ADV159																					
17	第2浄水場 1号送水ポンプ 中央/現場	○	Di									03			○										ADV159		備考																			
18	第2浄水場 1号送水ポンプ 運転/停止	○	Di									03			○										ADV159																					
19	第2浄水場 1号送水ポンプ 準備完	○	Di									03			○										ADV159																					
20	第2浄水場 1号送水ポンプ 吐出弁全開	○	Di									03			○										ADV159																					
21	第2浄水場 1号送水ポンプ 吐出弁全閉	○	Di									03			○										ADV159																					
22	第2浄水場 2号送水ポンプ 中央/現場	○	Di									03			○										ADV159																					
23	第2浄水場 2号送水ポンプ 運転/停止	○	Di									03			○										ADV159																					
24	第2浄水場 2号送水ポンプ 準備完	○	Di									03			○										ADV159																					
25	第2浄水場 2号送水ポンプ 吐出弁全開	○	Di									03			○										ADV159																					
26	第2浄水場 2号送水ポンプ 吐出弁全閉	○	Di									03			○										ADV159																					
27	第2浄水場 1号送水ポンプ 故障	○	Di									03				○									ADV159																					
28	第2浄水場 1号送水ポンプ 吐出弁故障	○	Di									03			○										ADV159																					
29	第2浄水場 2号送水ポンプ 故障	○	Di									03				○									ADV159																					
30	第2浄水場 2号送水ポンプ 吐出弁故障	○	Di									03			○										ADV159																					
31	第2浄水場 1号表洗ポンプ 運転/停止	○	Di									03			○										ADV159																					
32	第2浄水場 2号表洗ポンプ 運転/停止	○	Di									03			○										ADV159																					

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ﾊｰﾄﾞ実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ﾊﾞﾙｳｴｲﾄは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 ﾏﾞﾄﾞﾚｲ情報としてN-nを入れる。 N:ﾈｰﾄﾞ				∞:操作有 ○:表示有 →:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ｽﾃｰﾀﾞｽ P:ﾊﾞﾙｽ PW:ﾊﾞﾙｽ幅				CabinetNo. : 接続CPUCompNo.: 6/17		Page																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表/裏で表示する場合、左側ON			点 数	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数				操作室			中 央										備考				Rev No.	アドレス																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							指示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切替	取合箇所			コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	ス テ ー シ ョ ン No	ミﾆｸﾞﾗ		中央監視制御装置		帳票支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										指示 ／ 表示	警 告 ／ 切替	指示 ／ 表示				軽 重 故 障	操 作 ／ 切替	メ ｯ セ ー ｼﾞ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ﾝ ド																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NO			今 回	来 月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事		*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 ハードウェア情報としてN-nを入れる。 N:ノード				∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ステータス P:パルス幅				CabinetNo. : 接続CPUCompNo.: 7/17 メッセージ○:印字・表示 ●:表示				Page PjtDocNo KKKJ2-61-T-T31-004				
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表/裏で表示する場合、左側ON	点 数	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	指示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切替	操作室		中 央												備 考	Rev No.	アドレス	
									取合箇所		コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表示	警 報	中央監視制御装置		帳票支援		日 報	月 報	年 報				長 期 ト レ ン ド
									盤名称							指 示 ／ 表示	警 報	指 示 ／ 表示	重 故 障							
1	第2浄水場 原水流量調節弁 開	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559 パルス幅出力	2	Node No.			
2	第2浄水場 原水流量調節弁 閉	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559 パルス幅出力	2	2			
3	第2浄水場 1-1沈殿池排泥弁 開	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559	2	Nest No.			
4	第2浄水場 1-1沈殿池排泥弁 閉	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559	2	6			
5	第2浄水場 1-1沈殿池排泥弁 停止	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559	2	Slot No.			
6	第2浄水場 1-2沈殿池排泥弁 開	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559	2				
7	第2浄水場 1-2沈殿池排泥弁 閉	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559	2	Ry Add.			
8	第2浄水場 1-2沈殿池排泥弁 停止	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559	2				
9	第2浄水場 2-1沈殿池排泥弁 開	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559	2				
10	第2浄水場 2-1沈殿池排泥弁 閉	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559	2				
11	第2浄水場 2-1沈殿池排泥弁 停止	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559	2				
12	第2浄水場 2-2沈殿池排泥弁 開	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559	2				
13	第2浄水場 2-2沈殿池排泥弁 閉	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559	2				
14	第2浄水場 2-2沈殿池排泥弁 停止	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559	2				
15	第2浄水場 1号汚泥掻き機 運転	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559	2				
16	第2浄水場 1号汚泥掻き機 停止	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F10		P 03					○					ADV559	2				
17	第2浄水場 2号汚泥掻き機 運転	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F11		P 03					○					ADV559					

工事名		*1 今回ハード実装、無等の情報を備考に記入。 *2 ハルスサイトは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 7ド以上情報としてN-nを入れる。 N:ノード										∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ステータス P:ハルス PW:ハルス幅				CabinetNo. : 接続CPUCompNo. : メッセージ○:印字・表示 ●:表示		Page PjtDocNo KKJ2-61-T-T31-004																	
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表/裏で表示する場合、左側ON	点 今 回	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	操作室			取 合 簡 所	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ 指 示 / 切 替	中 央 監 視 制 御 装 置 指 示 / 切 替	軽 重 故 障	操 作 / 切 替	メ ッ セ ー ジ レ ン ド	日 報	月 報	年 報	長 期 レ ン ド	備 考	Rev No.	アドレス																		
						指 示 / 表 示	警 報	操 作 / 切 替																																			
1	第2浄水場 前次垂注入機 中央	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03			○									ADV859		Node No.																	
2	第2浄水場 前次垂注入機 運転	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03			○									ADV859		2																	
3	第2浄水場 前次垂注入機 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03				○								ADV859		Nest No.																	
4	第2浄水場 中次垂注入機 中央	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03			○									ADV859		7																	
5	第2浄水場 中次垂注入機 運転	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03			○									ADV859		Slot No.																	
6	第2浄水場 中次垂注入機 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03			○									ADV859	1																		
7	第2浄水場 後次垂注入機 中央	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03			○									ADV859		Ry Add.																	
8	第2浄水場 後次垂注入機 運転	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03			○									ADV859																			
9	第2浄水場 後次垂注入機 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03			○									ADV859	1																		
10	予備		Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03												ADV859																			
11	予備		Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03												ADV859																			
12	予備		Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03												ADV859																			
13	予備		Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03												ADV859																			
14	予備		Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03												ADV859																			
15	予備		Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03												ADV859																			
16	第2浄水場 給水圧 低	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R1			03			○	○								ADV859																			
17	第2浄水場 後次垂注入機 運転	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2	備考																	
18	第2浄水場 後次垂注入機 停止	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		
19	第2浄水場 中次垂注入機 運転	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		
20	第2浄水場 中次垂注入機 停止	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		
21	第2浄水場 スラッジ 引抜き かんた777(規定値)	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		
22	予備	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		
23	予備	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		
24	予備	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		
25	工水流量調節弁 開グミ-D/O	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		
26	工水流量調節弁 閉グミ-D/O	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		
27	予備	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		
28	工水 沈泥池汚泥掻き機 中央 単独	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		
29	工水 送水ポンプ 中央 連動	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		
30	工水 送水ポンプ 中央 単独	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		
31	工水 沈泥池汚泥掻き機 中央 連動	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		
32	工水 送水ポンプ 中央 自動	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F12		P	03					○							ADV859	2																		

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事		*1 今回ハード実装、無等の情報を備考に記入。 *2 ハルスワイトは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 7ドミ情報としてN-nを入れる。 N:ノド										∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所		電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		取合特性 S:ステータス P:ハルス幅 PW:ハルス幅		CabinetNo.: 接続CPUCompNo.: メッセージ○:印字・表示 ●:表示	9/17 PjtDocNo KKJ2-61-T-T31-004	Page								
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表/裏で表示する場合、左側ON	点 今 回	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	操作室			中 央										備 考	Rev No.	アドレス							
						指 示 / 表 示	警 報	操 作 / 切 替	取 合 簡 所	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ タ ー 指 示 / 表 示	警 報 切 替	指 示 / 表 示	軽 重 故 障	操 作 / 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 レ ン ド					
1	第2浄水場 1号急速ろ過池 ろ過中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○									ADV159		Node No.	
2	第2浄水場 2号急速ろ過池 ろ過中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		2
3	第2浄水場 3号急速ろ過池 ろ過中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		Nest No.
4	第2浄水場 4号急速ろ過池 ろ過中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		8
5	第2浄水場 5号急速ろ過池 ろ過中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		Slot No.
6	第2浄水場 6号急速ろ過池 ろ過中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		
7	第2浄水場 7号急速ろ過池 ろ過中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		Ry Add.
8	第2浄水場 8号急速ろ過池 ろ過中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		
9	第2浄水場 1号急速ろ過池 洗浄中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		
10	第2浄水場 2号急速ろ過池 洗浄中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		
11	第2浄水場 3号急速ろ過池 洗浄中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		
12	第2浄水場 4号急速ろ過池 洗浄中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		
13	第2浄水場 5号急速ろ過池 洗浄中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		
14	第2浄水場 6号急速ろ過池 洗浄中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		
15	第2浄水場 7号急速ろ過池 洗浄中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		
16	第2浄水場 8号急速ろ過池 洗浄中	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R2				03			○										ADV159		
17	第2浄水場 1号急速ろ過池 休止	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03			○										ADV159		備考
18	第2浄水場 2号急速ろ過池 休止	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03			○										ADV159		
19	第2浄水場 3号急速ろ過池 休止	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03			○										ADV159		
20	第2浄水場 4号急速ろ過池 休止	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03			○										ADV159		
21	第2浄水場 5号急速ろ過池 休止	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03			○										ADV159		
22	第2浄水場 6号急速ろ過池 休止	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03			○										ADV159		
23	第2浄水場 7号急速ろ過池 休止	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03			○										ADV159		
24	第2浄水場 8号急速ろ過池 休止	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03			○										ADV159		
25	第2浄水場 1号急速ろ過池 ろ抗高	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03				○									ADV159		
26	第2浄水場 2号急速ろ過池 ろ抗高	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03				○									ADV159		
27	第2浄水場 3号急速ろ過池 ろ抗高	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03				○									ADV159		
28	第2浄水場 4号急速ろ過池 ろ抗高	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03				○									ADV159		
29	第2浄水場 5号急速ろ過池 ろ抗高	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03				○									ADV159		
30	第2浄水場 6号急速ろ過池 ろ抗高	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03				○									ADV159		
31	第2浄水場 7号急速ろ過池 ろ抗高	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03				○									ADV159		
32	第2浄水場 8号急速ろ過池 ろ抗高	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R3				03				○									ADV159		

工事名 唐工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事		*1 今回「ハード」実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 「バリエーション」は備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 「ハード」情報としてN-nを入れる。 N:「ハード」				∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		取合特性 S:ステータス P:パルス PW:パルス幅		CabinetNo.: 接続CPUCompNo.: 10/17 メッセージ○:印字・表示 ●:表示		Page PjtDocNo KKJ2-61-T-T31-004								
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表/裏で表示する場合、左側ON	点 数	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	操作室			中 央												備 考	Rev No.	アドレス	
						指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ		中央監視制御装置		帳票支援		日 報	月 報	年 報				長 期 ト レ ン ド
												指 示 ／ 表 示	警 報	指 示 ／ 表 示	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ							
盤名称																								
1	第2浄水場 1号浄水排水返送ポンプ 運転/停止	○	Di								03			○					ADV159		Node No.			
2	第2浄水場 2号浄水排水返送ポンプ 運転/停止	○	Di								03			○					ADV159		3			
3	第2浄水場 1号表洗ポンプ 故障	○	Di								03				○				ADV159		Nest No.			
4	第2浄水場 1号表洗ポンプ 吐出弁故障	○	Di								03				○				ADV159		6			
5	第2浄水場 2号表洗ポンプ 故障	○	Di								03				○				ADV159		Slot No.			
6	第2浄水場 2号表洗ポンプ 吐出弁故障	○	Di								03				○				ADV159					
7	第2浄水場 浄水池水位 LL	○	Di								03				○				ADV159		Ry Add.			
8	第2浄水場 1号 洗浄排水返送ポンプ 故障	○	Di								03				○				ADV159					
9	第2浄水場 2号 洗浄排水返送ポンプ 故障	○	Di								03				○				ADV159					
10	第2浄水場 排水池水位 HH	○	Di								03				○				ADV159					
11	第2浄水場 排水池水位 LL	○	Di								03				○				ADV159					
12	第2浄水場 ろ過池 エント異常	○	Di								03				○				ADV159					
13	第2浄水場 ろ過池 サイホン異常	○	Di								03				○				ADV159					
14	第2浄水場 ろ過池 真空圧低真空	○	Di								03				○				ADV159					
15	第2浄水場 ろ過池 空気圧低下	○	Di								03				○				ADV159					
16	第2浄水場 ろ過池 補器故障	○	Di								03				○				ADV159					
17	第2浄水場 ろ過池 排水ポンプ 故障	○	Di								03				○				ADV159		備考			
18	第2浄水場 沈殿池 排水ポンプ 故障	○	Di								03				○				ADV159					
19	活性炭注入機 No.1活性炭注入調節計 中央/現場	○	Di	No.1活性炭注入調節計中央	24						03			○			2		ADV159		1			
20	活性炭注入機 No.2活性炭注入調節計 中央/現場	○	Di	No.2活性炭注入調節計中央	24						03			○			2		ADV159		1			
21	予備	○	Di								03								ADV159					
22	予備	○	Di								03								ADV159					
23	第2浄水場 上水ポンプ室 1号床排水ポンプ 運転	○	Di								03			○					ADV159					
24	第2浄水場 上水ポンプ室 1号床排水ポンプ 故障	○	Di								03				○				ADV159					
25	第2浄水場 上水ポンプ室 2号床排水ポンプ 運転	○	Di								03			○					ADV159					
26	第2浄水場 上水ポンプ室 2号床排水ポンプ 故障	○	Di								03				○				ADV159					
27	第2浄水場 上水ポンプ室 床排水ピット HH	○	Di								03				○				ADV159					
28	活性炭注入機 活性炭注入設備 一括故障	○	Di	活性炭注入設備 一括故障	22						03				○				ADV159		1			
29	活性炭注入機 No.1活性炭炭溶解槽液位 HH	○	Di	No.1活性炭炭溶解槽液位HH	22						03				○				ADV159		1			
30	活性炭注入機 No.1活性炭炭溶解槽液位 LL	○	Di	No.1活性炭炭溶解槽液位LL	22						03				○				ADV159		1			
31	活性炭注入機 No.2活性炭炭溶解槽液位 HH	○	Di	No.2活性炭炭溶解槽液位HH	22						03				○				ADV159		1			
32	活性炭注入機 No.2活性炭炭溶解槽液位 LL	○	Di	No.2活性炭炭溶解槽液位LL	22						03				○				ADV159		1			

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事		*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 ハードウェア情報としてN-nを入れる。 N：ノード				∞：操作有 ○：表示有 →←：端子受のみ有 ・：信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		取合特性 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅		CabinetNo.： 接続CPUCompNo.：11/17 メッセージ○：印字・表示 ●：表示		Page										
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON	点 数	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	操作室			中 央										備 考	Rev No.	アドレス					
						指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取合箇所		コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	ス テ ー シ ョ ン No	ミニグラ		中央監視制御装置		帳票支援				日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド	
									指 示 ／ 表 示	警 報				指 示 ／ 表 示	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	重 故 障	操 作 ／ 切 替								メ ッ セ ー ジ
1	第2浄水場 送泥ポンプ 中央/現場	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03			○					ADV159		Node No.				
2	第2浄水場 1号送泥ポンプ 運転/停止	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03			○					ADV159		3				
3	第2浄水場 2号送泥ポンプ 運転/停止	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03			○					ADV159		Nest No.				
4	第2浄水場 1号送泥ポンプ 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03				○				ADV159		7				
5	第2浄水場 2号送泥ポンプ 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03				○				ADV159		Slot No.				
6	第2浄水場 排泥池水位異常高(HH)	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03				○				ADV159						
7	第2浄水場 排泥池水位異常低(LL)	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03				○				ADV159						
8	第2浄水場 濃縮槽スラッジ 投入弁 中央/現場	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03			○					ADV159		Ry Add.				
9	第2浄水場 1号濃縮槽スラッジ 投入弁 全開	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03			○					ADV159						
10	第2浄水場 1号濃縮槽スラッジ 投入弁 全閉	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03			○					ADV159						
11	第2浄水場 2号濃縮槽スラッジ 投入弁 全開	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03			○					ADV159						
12	第2浄水場 2号濃縮槽スラッジ 投入弁 全閉	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03			○					ADV159						
13	第2浄水場 1号濃縮槽スラッジ 投入弁 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03				○				ADV159						
14	第2浄水場 2号濃縮槽スラッジ 投入弁 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03				○				ADV159						
15	第2浄水場 1号濃縮槽汚泥掻き機 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03				○				ADV159						
16	第2浄水場 2号濃縮槽汚泥掻き機 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R6			03				○				ADV159						
17	第2浄水場 濃縮槽汚泥(スラッジ) 掻き機 中央/現場	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03			○					ADV159		備考				
18	第2浄水場 1号濃縮槽汚泥(スラッジ) 掻き機 運転/停止	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03			○					ADV159						
19	第2浄水場 2号濃縮槽汚泥(スラッジ) 掻き機 運転/停止	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03			○					ADV159						
20	第2浄水場 スラッジ 引抜ポンプ 中央/現場	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03			○					ADV159						
21	第2浄水場 1号スラッジ 引抜ポンプ 運転/停止	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03			○					ADV159						
22	第2浄水場 2号スラッジ 引抜ポンプ 運転/停止	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03			○					ADV159						
23	第2浄水場 1号スラッジ 引抜ポンプ 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03				○				ADV159						
24	第2浄水場 2号スラッジ 引抜ポンプ 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03				○				ADV159						
25	第2浄水場 スラッジ 引抜電動弁 中央/現場	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03			○					ADV159						
26	第2浄水場 1号スラッジ 引抜電動弁 全開	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03			○					ADV159						
27	第2浄水場 1号スラッジ 引抜電動弁 全閉	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03			○					ADV159						
28	第2浄水場 2号スラッジ 引抜電動弁 全開	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03			○					ADV159						
29	第2浄水場 2号スラッジ 引抜電動弁 全閉	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03			○					ADV159						
30	第2浄水場 1号スラッジ 引抜電動弁 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03				○				ADV159						
31	第2浄水場 2号スラッジ 引抜電動弁 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03				○				ADV159						
32	第2浄水場 スラッジ 引抜量プ リセットボタンリセット	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(1) R7			03			○					ADV159						

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 ハードウェア情報としてN-nを入れる。 N:ノード				∞:操作有 ○:表示有 →:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ステータス P:パルス幅				CabinetNo.: 接続CPUCompNo.: 13/17 メッセージ○:印字・表示 ●:表示				Page PjtDocNo KKJ2-61-T-T31-004		
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表/裏で表示する場合、左側ON	点 数	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	操作室				中 央												備 考	Rev No.	アドレス	
						指示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ マ ラ	指 示 ／ 表 示	警 報	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報				長 期 ト レ ン ド
1	第2浄水場 ケーシ搬出コンベア 運転/停止	○	Di							03			○										ADV159		Node No.
2	第2浄水場 ケーシ搬出コンベア及びケーシバ 故障	○	Di							03				○									ADV159		4
3	第2浄水場 ケーシバ(左) 全開	○	Di							03			○										ADV159		Nest No.
4	第2浄水場 ケーシバ(左) 全閉	○	Di							03													ADV159		1
5	第2浄水場 ケーシバ(右) 全開	○	Di							03			○										ADV159		Slot No.
6	第2浄水場 ケーシバ(右) 全閉	○	Di							03			○										ADV159		
7	第2浄水場 1号ろ液返送ポンプ 運転/停止	○	Di							03			○										ADV159		Ry Add.
8	第2浄水場 2号ろ液返送ポンプ 運転/停止	○	Di							03			○										ADV159		
9	第2浄水場 1号ろ液返送ポンプ 故障	○	Di							03				○									ADV159		
10	第2浄水場 2号ろ液返送ポンプ 故障	○	Di							03				○									ADV159		
11	第2浄水場 返送ピット水位異常 HH WL	○	Di							03				○									ADV159		
12	活性炭注入機 No.1活性炭注入機 運転/停止	○	Di	No.1活性炭注入機運転	20					03			○			2							ADV159		1
13	活性炭注入機 No.2活性炭注入機 運転/停止	○	Di	No.2活性炭注入機運転	20					03			○			2							ADV159		1
14	活性炭注入機 共通予備活性炭注入機 運転/停止	○	Di	共通予備活性炭注入機運転	24					03			○			2							ADV159		1
15	活性炭注入機 共通予備活性炭注入機 No.1選択	○	Di	共通予備活性炭注入機No.1	24					03			○			1							ADV159		1
16	活性炭注入機 共通予備活性炭注入機 No.2選択	○	Di	共通予備活性炭注入機No.2	24					03			○			1							ADV159		1
17	工水送水ポンプ 中央操作可	○	Di							P 03			○										ADV159		備考
18	1号工水送水ポンプ 準備完	○	Di							P 03			○										ADV159		
19	1号工水送水ポンプ 運転	○	Di							P 03			○										ADV159		
20	1号工水送水ポンプ 故障	○	Di							P 03				○									ADV159		
21	2号工水送水ポンプ 準備完	○	Di							P 03			○										ADV159		
22	2号工水送水ポンプ 運転	○	Di							P 03			○										ADV159		
23	2号工水送水ポンプ 故障	○	Di							P 03				○									ADV159		
24	1号工水送水ポンプ 吐出弁全開	○	Di							P 03			○										ADV159		
25	1号工水送水ポンプ 吐出弁停止	○	Di							P 03			○										ADV159		
26	1号工水送水ポンプ 吐出弁全開	○	Di							P 03			○										ADV159		
27	1号工水送水ポンプ 吐出弁故障	○	Di							P 03				○									ADV159		
28	2号工水送水ポンプ 吐出弁全開	○	Di							P 03			○										ADV159		
29	2号工水送水ポンプ 吐出弁停止	○	Di							P 03			○										ADV159		
30	2号工水送水ポンプ 吐出弁全開	○	Di							P 03			○										ADV159		
31	2号工水送水ポンプ 吐出弁故障	○	Di							P 03				○									ADV159		
32	ポンプ 水位低	○	Di							P 03			○										ADV159		

工事名 唐土工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ﾊﾞｰﾄﾞ実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ﾎﾙﾄﾞｳｴｲﾄは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 ｱﾄﾞﾚｽ情報としてN-nを入れる。 N:ﾎｰﾄﾞ				∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ｽﾃｰﾀﾞ P:ﾊﾞﾙﾌﾞ PW:ﾊﾞﾙﾌﾞ幅				CabinetNo. : 接続CPUCompNo.: 14/17 ﾏｯｾｰｼﾞ○:印字・表示 ●:表示		Page PjtDocNo KKJ2-61-T-T31-004				
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON	点 数	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	操作室				中 央												備 考	Rev No.	アドレス	
						指示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切替	コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	ス テ ー ｼ ヨ ﾝ No	ミ ﾆ ｸﾞ ﾗ 指 示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切替	指 示 ／ 表示	経 重 故 障	操 作 ／ 切替	メ ｯ ｾ ｰ ｼﾞ	日	月	年				長 期 レ ン ド
1	工水 ﾎﾝﾌﾞ 井水位異常低	○	Di								03			○								ADV159		Node No.	
2	工水 汚泥掻寄機・1,2号排泥弁中央操作可	○	Di								03			○								ADV159		4	
3	工水 汚泥掻寄機前進	○	Di								03			○								ADV159		Nest No.	
4	工水 汚泥掻寄機停止	○	Di								03			○								ADV159		2	
5	工水 汚泥掻寄機後退	○	Di								03			○								ADV159		Slot No.	
6	工水 汚泥掻寄機故障	○	Di								03			○								ADV159			
7	工水 1号汚泥弁全閉	○	Di								03			○								ADV159		Ry Add.	
8	工水 1号汚泥弁停止	○	Di								03			○								ADV159			
9	工水 1号汚泥弁全開	○	Di								03			○								ADV159			
10	工水 1号汚泥弁故障	○	Di								03			○								ADV159			
11	工水 2号汚泥弁全閉	○	Di								03			○								ADV159			
12	工水 2号汚泥弁停止	○	Di								03			○								ADV159			
13	工水 2号汚泥弁全開	○	Di								03			○								ADV159			
14	工水 2号汚泥弁故障	○	Di								03			○								ADV159			
15	工水 急速攪拌ﾎﾝﾌﾞ 運転	○	Di								03			○								ADV159			
16	工水 急速攪拌ﾎﾝﾌﾞ 故障	○	Di								03			○								ADV159			
17	工水 原水流量調節弁中央操作可	○	Di								03			○								ADV159		備考	
18	工水 原水流量調節弁全閉	○	Di								03			○								ADV159			
19	工水 原水流量調節弁全開	○	Di								03			○								ADV159			
20	工水 原水流量調節弁故障	○	Di								03			○								ADV159			
21	工水 前段ﾌｵﾚｰﾝ運転	○	Di								03			○								ADV159			
22	工水 前段ﾌｵﾚｰﾝ故障	○	Di								03			○								ADV159			
23	工水 中段ﾌｵﾚｰﾝ運転	○	Di								03			○								ADV159			
24	工水 中段ﾌｵﾚｰﾝ故障	○	Di								03			○								ADV159			
25	工水 後段ﾌｵﾚｰﾝ運転	○	Di								03			○								ADV159			
26	工水 後段ﾌｵﾚｰﾝ故障	○	Di								03			○								ADV159			
27	工水 沈澱池管廊排水ﾎﾝﾌﾞ 運転	○	Di								03			○								ADV159			
28	工水 沈澱池管廊排水ﾎﾝﾌﾞ 故障	○	Di								03			○								ADV159			
29	工水 沈澱池管廊排水ﾎﾝﾌﾞ 水位異常高	○	Di								03			○								ADV159			
30	工水 沈澱池管廊1号給気ﾌﾝ故障	○	Di								03			○								ADV159			
31	工水 沈澱池管廊2号給気ﾌﾝ故障	○	Di								03			○								ADV159			
32	工水 沈澱池管廊1号排気ﾌﾝ故障	○	Di								03			○								ADV159			

工事名 唐工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ﾊｰﾄﾞ実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ﾎﾙﾄﾞｳｴｲﾄは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 ﾏｲﾄﾞﾙ情報としてN-nを入れる。 N:ﾈｰﾄﾞ			∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所			電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V			取合特性 S:ｽﾃｰﾀﾞ P:ﾊﾞﾙﾌﾞ PW:ﾊﾞﾙﾌﾞ幅			CabinetNo. : 接続CPUCompNo. : 15/17 ﾒｯｾｰｼﾞ○:印字・表示 ●:表示			Page PjtDocNo KKJ2-61-T-T31-004									
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表/裏で表示する場合、左側ON	点 数 今 回 来 た 別	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	指示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切替	操作室			中 央			帳票支援 日 月 年 長 報 告 期 報 告 トレ ンド			備 考			Rev No.	アドレス					
									取合箇所			コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	ス テ ー シ ョン No									ミ ﾆ ｸﾞﾗ 指 示 ／ 表示	警 報 切 替	指 示 ／ 表示	経 重 故 障	操 作 ／ 切替
									盤名称																		
1	工水 沈澱池管廊2号排気ﾌﾝ故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03				○								ADV159		Node No.	
2	工水 送水ﾎﾞﾝﾌﾞ室1号排水ﾎﾞﾝﾌﾞ 運転	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03			○										ADV159		4
3	工水 送水ﾎﾞﾝﾌﾞ室1号排水ﾎﾞﾝﾌﾞ 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03				○									ADV159		Nest No.
4	工水 送水ﾎﾞﾝﾌﾞ室2号排水ﾎﾞﾝﾌﾞ 運転	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03			○										ADV159		3
5	工水 送水ﾎﾞﾝﾌﾞ室2号排水ﾎﾞﾝﾌﾞ 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03				○									ADV159		Slot No.
6	工水 送水ﾎﾞﾝﾌﾞ室排水ﾋﾞｯﾄ水位異常高	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03				○									ADV159		
7	工水 送水ﾎﾞﾝﾌﾞ室給気ﾌﾝ故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03				○									ADV159		Ry Add.
8	工水 送水ﾎﾞﾝﾌﾞ室排気ﾌﾝ故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03				○									ADV159		
9	工水 2号送水ﾎﾞﾝﾌﾞ 中央操作可	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03			○										ADV159		
10	工水 送水ﾎﾞﾝﾌﾞ 井PH高	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03				○									ADV159		
11	工水 送水ﾎﾞﾝﾌﾞ 井PH低	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03				○									ADV159		
12	工水 送水ﾎﾞﾝﾌﾞ 井残留塩素高	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03				○									ADV159		
13	工水 送水ﾎﾞﾝﾌﾞ 井残留塩素低	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03				○									ADV159		
14	工水 送水ﾎﾞﾝﾌﾞ 井濁度高	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03				○									ADV159		
15	工水 送水ﾎﾞﾝﾌﾞ 井濁度低	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03				○									ADV159		
16	予備	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F4			03													ADV159	削除	
17	工水 PAC注入ﾎﾞﾝﾌﾞ 中央操作可	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F5			03				○									ADV159		備考
18	工水 1号PAC注入ﾎﾞﾝﾌﾞ 運転	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F5			03				○									ADV159		
19	工水 1号PAC注入ﾎﾞﾝﾌﾞ 故障	○	Di						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) F5			03															

工事名 唐土工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 ハードウェア情報としてN-nを入れる。 N:ノード				∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ステータス P:パルス幅 PW:パルス幅				CabinetNo. : 接続CPUCompNo. : 16/17 メッセージ ○: 印字・表示 ●: 表示		Page PjtDocNo KKJ2-61-T-T31-004					
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表/裏で表示する場合、左側ON	点 数 今 回 来 *1	信 号 種 別 *1	CENTUMコメント	文字数	操作室			中 央												備 考	Rev No.	アドレス			
						指 示 ／ 表 示	警 報 ／ 切 替	操 作 ／ 切 替	取合箇所		電 気 的 取 合 仕 様	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ グ ラ	指 示 ／ 表 示	警 報 ／ 切 替	操 作 ／ 表 示	軽 重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日				月	年	長 期 ト レ ン ド
									盤名称	コ モ ン 区 分			指 示 ／ 表 示	警 報 ／ 切 替	操 作 ／ 表 示	軽 重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日	月				年	長 期 ト レ ン ド	
1	工水 原水流量調節弁 開指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559		Node No.			
2	工水 原水流量調節弁 閉指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559		4			
3	工水 1号PAC注入ポンプ 運転指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559		Nest No.			
4	工水 1号PAC注入ポンプ 停止指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559		4			
5	工水 2号PAC注入ポンプ 運転指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559		Slot No.			
6	工水 2号PAC注入ポンプ 停止指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559					
7	工水 1号苛性ソーダ注入ポンプ 運転指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559		Ry Add.			
8	工水 1号苛性ソーダ注入ポンプ 停止指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559					
9	工水 2号苛性ソーダ注入ポンプ 運転指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559					
10	工水 2号苛性ソーダ注入ポンプ 停止指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559					
11	工水 前次垂注入機 運転指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559					
12	工水 前次垂注入機 停止指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559					
13	共通予備次垂注入機 運転指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559					
14	共通予備次垂注入機 停止指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559					
15	工水 汚泥掻寄機 運転指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559					
16	工水 汚泥掻寄機 停止指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R1			03				○					ADV559					
17	1号工水送水ポンプ 運転指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559		備考			
18	1号工水送水ポンプ 停止指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					
19	2号工水送水ポンプ 運転指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					
20	2号工水送水ポンプ 停止指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					
21	1号工水送水ポンプ 吐出弁 開指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					
22	1号工水送水ポンプ 吐出弁 停止指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					
23	1号工水送水ポンプ 吐出弁 閉指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					
24	2号工水送水ポンプ 吐出弁 開指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					
25	2号工水送水ポンプ 吐出弁 停止指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					
26	2号工水送水ポンプ 吐出弁 閉指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					
27	工水 1号汚泥弁開指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					
28	工水 1号汚泥弁停止指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					
29	工水 1号汚泥弁閉指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					
30	工水 2号汚泥弁開指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					
31	工水 2号汚泥弁停止指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					
32	工水 2号汚泥弁閉指令	○	Do						第2浄水場用DDC制御装置現場継電器盤(2) R2			03				○					ADV559					

工事名 唐水工第40号 久里浄水場中央監視制御設備改修工事			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 ハードウェア情報としてN-nを入れる。 N:ノード				∞:操作有 ○:表示有 →:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		取合特性 S:ステータス P:パルス幅		CabinetNo.: 接続CPUCompNo.: メッセージ○:印字・表示		17/17 PjtDocNo KKJ2-61-T-T31-004		Page					
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表/裏で表示する場合、左側ON	点 数	信 号 種 別	CENTUMコメント	文字数	操作室				中 央												備 考	Rev No.	アドレス
						指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	ス テ ー シ ョ ン No	ミニグラ		中央監視制御装置		帳票支援		日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド			
												指 示 ／ 表 示	警 報	指 示 ／ 表 示	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ							
1	予備	○	Di								03					○						ADV159	2	Node No.
2	前次垂注入機 無注入	○	Di								03					○						ADV159	2	4
3	前次垂注入機 調節計異常	○	Di								03					○						ADV159	2	Nest No.
4	予備	○	Di								03					○						ADV159	2	6
5	前次垂注入機 自動選択	○	Di								03					○						ADV159	2	Slot No.
6	前次垂注入機 ホン1号選択	○	Di								03					○						ADV159	2	
7	予備	○	Di								03					○						ADV159	2	Ry Add.
8	中次垂注入機 無注入	○	Di								03					○						ADV159	2	
9	中次垂注入機 調節計異常	○	Di								03					○						ADV159	2	
10	予備	○	Di								03					○						ADV159	2	
11	中次垂注入機 自動選択	○	Di								03					○						ADV159	2	
12	中次垂注入機 ホン1号選択	○	Di								03					○						ADV159	2	
13	予備	○	Di								03					○						ADV159	2	
14	後次垂注入機 無注入	○	Di								03					○						ADV159	2	
15	後次垂注入機 調節計異常	○	Di								03					○						ADV159	2	
16	予備	○	Di								03					○						ADV159	2	
17	後次垂注入機 自動選択	○	Di								03					○						ADV159	2	備考
18	後次垂注入機 ホン1号選択	○	Di								03					○						ADV159	2	
19	予備	○	Di								03					○						ADV159	2	
20	工水次垂注入機 無注入	○	Di								03					○						ADV159	2	
21	工水次垂注入機 調節計異常	○	Di								03					○						ADV159	2	
22	予備	○	Di								03					○						ADV159	2	
23	工水次垂注入機 自動選択	○	Di								03					○						ADV159	2	
24	工水次垂注入機 ホン1号選択	○	Di								03					○						ADV159	2	
25	共通予備次垂注入機 無注入	○	Di								03					○						ADV159	2	
26	共通予備次垂注入機 調節計異常	○	Di								03					○						ADV159	2	
27	共通予備次垂注入機 自動選択	○	Di								03					○						ADV159	2	
28	共通予備次垂注入機 ホン1号選択	○	Di								03					○						ADV159	2	
29	共通予備次垂注入機 前・中選択	○	Di								03					○						ADV159	2	
30	共通予備次垂注入機 後選択	○	Di								03					○						ADV159	2	
31	予備	○	Di								03											ADV159	2	
32	予備	○	Di								03											ADV159	2	

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数 今 得 回	信 号 種 別 来 別	Tag No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	K P		取 合 簡 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ス テ ー ジ 平 算	積 算	演 算	中 央										備考	Rev No.	7'15			
					LO	H I			指 示 ／ 表 示	警 報 ／ 切 替								中央監視制御装置													帳票支援		
																		制 御 出 力	シ ー レ ン ド	帳 票 ス メ ー ジ	帳 票	帳 票	帳 票	帳 票	帳 票	帳 票	帳 票				帳 票	帳 票	帳 票
*1	*2	*3				*4	*5	*6															*7	*8									
1	和多田浄水場 受電電圧	○	Ai	E1601	0	9000	V	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○			1	Node No.								
2	和多田浄水場 受電電流	○	Ai	E1602	0.00	50.00	A	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○			1	1								
3	和多田浄水場 受電電力	○	Ai	E1603	0.0	600.0	kW	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○			1	Nest No.								
4	和多田浄水場 400V変圧器(1) 1次電流	○	Ai	E1604	0.00	30.00	A	AAV141			計装盤		V	04										1	1								
5	和多田浄水場 400V変圧器(2) 1次電流	○	Ai	E1605	0.00	50.00	A	AAV141			計装盤		V	04										1									
6	和多田浄水場 No.1送水ポンプ吐出弁開度	○	Ai	Z1641	0.0	100.0	%	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○			1									
7	和多田浄水場 No.2送水ポンプ吐出弁開度	○	Ai	Z1642	0.0	100.0	%	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○			1									
8	和多田浄水場 No.3送水ポンプ吐出弁開度	○	Ai	Z1643	0.0	100.0	%	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○			1									
9	和多田浄水場 浄水池水位	○	Ai	L1632	0.00	5.00	m	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○			1	備考								
10	和多田浄水場 送水流量	○	Ai	F1641	0	1000	m3/h	AAV141			計装盤		V	04	○	○				○	○			1									
11	和多田浄水場 配水流量350φ	○	Ai	F1652	0	600	m3/h	AAV141			計装盤		V	04	○	○				○	○			1									
12	和多田浄水場 配水流量450φ	○	Ai	F1651	0	700	m3/h	AAV141			計装盤		V	04	○	○				○	○			1									
13	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ吐出弁開度	○	Ai	Z1644	0.0	100.0	%	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○			1									
14	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ流量調節弁開度	○	Ai	Z1646	0.0	100.0	%	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○			1									
15	和多田浄水場 No.2増圧ポンプ吐出弁開度	○	Ai	Z1645	0.0	100.0	%	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○			1									
16	和多田浄水場 No.2増圧ポンプ流量調節弁開度	○	Ai	Z1647	0.0	100.0	%	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○			1									
※1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ※2 Tag No ルール参照 ※3 パルスウェイトは備考欄に記入する。 ※4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。 ※5 基本設計仕様書／インターフェイス仕様の中の仕様番号（記号）を記入。 V：1～5VDC mA：4～20mADC Ω：0～200Ω ※6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅 ※7 Rev No：初期は無記入する。 ※8 7'15情報としてN-nを入れる。 N：ノードNo. n：ビット																																	
和多田浄水場DDC制御装置 7'15' 出力項目表																							Page										
KKJ2-62-T-T31-001																							1										

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数 今 回	信 号 種 別 来 別	Tag.No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室				中 央												備考	Rev No.	7ド 址	
					LO	HI			指 示 ／ 表 示	警 報 ／ 切 替	取 合 簡 所 盤 名 称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	開 閉 算 算	積 算	演 算	中央監視制御装置				帳票支援						
																		指 示 ／ 表 示	制 御 出 力	ド レ ン ド	シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票						
*1	*2	*3			*4	*5	*6											*7	*8									
1	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ吸込側圧力	○	Ai	P1641	0.000	1.500	MPa	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1	Node No.		
2	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ吐出圧力	○	Ai	P1642	0.000	1.500	MPa	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1	1		
3	和多田浄水場 増圧送水連絡弁開度	○	Ai	Z1648	0.0	100.0	%	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1	Nest No.		
4	和多田浄水場 配水連絡弁開度	○	Ai	Z1651	0.0	100.0	%	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1	2		
5	和多田浄水場 配水池水位	○	Ai	L1651	0.00	5.00	m	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1			
6	和多田浄水場 温石山分水流量	○	Ai	F1631	0	800	m3/h	AAV141			計装盤		V	04		○	○			○	○				1			
7	和多田浄水場 温石山分水残留塩素	○	Ai	QL1632	0.00	2.00	mg/l	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1			
8	和多田浄水場 浄水井水位	○	Ai	L1631	0.00	5.00	m	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1			
9	和多田浄水場 洗浄排水槽水位	○	Ai	L1633	0.00	5.00	m	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1	備考		
10	和多田浄水場 浄水PH	○	Ai	PH1631	0.00	10.00	PH	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1			
11	和多田浄水場 浄水残留塩素	○	Ai	QL1631	0.00	1.00	mg/l	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1			
12	和多田浄水場 浄水濁度	○	Ai	TB1631	0.00	1.00	mg/l	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1			
13	和多田浄水場 原水流量	○	Ai	F1611	0	700	m3/h	AAV141			計装盤		V	04		○	○			○	○				1			
14	和多田浄水場 No.1原水濁度(高濁度)	○	Ai	TB1611	0	200	mg/l	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1			
15	和多田浄水場 No.2原水濁度(低濁度)	○	Ai	TB1612	0.00	2.00	mg/l	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1			
16	和多田浄水場 1号ろ過池ろ過流量制御弁開度	○	Ai	Z1621	0.0	100.0	%	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1			
※1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ※2 Tag.No ルール参照 ※3 パルスウェイトは備考欄に記入する。 ※4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。 ※5 基本設計仕様書／インターフェース仕様の中の仕様番号（記号）を記入。 V：1～5VDC mA：4～20mADC Ω：0～200Ω ※6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅 ※7 Rev No：初期は無記入する。 ※8 7ド址情報としてN-nを入れる。 N：ノードNo. n：ビット																												
																							和多田浄水場DDC制御装置 7addr 入出力項目表				Page	
																							KKJ2 62-T-T31-001				2	

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数	信号種類	Tag.No	レンジ		単位	モジュール	操作室				中央												備考	Rev No.	アドレス		
					LO	HI			指示／表示	警告／切替	取合箇所 盤名称	コモン区分	電気的取合仕様	取合信号特性	ステーションNo	開閉	積算	演算	中央監視制御装置				帳票支援						
																			指示／表示	制御出力	トレンド	シーケンスメッセージ	帳票						
*1	*2	*3			*4	*5	*6											*7	*8										
1	和多田浄水場 表洗流量	○	Ai	F1624	0	400	m3/h	AAV141			計装盤		V	04	○	○		○	○						1	Node No.			
2	和多田浄水場 No.1ろ過池損失水頭	○	Ai	L1621	0.000	3.000	m	AAV141			計装盤		V	04		○			○	○					1	1			
3	和多田浄水場 No.1ろ過流量	○	Ai	F1621	0	250	m3/h	AAV141			計装盤		V	04	○	○			○	○					1	Nest No.			
4	和多田浄水場 No.2ろ過池損失水頭	○	Ai	L1622	0.000	3.000	m	AAV141			計装盤		V	04		○			○	○					1	3			
5	和多田浄水場 No.2ろ過流量	○	Ai	F1622	0	250	m3/h	AAV141			計装盤		V	04	○	○			○	○					1				
6	和多田浄水場 No.3ろ過池損失水頭	○	Ai	L1623	0.000	3.000	m	AAV141			計装盤		V	04		○			○	○					1				
7	和多田浄水場 No.3ろ過流量	○	Ai	F1623	0	250	m3/h	AAV141			計装盤		V	04	○	○			○	○					1				
8	和多田浄水場 沈殿池中間濁度	○	Ai	TB1613	0.00	2.00	mg/l	AAV141			計装盤		V	04		○			○	○					1	備考			
9	和多田浄水場 沈殿池出口濁度	○	Ai	TB1614	0.00	2.00	mg/l	AAV141			計装盤		V	04			○		○	○					1				
10	和多田浄水場 No.1ろ過池濁度	○	Ai	TB1621	0.00	1.00	mg/l	AAV141			計装盤		V	04			○		○	○					1				
11	和多田浄水場 ろ過池残留塩素	○	Ai	CL1621	0.00	1.00	mg/l	AAV141			計装盤		V	04			○		○	○					1				
12	和多田浄水場 No.2ろ過池濁度	○	Ai	TB1622	0.00	1.00	mg/l	AAV141			計装盤		V	04			○		○	○					1				
13	和多田浄水場 No.3ろ過池濁度	○	Ai	TB1623	0.00	1.00	mg/l	AAV141			計装盤		V	04			○		○	○					1				
14	和多田浄水場 No.1送水ポンプ電流	○	Ai	E1641	0.0	200.0	A	AAV141			配水池監視盤(1)		V	04			○		○	○			運転時間積算		1				
15	和多田浄水場 No.2送水ポンプ電流	○	Ai	E1642	0.0	200.0	A	AAV141			配水池監視盤(1)		V	04			○		○	○			運転時間積算		1				
16	和多田浄水場 No.3送水ポンプ電流	○	Ai	E1643	0.0	200.0	A	AAV141			配水池監視盤(1)		V	04			○		○	○			運転時間積算		1				

※1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。

※2 Tag.No ルール参照

※3 バルスウェイトは備考欄に記入する。

※4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。

※5 基本設計仕様書／インターフェイス仕様の中の様番号（記号）を記入。

※6 S：ステータス P：バルス PW：パルス幅

※7 Rev No：初期は無記入する。

※8 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノードNo. n：ビット

和多田浄水場DDC制御装置 アナログ 入出力項目表

KKJ2-62-T-T31-001

Page3

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数 今 得 回	信 号 種 別 来 別	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室				中 央												備考	Rev No.	アド レス							
					LO	H I			指 示 ／ 表 報	警 報 ／ 切 替	取 合 簡 所 盤 名 称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー 平 算	開 積 算	演 算	中央監視制御装置																
																		指 示 ／ 表 示	制 御 出 力	ト レ ン ド	シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票	帳 票 支 援											
		*1		*2	*3							*4	*5	*6												*7	*8							
1	和多田浄水場 中次垂注量PV値	○	Al	F1C661	0.00	5.00	L/h	AAV141			計装盤		V	04	○	○				○	○				1	Node No.								
2	和多田浄水場 後次垂注量PV値	○	Al	F1C662	0.00	5.00	L/h	AAV141			計装盤		V	04	○	○				○	○				1	1								
3	和多田浄水場 No.1PAC注水量表示	○	Al	F1C663	0.00	11.00	L/h	AAV141			計装盤		V	04	○	○				○	○				1	Nest No.								
4	和多田浄水場 No.2PAC注水量表示	○	Al	F1C664	0.00	11.00	L/h	AAV141			計装盤		V	04	○	○				○	○				1	4								
5	和多田浄水場 No.1苛性ソーダ注水量表示	○	Al	F1C665	0.00	18.00	L/h	AAV141			計装盤		V	04	○	○				○	○				1									
6	和多田浄水場 No.2苛性ソーダ注水量表示	○	Al	F1C666	0.00	18.00	L/h	AAV141			計装盤		V	04	○	○				○	○				1									
7	西山配水池 内水位	○	Al	L1671	0.00	10.00	m	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1									
8	西山配水池 外水位	○	Al	L1672	0.00	10.00	m	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1									
9	西山配水池 出口流量	○	Al	F1671	0	2000	m3/h	AAV141			計装盤		V	04	○	○				○	○				1	備考								
10	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ電流	○	Al	E1644	0.0	100.0	A	AAV141			配水池V監視盤(1)		V	04			○			○	○			運転時間積算	1									
11	和多田浄水場 No.2増圧ポンプ電流	○	Al	E1645	0.0	100.0	A	AAV141			配水池V監視盤(1)		V	04			○			○	○			運転時間積算	1									
12	和多田浄水場 浄水池流入調節弁開度	○	Al	Z1631	0.0	100.0	%	AAV141			流量調節弁盤		V	04			○			○	○				1									
13	和多田浄水場 分水流量調節弁開度	○	Al	Z1632	0.0	100.0	%	AAV141			流量調節弁盤		V	04			○			○	○				1									
14	和多田浄水場 1号揚水ポンプ回転数	○	Al	S1631	0	1800	RPM	AAV141			ポンプ動力制御盤(2)		V	04			○			○	○				1									
15	和多田浄水場 2号揚水ポンプ回転数	○	Al	S1632	0	1800	RPM	AAV141			ポンプ動力制御盤(2)		V	04			○			○	○				1									
16	和多田浄水場 1号ろ過池ろ過流量制御弁開度	○	Al	Z1622	0.0	100.0	%	AAV141			計装盤		V	04			○			○	○				1									
※1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ※2 Tag.No ルール参照 ※3 パルスウェイトは備考欄に記入する。 ※4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。 ※5 基本設計仕様書／インターフェース仕様の中の仕様番号（記号）を記入。 V：1～5VDC mA：4～20mADC Ω：0～200Ω ※6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅 ※7 Rev No：初期は無記入する。 ※8 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノードNo. n：ビット																																		
																							和多田浄水場DDC制御装置 アナログ 入出力項目表		Page									
																							KKJ2 62-T-T31-001		4									

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数	信号種類別	Tag.No	レンジ		単位	モジュール	操作室				中央												備考	Rev No.	7d12			
					LO	HI			指示／表示	KP 警報	操作／切替	取合箇所 盤名称	コモン区分	電気的取合仕様	取合信号特性 No	ステーション No	開閉	積算	演算	中央監視制御装置				帳票支援						
																				指示／表示	制御出力	トレンド	シーケンスメッセージ	帳票						
*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8																							
1	和多田浄水場 総ろ過流量	○	Ao	F1620	0	750	m3/h	AA1543				計装盤		mA	04			○									1	Node No.		
2	和多田浄水場 中次垂注入量設定	○	Ao	F1661	0.00	5.00	L/h	AA1543				計装盤		mA	04			○									1	1		
3	和多田浄水場 後次垂注入量設定	○	Ao	F1662	0.00	5.00	L/h	AA1543				計装盤		mA	04			○									1	Nest No.		
4	和多田浄水場 No.1PAC注入量設定	○	Ao	F1663	0.00	11.00	L/h	AA1543				計装盤		mA	04			○									1	5		
5	和多田浄水場 No.2PAC注入量設定	○	Ao	F1664	0.00	11.00	L/h	AA1543				計装盤		mA	04			○									1	備考		
6	和多田浄水場 No.1苛性ソーダ注入量設定	○	Ao	F1665	0.00	18.00	L/h	AA1543				計装盤		mA	04			○									1			
7	和多田浄水場 No.2苛性ソーダ注入量設定	○	Ao	F1666	0.00	18.00	L/h	AA1543				計装盤		mA	04			○									1			
8	和多田浄水場 1号揚水ポンプ速度指令	○	Ao	SC631	0.00	60.00	Hz	AA1543				ポンプ動力制御盤(2)		mA	04			○									1			
9	和多田浄水場 2号揚水ポンプ速度指令	○	Ao	SC632	0.00	60.00	Hz	AA1543				ポンプ動力制御盤(2)		mA	04			○									1			
10	玉島取水場 浜崎取水流量 流量設定	○	Ao	FC682	0	150	m3/h	AA1543				計装盤		mA	04			○												
11	予備		○ Ao					AA1543							04															
12	予備		○ Ao					AA1543							04															
13	予備		○ Ao					AA1543							04															
14	予備		○ Ao					AA1543							04															
15	予備		○ Ao					AA1543							04															
16	予備		○ Ao					AA1543							04															
※1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ※2 Tag.No ルール参照 ※3 パルスウェイトは備考欄に記入する。 ※4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。 ※5 基本設計仕様書／インターフェイス仕様の中の仕様番号（記号）を記入。 ※6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅 ※7 Rev No：初期は無記入する。 ※8 7d12情報としてN-nを入れる。 N：ノードNo. n：ビット																														
																								和多田浄水場DDC制御装置 アナログ 入出力項目表		Page				
																								KKJ2 62-T-T31-001		5				

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数 今 回	信 号 種 別 来 別	Tag.No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室				中 央														備考	Rev No.	ﾌﾄﾞ ﾘｽ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					LO	HI			指 示 ／ 表 示	K P 警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ス テ ー 平 算	積 算	演 算	指 示 ／ 表 示	制 御 出 力	中 央 監 視 制 御 装 置	シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票	帳 票 支 援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

工事名			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハルスケイトは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 以下の情報としてN-nを入れる。 N:ノード										∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ステータス P:パルス PW:パルス幅				CabinetNo. : 接続CPUCompNo. : メッセージ○:印字・表示 ●:表示		Page	
和多田浄水場遠方監視制御設備工事																									KKJ2_62-T-T31-001			
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1	信 号 種 別	操作室			コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	中 央				帳票支援				備考	Rev No.	アドレス						
					指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替					取 合 箇 所 盤名称	ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ				日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド		
1	和多田浄水場	電灯変圧器盤 冷却ファン故障	○	Di				入出力盤(1)F3			04												ADV159	1	Node No.			
2	和多田浄水場	電灯変圧器盤 主幹MCCB断	○	Di				入出力盤(1)F3			04												ADV159	1	2			
3	和多田浄水場	400V変圧器(1) 1次盤 制御電源断	○	Di				入出力盤(1)F3			04					○							ADV159	0	Nest No.			
4	和多田浄水場	400V変圧器(1) 1次盤 ヒューズ断	○	Di				入出力盤(1)F3			04					○							ADV159	0	2			
5	和多田浄水場	400V変圧器(2) 1次盤 ヒューズ断	○	Di				入出力盤(1)F3			04					○							ADV159	0	Slot No.			
6	和多田浄水場	400V動力変圧器盤(1) 主幹MCCB断	○	Di				入出力盤(1)F3			04					○							ADV159	0				
7	和多田浄水場	400V動力変圧器盤(1) 2次地絡	○	Di				入出力盤(1)F3			04					○							ADV159	0	Ry Add.			
8	和多田浄水場	400V動力変圧器盤(1) 温度高	○	Di				入出力盤(1)F3			04					○							ADV159	0				
9	和多田浄水場	400V動力変圧器盤(1) 冷却ファン故障	○	Di				入出力盤(1)F3			04					○							ADV159	0				
10	和多田浄水場	400V動力変圧器盤(1) 制御電源断	○	Di				入出力盤(1)F3			04					○							ADV159	0				
11	和多田浄水場	400V動力変圧器盤(2) 主幹MCCB断	○	Di				入出力盤(1)F3			04					○							ADV159	0				
12	和多田浄水場	400V動力変圧器盤(2) 2次地絡	○	Di				入出力盤(1)F3			04					○							ADV159	0				
13	和多田浄水場	400V動力変圧器盤(2) 温度高	○	Di				入出力盤(1)F3			04					○							ADV159	0				
14	和多田浄水場	400V動力変圧器盤(2) 冷却ファン故障	○	Di				入出力盤(1)F3			04					○							ADV159	0				
15	和多田浄水場	400V動力変圧器盤(2) 制御電源断	○	Di				入出力盤(1)F3			04					○							ADV159	0				
16	和多田浄水場	沈殿池中間サンプリングポンプ運転	○	Di				入出力盤(1)F3			04			○									ADV159	0				
17	和多田浄水場	沈殿池中間サンプリングポンプ故障	○	Di				入出力盤(1)F4			04					○							ADV159	0	備考			
18	和多田浄水場	沈殿池出口サンプリングポンプ運転	○	Di				入出力盤(1)F4			04			○									ADV159	0				
19	和多田浄水場	沈殿池出口サンプリングポンプ故障	○	Di				入出力盤(1)F4			04					○							ADV159	0				
20	和多田浄水場	1号ろ過池サンプリングポンプ運転	○	Di				入出力盤(1)F4			04			○									ADV159	0				
21	和多田浄水場	1号ろ過池サンプリングポンプ故障	○	Di				入出力盤(1)F4			04					○							ADV159	0				
22	和多田浄水場	2号ろ過池サンプリングポンプ運転	○	Di				入出力盤(1)F4			04			○									ADV159	0				
23	和多田浄水場	2号ろ過池サンプリングポンプ故障	○	Di				入出力盤(1)F4			04					○							ADV159	0				
24	和多田浄水場	3号ろ過池サンプリングポンプ運転	○	Di				入出力盤(1)F4			04			○									ADV159	0				
25	和多田浄水場	3号ろ過池サンプリングポンプ故障	○	Di				入出力盤(1)F4			04					○							ADV159	0				
26	和多田浄水場	200V電源MCCBトリップ	○	Di				入出力盤(1)F4			04					○							ADV159	0				
27	和多田浄水場	100V電源MCCBトリップ	○	Di				入出力盤(1)F4			04					○							ADV159	1				
28	和多田浄水場	無停電電源装置故障	○	Di				入出力盤(1)F4			04					○							ADV159	0				
29	和多田浄水場	増圧送水連絡弁中央選択	○	Di				入出力盤(1)F4			04			○									ADV159	0				
30	和多田浄水場	和多田配水連絡弁中央選択	○	Di				入出力盤(1)F4			04			○									ADV159	0				
31	和多田浄水場	No.1増圧ポンプ流量調節弁中央選	○	Di				入出力盤(1)F4			04			○									ADV159	0				
32	和多田浄水場	No.2増圧ポンプ流量調節弁中央選	○	Di				入出力盤(1)F4			04			○									ADV159	0				

工事名		*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ∞：操作有 *2 ハルスウェアは備考欄に記入する。 ○：表示有 *3 Rev No:初期は無記入する。 →←：端子受のみ有 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N：ノード ・：信号発生場所										電気取合仕様		取合特性		CabinetNo. : 接続CPUCompNo. :		Page																			
和多田浄水場遠方監視制御設備工事												A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		S:ステータス P:ハルス PW:ハルス幅		メッセージ○：印字・表示 ●：表示		PjtDocNo KKJ2_62-T-T31-001																			
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON	点数 今 将 回 来 *1	信号 種 別	操作室			コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	中 央			軽 重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド	備 考	Rev No.	アドレス														
				指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替					ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替																								
33	和多田浄水場 No.1真空ポンプ故障	○	Di							04					○						ADV169	0	Node No.														
34	和多田浄水場 No.2真空ポンプ故障	○	Di							04					○						ADV169	0	3														
35	和多田浄水場 No.3送水ポンプ満水	○	Di							04			○								ADV169	1	Nest No.														
36	和多田浄水場 No.1真空ポンプ運転	○	Di							04			○								ADV169	0	5														
37	和多田浄水場 No.2真空ポンプ運転	○	Di							04			○								ADV169	0	Slot No.														
38	和多田浄水場 No.3送水ポンプ盤 制御電源断(No.3送水ポンプ用)	○	Di							04				○							ADV169	0															
39	和多田浄水場 No.3送水ポンプ盤 制御電源断(真空ポンプ用)	○	Di							04				○							ADV169	0	Ry Add.														
40	和多田浄水場 No.1増圧ポンプMCCB断	○	Di							04				○							ADV169	0															
41	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ3E動作	○	Di							04				○							ADV169	0															
42	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ地絡	○	Di							04				○							ADV169	0															
43	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ始動渋滞	○	Di							04				○							ADV169	0															
44	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ切替渋滞	○	Di							04				○							ADV169	0															
45	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ吸込圧低下	○	Di							04				○							ADV169	0															
46	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ無送水	○	Di							04				○							ADV169	0															
47	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ吐出弁故障	○	Di							04				○							ADV169	0															
48	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ流量調節弁故障	○	Di							04				○							ADV169	0															
49	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ満水	○	Di							04			○								ADV169	0	備考														
50	和多田浄水場 No.1増圧ポンプ盤 制御電源断	○	Di							04				○							ADV169	0															
51	和多田浄水場 No.2増圧ポンプMCCB断	○	Di							04				○							ADV169	0															
52	和多田浄水場 No.2増圧ポンプ3E動作	○	Di							04				○							ADV169	0															
53	和多田浄水場 No.2増圧ポンプ地絡	○	Di							04				○							ADV169	0															
54	和多田浄水場 No.2増圧ポンプ始動渋滞	○	Di							04				○							ADV169	0															
55	和多田浄水場 No.2増圧ポンプ切替渋滞	○	Di							04				○							ADV169	0															
56	和多田浄水場 No.2増圧ポンプ吸込圧低下	○	Di							04				○							ADV169	0															
57	和多田浄水場 No.2増圧ポンプ無送水	○	Di							04				○							ADV169	0															
58	和多田浄水場 No.2増圧ポンプ吐出弁故障	○	Di							04				○							ADV169	0															
59	和多田浄水場 No.2増圧ポンプ流量調節弁故障	○	Di							04				○							ADV169	0															
60	和多田浄水場 No.2増圧ポンプ満水	○	Di							04			○								ADV169	0															
61	和多田浄水場 No.2増圧ポンプ盤 制御電源断	○	Di							04				○							ADV169	0															
62	予備	○	Di							04											ADV169	0															
63	予備	○	Di							04											ADV169	0															
64	予備	○	Di							04											ADV169	0															

工事名			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハルスワイトは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 7ドレ情報としてN-nを入れる。 N:ノード										∞:操作有 ○:表示有 ←:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ステータス P:パルス PW:パルス幅				CabinetNo.: 接続CPUCompNo.: メッセージ○:印字・表示 ●:表示		Page PjtDocNo KKJ2_62-T-T31-001	
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室				コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	中 央				日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド	備考	Rev No.	アドレス				
						指 示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所					ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表示 報	指 示 ／ 切 替 報	指 示 ／ 表示 報	軽 重 故 障								操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ		
33		和多田浄水場 1号ろ過池水位異常低	○		Di							04						○							ADV169	0	Node No.	
34		和多田浄水場 1号ろ過池水位異常高	○		Di							04						○								ADV169	0	3
35		和多田浄水場 洗浄タンク水位異常低	○		Di							04						○								ADV169	0	Nest No.
36		和多田浄水場 1号ろ過池操作盤 主電源断	○		Di							04						○								ADV169	0	6
37		和多田浄水場 1号ろ過池操作盤 制御電源断	○		Di							04						○								ADV169	0	Slot No.
38		和多田浄水場 1号ろ過池水位低	○		Di							04			○											ADV169	1	
39		和多田浄水場 1号ろ過池水位高	○		Di							04			○											ADV169	1	Ry Add.
40		予備		○	Di							04														ADV169	0	
41		予備		○	Di							04														ADV169	0	
42		和多田浄水場 洗浄タンク水位異常高		○	Di							04														ADV169	1	
43		和多田浄水場 洗浄タンク水位低		○	Di							04														ADV169	1	
44		和多田浄水場 洗浄タンク水位高		○	Di							04														ADV169	1	
45		予備		○	Di							04														ADV169	0	
46		予備		○	Di							04														ADV169	0	
47		予備		○	Di							04														ADV169	0	
48		予備		○	Di							04														ADV169	0	
49		予備		○	Di							04														ADV169	0	備考
50		予備		○	Di							04														ADV169	0	
51		予備		○	Di							04														ADV169	0	
52		予備		○	Di							04														ADV169	0	
53		予備		○	Di							04														ADV169	0	
54		予備		○	Di							04														ADV169	0	
55		予備		○	Di							04														ADV169	0	
56		予備		○	Di							04														ADV169	0	
57		予備		○	Di							04														ADV169	0	
58		予備		○	Di							04														ADV169	0	
59		予備		○	Di							04														ADV169	0	
60		予備		○	Di							04														ADV169	0	
61		予備		○	Di							04														ADV169	0	
62		予備		○	Di							04														ADV169	0	
63		予備		○	Di							04														ADV169	0	
64		予備		○	Di							04														ADV169	0	

工 事 名		*1 今回ﾊｰﾄﾞ実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ﾎﾙｽｳｪｲﾄは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 ﾏﾞﾙﾄﾞ以情報としてN-nを入れる。 N:ﾉｰﾄ										∞:操作有 ○:表示有 →:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ｽﾃｰﾀｽ P:ﾊﾞﾙｽ PW:ﾊﾞﾙｽ幅				CabinetNo. : 接続CPUCompNo. : メッセージ○:印字・表示 ●:表示		Page PjtDocNo KKJ2_62-T-T31-001	
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON	点 数	信 号 種 別	操作室				コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー ｼ ヨ ﾝ No	中 央				帳票支援				備 考	Rev No.	ア ド レ ス					
				指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所 盤 名 称					指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ｼ ー ｼ ー ｼ ー ｼ				日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド	
1	和多田浄水場 2号ろ過池中央	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0	Node No.			
2	和多田浄水場 2号ろ過池 流入弁準備完了	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0	3			
3	和多田浄水場 2号ろ過池 流入弁全閉	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0	Nest No.			
4	和多田浄水場 2号ろ過池 流入弁全開	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0	7			
5	和多田浄水場 2号ろ過池 流入弁故障	○	Di				入出力盤(2) R5				04				○							ADV169	0	Slot No.			
6	和多田浄水場 2号ろ過池 流出弁準備完了	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
7	和多田浄水場 2号ろ過池 流出弁全閉	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0	Ry Add.			
8	和多田浄水場 2号ろ過池 流出弁全開	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
9	和多田浄水場 2号ろ過池 流出弁故障	○	Di				入出力盤(2) R5				04				○							ADV169	0				
10	和多田浄水場 2号ろ過池 表洗弁準備完了	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
11	和多田浄水場 2号ろ過池 表洗弁全閉	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
12	和多田浄水場 2号ろ過池 表洗弁全開	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
13	和多田浄水場 2号ろ過池 表洗弁故障	○	Di				入出力盤(2) R5				04				○							ADV169	0				
14	和多田浄水場 2号ろ過池 逆洗弁準備完了	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
15	和多田浄水場 2号ろ過池 逆洗弁全閉	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
16	和多田浄水場 2号ろ過池 逆洗弁全開	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
17	和多田浄水場 2号ろ過池 逆洗弁故障	○	Di				入出力盤(2) R5				04				○							ADV169	0	備考			
18	和多田浄水場 2号ろ過池 排水弁準備完了	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
19	和多田浄水場 2号ろ過池 排水弁全閉	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
20	和多田浄水場 2号ろ過池 排水弁全開	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
21	和多田浄水場 2号ろ過池 排水弁故障	○	Di				入出力盤(2) R5				04				○							ADV169	0				
22	和多田浄水場 2号ろ過池 捨水弁準備完了	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
23	和多田浄水場 2号ろ過池 捨水弁全閉	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
24	和多田浄水場 2号ろ過池 捨水弁全開	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
25	和多田浄水場 2号ろ過池 捨水弁故障	○	Di				入出力盤(2) R5				04				○							ADV169	0				
26	和多田浄水場 2号ろ過池 ろ過流量制御弁準備完	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
27	和多田浄水場 2号ろ過池 ろ過流量制御弁全閉	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
28	和多田浄水場 2号ろ過池 ろ過流量制御弁全開	○	Di				入出力盤(2) R5				04			○								ADV169	0				
29	和多田浄水場 2号ろ過池 ろ過流量制御弁故障	○	Di				入出力盤(2) R5				04				○							ADV169	0				
30	予備		○	Di			入出力盤(2) R5				04											ADV169	1				
31	予備		○	Di			入出力盤(2) R5				04											ADV169	1				
32	予備		○	Di			入出力盤(2) R5				04											ADV169	1				

工事名			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハルswaitは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 アドレ情報としてN-nを入れる。 N:ノード										∞:操作有 ○:表示有 ←:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ステータス P:ハルス PW:ハルス幅				CabinetNo. : 接続CPUCompNo. : メッセージ○:印字・表示 ●:表示		Page			
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室				中 央												備考	Rev No.	アドレス						
						指示 警 報		操作 切替	取 合 箇所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミゲウ			中央監視制御装置				帳票支援									
														指 示 ／ 表 示 報	警 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示 報	指 示 ／ 表 示 報	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド				メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド	
33		和多田浄水場 2号ろ過池水位異常低	○		Di							04						○									ADV169	0	Node No.	
34		和多田浄水場 2号ろ過池水位異常高	○		Di							04						○										ADV169	0	3
35		和多田浄水場 2号ろ過池操作盤 主電源断	○		Di							04						○										ADV169	0	Nest No.
36		和多田浄水場 2号ろ過池操作盤 制御電源断	○		Di							04						○										ADV169	0	7
37		和多田浄水場 2号ろ過池水位低	○		Di							04				○												ADV169	1	Slot No.
38		和多田浄水場 2号ろ過池水位高	○		Di							04				○												ADV169	1	
39		予備		○	Di							04																ADV169	0	Ry Add.
40		予備		○	Di							04																ADV169	0	
41		予備		○	Di							04																ADV169	0	
42		予備		○	Di							04																ADV169	0	
43		予備		○	Di							04																ADV169	0	
44		予備		○	Di							04																ADV169	0	
45		予備		○	Di							04																ADV169	0	
46		予備		○	Di							04																ADV169	0	
47		予備		○	Di							04																ADV169	0	
48		予備		○	Di							04																ADV169	0	
49		予備		○	Di							04																ADV169	0	備考
50		予備		○	Di							04																ADV169	0	
51		予備		○	Di							04																ADV169	0	
52		予備		○	Di							04																ADV169	0	
53		予備		○	Di							04																ADV169	0	
54		予備		○	Di							04																ADV169	0	
55		予備		○	Di							04																ADV169	0	
56		予備		○	Di							04																ADV169	0	
57		予備		○	Di							04																ADV169	0	
58		予備		○	Di							04																ADV169	0	
59		予備		○	Di							04																ADV169	0	
60		予備		○	Di							04																ADV169	0	
61		予備		○	Di							04																ADV169	0	
62		予備		○	Di							04																ADV169	0	
63		予備		○	Di							04																ADV169	0	
64		予備		○	Di							04																ADV169	0	

工事名			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハルウェアは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノード										∞:操作有 ○:表示有 →←:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ステータス P:ハルス PW:ハルス幅				CabinetNo. : 接続CPUCompNo. : メッセージ○:印字・表示 ●:表示		Page					
和多田浄水場遠方監視制御設備工事																							KKJ2_62-T-T31-001									
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室				中 央												備考				Rev No.	アドレス					
						指示 警 報		操作 ／ 切 替	取合箇所 盤名称		コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミニグラ			中央監視制御装置										帳票支援				
															指 示 ／ 表 示 報	警 報 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 重 操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	障 障	メ ッ セ ー ジ							日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド	
33		和多田浄水場 3号ろ過池水位異常低	○		Di							04					○									ADV169	0	Node No.				
34		和多田浄水場 3号ろ過池水位異常高	○		Di							04					○									ADV169	0	3				
35		和多田浄水場 3号ろ過池操作盤 主電源断	○		Di							04					○									ADV169	0	Nest No.				
36		和多田浄水場 3号ろ過池操作盤 制御電源断	○		Di							04					○									ADV169	0	8				
37		和多田浄水場 3号ろ過池水位低		○	Di							04				○										ADV169	1	Slot No.				
38		和多田浄水場 3号ろ過池水位高		○	Di							04				○										ADV169	1					
39		予備		○	Di							04														ADV169	0	Ry Add.				
40		予備		○	Di							04														ADV169	0					
41		予備		○	Di							04														ADV169	0					
42		予備		○	Di							04														ADV169	0					
43		予備		○	Di							04														ADV169	0					
44		予備		○	Di							04														ADV169	0					
45		予備		○	Di							04														ADV169	0					
46		予備		○	Di							04														ADV169	0					
47		予備		○	Di							04														ADV169	0					
48		予備		○	Di							04														ADV169	0					
49		予備		○	Di							04														ADV169	0	備考				
50		予備		○	Di							04														ADV169	0					
51		予備		○	Di							04														ADV169	0					
52		予備		○	Di							04														ADV169	0					
53		予備		○	Di							04														ADV169	0					
54		予備		○	Di							04														ADV169	0					
55		予備		○	Di							04														ADV169	0					
56		予備		○	Di							04														ADV169	0					
57		予備		○	Di							04														ADV169	0					
58		予備		○	Di							04														ADV169	0					
59		予備		○	Di							04														ADV169	0					
60		予備		○	Di							04														ADV169	0					
61		予備		○	Di							04														ADV169	0					
62		予備		○	Di							04														ADV169	0					
63		予備		○	Di							04														ADV169	0					
64		予備		○	Di							04														ADV169	0					

工事名			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハルウェアは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノード										∞: 操作有 ○: 表示有 →←: 端子受のみ有 ・: 信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V PW:ハルス幅										取合特性 S:ステータス P:ハルス ●: 表示										CabinetNo. : 接続CPUCompNo. : メッセージ○: 印字・表示 ●: 表示		Page PjtDocNo KKJ2_62-T-T31-001	
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室				コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	中 央										備 考										Rev No.	アドレ ス											
						指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所 盤名称					ミニグラ			中央監視制御装置			帳票支援																										
														指 示 ／ 表 示 報	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド	メ ッ セ ー ジ	日 報													月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド								
1		和多田浄水場 受電盤 中央選択	○	Do				入出力盤 (2)F1				04							○								ADV559	0	Node No.																	
2		和多田浄水場 受電盤 現場選択	○	Do				入出力盤 (2)F1				04							○								ADV559	0	3																	
3		和多田浄水場 受電盤 中央入指令	○	Do				入出力盤 (2)F1				04							○								ADV559	0	Nest No.																	
4		和多田浄水場 受電盤 現場選択	○	Do				入出力盤 (2)F1				04							○								ADV559	0	1																	
5		和多田浄水場 受電盤 中央切指令	○	Do				入出力盤 (2)F1				04							○								ADV559	0	Slot No.																	
6		和多田浄水場 受電盤 現場選択	○	Do				入出力盤 (2)F1				04							○								ADV559	0																		
7		和多田浄水場 400V変圧器 (1) 1 次盤 VCS中央入指	○	Do				入出力盤 (2)F1				04							○								ADV559	0	Ry Add.																	
8		和多田浄水場 400V変圧器 (1) 1 次盤 VCS中央切指	○	Do				入出力盤 (2)F1				04							○								ADV559	0																		
9		和多田浄水場 400V変圧器 (2) 1 次盤 VCS中央入指	○	Do				入出力盤 (2)F1				04							○								ADV559	0																		
10		和多田浄水場 400V変圧器 (2) 1 次盤 VCS中央切指	○	Do				入出力盤 (2)F1				04							○								ADV559	0																		
11		和多田浄水場 動力変圧器盤 VCS中央入指令		○	Do			入出力盤 (2)F1				04															ADV559	1																		
12		和多田浄水場 動力変圧器盤 VCS中央切指令		○	Do			入出力盤 (2)F1				04															ADV559	1																		
13		和多田浄水場 増圧送水連絡弁開指令	○	Do				入出力盤 (2)F1				04							○								ADV559	0																		
14		和多田浄水場 増圧送水連絡弁閉指令	○	Do				入出力盤 (2)F1				04							○								ADV559	0																		
15		和多田浄水場 増圧送水連絡弁停止指令	○	Do				入出力盤 (2)F1				04							○								ADV559	0																		
16		和多田浄水場 増圧送水連絡弁連動選択	○	Do				入出力盤 (2)F1				04							○								ADV559	0																		
17		和多田浄水場 和多田配水連絡弁開指令	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0	備考																	
18		和多田浄水場 和多田配水連絡弁閉指令	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0																		
19		和多田浄水場 和多田配水連絡弁停止指令	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0																		
20		和多田浄水場 和多田配水連絡弁連動選択	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0																		
21		和多田浄水場 No. 1送水ポンプ自動選択	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0																		
22		和多田浄水場 No. 1送水ポンプ中央運転指令	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0																		
23		和多田浄水場 No. 1送水ポンプ中央停止指令	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0																		
24		和多田浄水場 No. 2送水ポンプ自動選択	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0																		
25		和多田浄水場 No. 2送水ポンプ中央運転指令	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0																		
26		和多田浄水場 No. 2送水ポンプ中央停止指令	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0																		
27		和多田浄水場 No. 2送水ポンプ自動選択	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0																		
28		和多田浄水場 No. 3送水ポンプ自動選択	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0																		
29		和多田浄水場 No. 3送水ポンプ中央運転指令	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0																		
30		和多田浄水場 No. 3送水ポンプ中央停止指令	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0																		
31		和多田浄水場 No. 3送水ポンプ自動選択	○	Do				入出力盤 (2)F2				04							○								ADV559	0																		
32		予備		○	Do			入出力盤 (2)F2				04															ADV559	0																		

工事名			*1 今回ハード実装、有等の情報を備考に記入。 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノード										∞:操作有 ○:表示有 ←:端子受のみ有 ・:信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V										取合特性 S:ステータス P:パルス PW:パルス幅										CabinetNo.: 接続CPUCompNo.: メッセージ○:印字・表示 ●:表示										Page																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NO	入出力信号項目 *下記項目にてONの極性とする。 *表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室										中 央										備考										Rev No.	アドレス																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						指 示 ／ 表示	警 報	操 作 ／ 切 替	取合箇所		コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	ミ ニ マ ラ		中央監視制御装置				帳票支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									指 示 ／ 表示	警 報					操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ ト レ ン ド	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																									盤 名 称																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1		和多田浄水場 No.1増圧ポンプ自動選択	○		Do																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

工事名			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハルスワイトは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノード										∞:操作有 ○:表示有 ←:端子受のみ有 ・:信号発生場所				電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V				取合特性 S:ステータス P:ハルス幅 PW:ハルス幅				CabinetNo.: 接続CPUCompNo.: メッセージ○:印字・表示 ●:表示		Page PjtDocNo KKJ2_62-T-T31-001	
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON	点数 今 将 回 来 *1	信号 種 別	操作室					コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	中 央												備考	Rev No.	アド レ ス	
				指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取合箇所						ミケラ			中央監視制御装置			帳票支援									
							盤 名 称	指 示 ／ 表 示					警 報	操 作 ／ 切 替	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド						
1	和多田浄水場 2号ろ過池 流出弁開	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0	Node No.	
2	和多田浄水場 2号ろ過池 流出弁停止	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0	3	
3	和多田浄水場 2号ろ過池 流出弁閉	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0	Nest No.	
4	和多田浄水場 2号ろ過池 表洗弁開	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0	4	
5	和多田浄水場 2号ろ過池 表洗弁停止	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0	Slot No.	
6	和多田浄水場 2号ろ過池 表洗弁閉	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0		
7	和多田浄水場 2号ろ過池 逆洗弁開	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0	Ry Add.	
8	和多田浄水場 2号ろ過池 逆洗弁停止	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0		
9	和多田浄水場 2号ろ過池 逆洗弁閉	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0		
10	和多田浄水場 2号ろ過池 排水弁開	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0		
11	和多田浄水場 2号ろ過池 排水弁停止	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0		
12	和多田浄水場 2号ろ過池 排水弁閉	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0		
13	和多田浄水場 2号ろ過池 捨水弁開	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0		
14	和多田浄水場 2号ろ過池 捨水弁停止	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0		
15	和多田浄水場 2号ろ過池 捨水弁閉	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	0		
16	和多田浄水場 2号ろ過池 ろ過流量制御弁停止	○	Do				入出力盤(2)F7			04							○								ADV559	1		
17	和多田浄水場 2号ろ過池 ろ過流量制御弁開	○	Do				入出力盤(2)F8			04							○								ADV559	1	備考	
18	和多田浄水場 2号ろ過池 ろ過流量制御弁閉	○	Do				入出力盤(2)F8			04							○								ADV559	0		
19	和多田浄水場 3号ろ過池 ろ過	○	Do				入出力盤(2)F8			04							○								ADV559	0		
20	和多田浄水場 3号ろ過池 洗浄	○	Do				入出力盤(2)F8			04							○								ADV559	0		
21	和多田浄水場 3号ろ過池 休止	○	Do				入出力盤(2)F8			04							○								ADV559	0		
22	和多田浄水場 3号ろ過池 流入弁開	○	Do				入出力盤(2)F8			04							○								ADV559	0		
23	和多田浄水場 3号ろ過池 流入弁停止	○	Do				入出力盤(2)F8			04							○								ADV559	0		
24	和多田浄水場 3号ろ過池 流入弁閉	○	Do				入出力盤(2)F8			04							○								ADV559	0		
25	和多田浄水場 3号ろ過池 流出弁開	○	Do				入出力盤(2)F8			04							○								ADV559	0		
26	和多田浄水場 3号ろ過池 流出弁停止	○	Do				入出力盤(2)F8			04							○								ADV559	0		
27	和多田浄水場 3号ろ過池 流出弁閉	○	Do				入出力盤(2)F8			04							○								ADV559	0		
28	和多田浄水場 3号ろ過池 表洗弁開	○	Do				入出力盤(2)F8			04							○								ADV559	0		
29	和多田浄水場 3号ろ過池 表洗弁停止	○	Do				入出力盤(2)F8			04							○								ADV559	0		
30	和多田浄水場 3号ろ過池 表洗弁閉	○	Do				入出力盤(2)F8			04							○								ADV559	0		
31	予備		○	Do			入出力盤(2)F8			04															ADV559	0		
32	予備		○	Do			入出力盤(2)F8			04															ADV559	0		

工事名			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハルスワイトは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 7ドレ情報としてN-nを入れる。 N:ノード										∞:操作有 ○:表示有 ←:端子受のみ有 ・:信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V										取合特性 S:ステータス P:パルス PW:パルス幅										CabinetNo.: 接続CPUCompNo.: メッセージ○:印字・表示 ●:表示										Page PjtDocNo KKJ2_62-T-T31-001																																																																																																																																																																																																																																																					
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室				コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	中 央										備考										Rev No.	アド レ ス																																																																																																																																																																																																																																																																							
						指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取合箇所					ミ ニ グ ラ		中央監視制御装置				帳 票 支 援																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									指 示 ／ 表 示					警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報													操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数 今 得 回	信 号 種 別 来 別	Tag.No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室				中 央														備考	Rev No.	7d15		
					LO	HI			指 示 ／ 表 示	警 報 ／ 切 替	取 合 簡 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性 No	ス テ ー ジ No	開 閉	積 算	演 算	中央監視制御装置				帳票支援								
																			指 示 ／ 表 示	制 御 出 力	シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票	帳 票	帳 票	帳 票						
*1	*2	*3			*4	*5	*6																*7	*8							
1	玉島取水場 受電電圧	○	Ai	E1681	0	9000	V	AAV141			通信装置盤BTM		V	04											Node No.						
2	玉島取水場 受電電流	○	Ai	E1682	0.00	10.00	A	AAV141			通信装置盤BTM		V	04											4						
3	玉島取水場 受電電力	○	Ai	E1683	0.0	120.0	kW	AAV141			通信装置盤BTM		V	04											Nest No.						
4	玉島取水場 No.1取水ポンプ電流	○	Ai	E1684	0.0	100.0	A	AAV141			通信装置盤BTM		V	04			○					○			1						
5	玉島取水場 No.2取水ポンプ電流	○	Ai	E1685	0.0	100.0	A	AAV141			通信装置盤BTM		V	04			○					○									
6	玉島取水場 No.3取水ポンプ電流	○	Ai	E1686	0.0	100.0	A	AAV141			通信装置盤BTM		V	04			○					○									
7	玉島取水場 玉島流量調整弁開度	○	Ai	Z1681	0.0	100.0	%	AAV141			通信装置盤BTM		V	04								○									
8	予備	○	Ai					AAV141					V	04																	
9	玉島取水場 取水井水位	○	Ai	L1681	0.00	7.00	m	AAV141			通信装置盤BTM		V	04			○					○			備考						
10	玉島取水場 和多田取水流量	○	Ai	F1681	0	500	m3/h	AAV141			通信装置盤BTM		V	04			○	○				○									
11	玉島取水場 浜崎取水流量	○	Ai	F1682	0	150	m3/h	AAV141			通信装置盤BTM		V	04			○	○				○									
12	玉島取水場 取水井濁度	○	Ai	TB1681	0.00	5.00	mg/l	AAV141			通信装置盤BTM		V	04			○					○			レンジ切替：0.00～50.00mg/l						
13	玉島取水場 取水井PH	○	Ai	PH1681	4.00	10.00	PH	AAV141			通信装置盤BTM		V	04			○					○									
14	玉島取水場 導電率	○	Ai	CD1681	0.0	300.0	μS/cm	AAV141			通信装置盤BTM		V	04			○					○									
15	玉島取水場 玉島取水流量	○	Ai	F1683	0	500	m3/h	AAV141			通信装置盤BTM		V	04			○	○				○									
16	和多田浄水場 3号ろ過池ろ過流量制御弁開度	○	Ai	Z1623	0.0	100.0	%	AAV141			計装盤		V	04			○					○			1						
※1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ※2 Tag.No ルール参照 ※3 パルスウェイトは備考欄に記入する。 ※4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。 ※5 基本設計仕様書／インターフェイス仕様の中の様番号（記号）を記入。 ※6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅 ※7 Rev No：初期は無記入する。 ※8 7d15情報としてN-nを入れる。 N：ノードNo. n：ビット																															
和多田浄水場DDC制御装置 7ch出力項目表																									Page						
KKJ2 62-T-T31-001																									1						

No	入出力信号項目 ※下記項目にてONの極性とする。 ※表／裏で表示する場合は、 左側の項目でONとする。	点数 今 回	得 来 種 別	信 号 種 別	Tag. No	レンジ		単位	モ ジ ュ ー ル	操作室				中 央												備考	Rev No.	7ド レ ス		
						K	P			指 示 ／ 表 示	警 報 ／ 切 替	取 合 簡 所 盤名称	コ モ ン 区 分	電 気 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー ジ No	開 閉	積 算	演 算	中央監視制御装置				帳票支援						
																				指 示 ／ 表 示	制 御 出 力	シ ー ケ ン ス メ ー ジ	帳 票	帳 票	帳 票				帳 票	
		*1			*2	*3						*4	*5	*6													*7	*8		
1	玉島取水場 受電電力量	○	Pi						AAP149			通信装置盤BTM		P	04														Node No.	
2	予備	○	Pi						AAP149						04														4	
3	予備	○	Pi						AAP149						04														Nest No.	
4	予備	○	Pi						AAP149						04														2	
5	予備	○	Pi						AAP149						04														備考	
6	予備	○	Pi						AAP149						04															
7	予備	○	Pi						AAP149						04															
8	予備	○	Pi						AAP149						04															
9	予備	○	Pi						AAP149						04														備考	
10	予備	○	Pi						AAP149						04															
11	予備	○	Pi						AAP149						04															
12	予備	○	Pi						AAP149						04															
13	予備	○	Pi						AAP149						04														備考	
14	予備	○	Pi						AAP149						04															
15	予備	○	Pi						AAP149						04															
16	予備	○	Pi						AAP149						04															
※1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 ※2 Tag. No ルール参照 ※3 パルスウェイトは備考欄に記入する。 ※4 コモンN-nの時Nはコモンの数、nはコモンにつながる数。 ※5 基本設計仕様書／インターフェイス仕様の中の仕様番号（記号）を記入。 ※6 S：ステータス P：パルス PW：パルス幅 ※7 Rev No：初期は無記入する。 ※8 7ドレシ情報としてN-nを入れる。 N：ノードNo. n：ポート																														
																								和多田浄水場DDC制御装置 7ドレシ入出力項目表		Page				
																								KKJ2 62-T-T31-001						
																								2						

工事名		*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハルウェアは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 アドレス情報としてN-nを入れる。 N:ノード										∞:操作有 ○:表示有 ←:端子受のみ有 ・:信号発生場所		電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V		取合特性 S:ステータス P:ハルス幅 PW:ハルス幅		CabinetNo. : 接続CPUCompNo. :		Page								
和多田浄水場遠方監視制御設備工事																		メッセージ○:印字・表示 ●:表示	PjtDocNo KKJ2_62-T-T31-001									
NO	入出力信号項目	点 数		信 号 種 別	操作室			コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	中 央			軽 重 操 作 ／ 切 替	メ ッ セ ー ジ	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド	備 考	Rev No.	アドレス					
					指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替					ミ ニ グ ラ 指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	指 示 ／ 表 示	故 障	故 障	日 報	月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド							
	* 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON	今	将																									
1	玉島取水場 高圧受電	○		Di							04			○							ADV159	0	Node No.					
2	玉島取水場 低圧受電	○		Di							04			○							ADV159	0	4					
3	玉島取水場 受電断路器入		○	Di							04										ADV159	0	Nest No.					
4	玉島取水場 受電遮断器入	○		Di							04			○							ADV159	0	3					
5	玉島取水場 受電過電流	○		Di							04				○						ADV159	0	Slot No.					
6	玉島取水場 受電地絡	○		Di							04				○						ADV159	0						
7	玉島取水場 受電停電	○		Di							04				○						ADV159	0	Ry Add.					
8	玉島取水場 動力変圧器故障		○	Di							04										ADV159	0						
9	玉島取水場 主幹MCCB断	○		Di							04					○					ADV159	0						
10	玉島取水場 主幹ELR動作	○		Di							04					○					ADV159	0						
11	玉島取水場 制御電源MCCBトリップ	○		Di							04					○					ADV159	0						
12	玉島取水場 予備		○	Di							04										ADV159	0						
13	玉島取水場 受電遮断器中央選択	○		Di							04			○							ADV159	0						
14	玉島取水場 No.1取水ポンプ中央選択	○		Di							04			○							ADV159	0						
15	玉島取水場 No.2取水ポンプ中央選択	○		Di							04			○							ADV159	0						
16	玉島取水場 No.3取水ポンプ中央選択	○		Di							04			○							ADV159	0						
17	玉島取水場 No.1取水ポンプ運転中	○		Di							04			○				○	○	○	○	ADV159 運転時間積算表示	1	備考				
18	玉島取水場 No.1取水ポンプ故障	○		Di							04				○						ADV159	0						
19	玉島取水場 No.2取水ポンプ運転中	○		Di							04			○				○	○	○	○	ADV159 運転時間積算表示	1					
20	玉島取水場 No.2取水ポンプ故障	○		Di							04				○						ADV159	0						
21	玉島取水場 No.3取水ポンプ運転中	○		Di							04			○				○	○	○	○	ADV159 運転時間積算表示	1					
22	玉島取水場 No.3取水ポンプ故障	○		Di							04				○						ADV159	0						
23	玉島取水場 No.1取水ポンプ吐出弁全開	○		Di							04			○							ADV159	0						
24	玉島取水場 No.1取水ポンプ吐出弁全閉	○		Di							04			○							ADV159	0						
25	玉島取水場 No.1取水ポンプ吐出弁故障	○		Di							04				○						ADV159	0						
26	玉島取水場 No.2取水ポンプ吐出弁全開	○		Di							04			○							ADV159	0						
27	玉島取水場 No.2取水ポンプ吐出弁全閉	○		Di							04			○							ADV159	0						
28	玉島取水場 No.2取水ポンプ吐出弁故障	○		Di							04				○						ADV159	0						
29	玉島取水場 No.3取水ポンプ吐出弁全開	○		Di							04			○							ADV159	0						
30	玉島取水場 No.3取水ポンプ吐出弁全閉	○		Di							04			○							ADV159	0						
31	玉島取水場 No.3取水ポンプ吐出弁故障	○		Di							04				○						ADV159	0						
32	玉島取水場 取水井水位異常低	○		Di							04				○						ADV159	0						

KS-ZZ-T4-001 1E97. 10. 29

工事名			*1 今回ハード実装有、無等の情報を備考に記入。 *2 ハードウェアは備考欄に記入する。 *3 Rev No:初期は無記入する。 *4 ハードウェア情報としてN-nを入れる。 N:ノード										∞:操作有 ○:表示有 ←:端子受のみ有 ・:信号発生場所										電気取合仕様 A1:AC100V D1:DC100V D2:DC24V										取合特性 S:ステータス P:パルス PW:パルス幅										CabinetNo. : 接続CPUCompNo. : メッセージ○:印字・表示 ●:表示										Page PjtDocNo KKJ2_62-T-T31-001									
NO	入出力信号項目 * 下記項目にてONの極性とする。 * 表／裏で表示する場合、左側ON		点数 今 将 回 来 *1		信 号 種 別	操作室				コ モ ン 区 分	電 氣 的 取 合 仕 様	取 合 信 号 特 性	ス テ ー シ ョ ン No	中 央										備 考	Rev No.	アドレ ス																																				
						指 示 ／ 表 示	警 報	操 作 ／ 切 替	取 合 箇 所					盤 名 称	ミ ニ グ ラ		中 央 監 視 制 御 装 置				帳 票 支 援																																									
															指 示 ／ 表 示 報	警 報 替	指 示 ／ 表 示	軽 故 障	重 故 障	操 作 ／ 切 替	ト レ ン ド	メ ッ セ ー ジ	日 報				月 報	年 報	長 期 ト レ ン ド																																	
1		玉島取水場 受電遮断器入指令	○	Do				通信装置盤BR5				04							○							ADV559	0	Node No.																																		
2		玉島取水場 受電遮断器切指令	○	Do				通信装置盤BR5				04							○							ADV559	0	4																																		
3		玉島取水場 No. 1取水ポンプ運転指令	○	Do				通信装置盤BR5				04							○							ADV559	0	Nest No.																																		
4		玉島取水場 No. 1取水ポンプ停止指令	○	Do				通信装置盤BR5				04							○							ADV559	0	5																																		
5		玉島取水場 No. 2取水ポンプ運転指令	○	Do				通信装置盤BR5				04							○							ADV559	0	Slot No.																																		
6		玉島取水場 No. 2取水ポンプ停止指令	○	Do				通信装置盤BR5				04							○							ADV559	0																																			
7		玉島取水場 No. 3取水ポンプ運転指令	○	Do				通信装置盤BR5				04							○							ADV559	0	Ry Add.																																		
8		玉島取水場 No. 3取水ポンプ停止指令	○	Do				通信装置盤BR5				04							○							ADV559	0																																			
9		玉島取水場 浜崎取水流量 流量設定入	○	Do				通信装置盤BR5				04							○							ADV559	0																																			
10		予備		○	Do			通信装置盤BR5				04														ADV559	0																																			
11		予備		○	Do			通信装置盤BR5				04														ADV559	0																																			
12		予備		○	Do			通信装置盤BR5				04														ADV559	0																																			
13		予備		○	Do			通信装置盤BR5				04														ADV559	0																																			
14		予備		○	Do			通信装置盤BR5				04														ADV559	0																																			
15		玉島取水場 故障復帰	○	Do				通信装置盤BR5				04							○							ADV559	0																																			
16		玉島取水場 警報停止	○	Do				通信装置盤BR5				04							○							ADV559	0																																			
17		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0	備考																																		
18		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			
19		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			
20		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			
21		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			
22		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			
23		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			
24		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			
25		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			
26		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			
27		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			
28		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			
29		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			
30		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			
31		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			
32		予備		○	Do			通信装置盤BR6				04														ADV559	0																																			

山田中継ポンプ所 信号点数表

山田中継ポンプ所

Ai		Di		Pi	
1	山田地区流入流量	1	(予備)	1	なし
2	(予備)	2	(予備)	2	
3	山田配水池送水流量	3	No.1送水ポンプ 運転/停止	3	
4	山田配水池水位	4	No.2送水ポンプ 運転/停止	4	
5	(予備)	5	(予備)	5	
6	(予備)	6	No.1、2送水ポンプ 故障	6	
7	(予備)	7	1号ポンプ井 停電	7	
8	(予備)	8	No.1、2電動弁 故障	8	
		9	1号ポンプ井 水位高		
		10	1号ポンプ井 水位低		
		11	(予備)		
		12	(予備)		
		13	(予備)		
		14	(予備)		
		15	(予備)		
		16	(予備)		
		17	(予備)		
		18	(予備)		
		19	(予備)		
		20	(予備)		
		21	(予備)		
		22	(予備)		
		23	(予備)		
		24	(予備)		
		25	(予備)		
		26	(予備)		
		27	(予備)		
		28	(予備)		
		29	(予備)		
		30	(予備)		
		31	山田配水池 異常水位高		
		32	山田配水池 異常水位低		

相賀中継ポンプ場 信号点数表

相賀中継ポンプ場

Ai	Di	Pi
1 受水池流入流量	1 No.1 湊送水ポンプ 運転	1 受水池流入流量
2 受水池水位	2 No.1 湊送水ポンプ 故障	2 神集島送水流量
3 流入残留塩素	3 No.2 湊送水ポンプ 運転	3 湊配水池送水流量
4 神集島送水流量	4 No.2 湊送水ポンプ 故障	4 湊配水池配水流量
5 湊配水池送水流量	5 湊送水ポンプ吐出弁 全開	5 神集島配水流量
6 湊配水池送水残塩	6 湊送水ポンプ吐出弁 全閉	6 (予備)
7 湊配水池水位	7 湊送水ポンプ吐出弁 故障	7 (予備)
8 湊配水池配水流量	8 No.1 次亜注入ポンプ 運転	8 (予備)
9 神集島送水残塩	9 No.1 次亜注入ポンプ 故障	
10 神集島配水池水位	10 No.2 次亜注入ポンプ 運転	
11 神集島配水流量	11 No.2 次亜注入ポンプ 故障	
12 (予備)	12 No.1 次亜貯留槽 低	
13 (予備)	13 No.2 次亜貯留槽 低	
14 (予備)	14 No.1 湊配水池 水位異常高	
15 (予備)	15 No.1 湊配水池 水位異常低	
16 (予備)	16 No.2 湊配水池 水位異常高	
	17 No.2 湊配水池 水位異常低	
	18 湊配水池 停電	
	19 湊配水池 無停電電源装置故障	
	20 ポンプ井 水位低	
	21 相賀受水池流入弁 開	
	22 相賀受水池流入弁 閉	
	23 相賀受水池流入弁 故障	
	24 No.1 神集島送水ポンプ 運転	
	25 No.1 神集島送水ポンプ 故障	
	26 No.2 神集島送水ポンプ 運転	
	27 No.2 神集島送水ポンプ 故障	
	28 サンプリングポンプ 運転	
	29 サンプリングポンプ 故障	
	30 湊配水池 テレメータ異常	
	31 神集島配水池 テレメータ異常	
	32 相賀中継ポンプ場 テレメータ異常	
	33 受水池 水位低	
	34 湊送水ポンプ盤 停電	
	35 湊送水ポンプ盤 MCCB断	
	36 湊配水池 MCCB断	
	37 神集島配水池 水位低	
	38 神集島配水池 水位高	
	39 神集島配水池 停電	
	40 神集島配水池 無停電電源装置故障	
	41 相賀中継ポンプ場 停電	
	42 相賀中継ポンプ場 無停電電源装置故障	
	43 (予備)	
	44 (予備)	
	45 (予備)	
	46 (予備)	
	47 (予備)	
	48 (予備)	

神田内田中継ポンプ場 信号点数表

神田内田中継ポンプ場（1／3）

Ai	Di	Pi
1 橋掛田配水池 No.1配水池水位	1 橋掛田配水池 No.1配水池水位 異常高	1 橋掛田配水池 配水流量積算
2 橋掛田配水池 No.2配水池水位	2 橋掛田配水池 No.1配水池水位 異常低	2 (予備)
3 橋掛田配水池 配水流量	3 橋掛田配水池 No.2配水池水位 異常高	3 佐志中継P場 受電電流量
4 橋掛田配水池 残留塩素	4 橋掛田配水池 No.2配水池水位 異常低	4 (予備)
5 (予備)	5 橋掛田配水池 残留塩素 異常高	5 佐志中継P場 送水流量積算
6 佐志中継P場 受電電圧	6 橋掛田配水池 残留塩素 異常低	6 (予備)
7 佐志中継P場 受電電流	7 橋掛田配水池 停電	7 神田内田中継P場 受電電流量
8 佐志中継P場 受電電力	8 橋掛田配水池 計装TM盤 主幹MCCB断	8 (予備)
9 佐志中継P場 No.1送水P電流	9 橋掛田配水池 電灯分電盤電源 MCCB断	9 神田内田中継P場 流入流量積算
10 佐志中継P場 No.2送水P電流	10 橋掛田配水池 計装TM盤 盤内付属電源 MCCB断	10 (予備)
11 佐志中継P場 No.1受水池水位	11 橋掛田配水池 計装TM盤 予備MCCB断	11 (予備)
12 佐志中継P場 No.2受水池水位	12 橋掛田配水池 計装TM盤 UPS電源 MCCB断	12 (予備)
13 佐志中継P場 送水流量	13 橋掛田配水池 計装TM盤 計装電源 MCCB断	13 (予備)
14 佐志中継P場 残留塩素	14 (予備)	14 (予備)
15 (予備)	15 橋掛田配水池 計装TM盤 緊急遮断弁 MCCB断	15 (予備)
16 (予備)	16 橋掛田配水池 計装TM盤 予備 (UPS) MCCB断	16 (予備)
17 神田内田中継P場 受電電圧	17 橋掛田配水池 No.1配水池水位 運転水位	
18 神田内田中継P場 受電電流	18 橋掛田配水池 No.1配水池水位 停止水位	
19 神田内田中継P場 受電電力	19 橋掛田配水池 No.2配水池水位 運転水位	
20 神田内田中継P場 No.1送水P電流	20 橋掛田配水池 No.2配水池水位 停止水位	
21 神田内田中継P場 No.2送水P電流	21 (予備)	
22 神田内田中継P場 No.1受水池水位	22 橋掛田配水池 UPS 故障	
23 神田内田中継P場 No.2受水池水位	23 (予備)	
24 (予備)	24 (予備)	
25 神田内田中継P場 流入圧力	25 橋掛田配水池 緊急遮断弁 弁作動	
26 神田内田中継P場 流入流量	26 橋掛田配水池 緊急遮断弁 全開	
27 (予備)	27 橋掛田配水池 緊急遮断弁 全閉	
28 (予備)	28 橋掛田配水池 緊急遮断弁 自動/手動	
29 (予備)	29 橋掛田配水池 緊急遮断弁 過流量	
30 (予備)	30 橋掛田配水池 直流電源 故障	
31 (予備)	31 (予備)	
32 (予備)	32 橋掛田配水池 緊急遮断弁室 浸水	
	33 佐志中継P場 受電停電	
	34 佐志中継P場 受電地絡	
	35 佐志中継P場 受電過電流	
	36 佐志中継P場 主変圧器盤動力TR 温度上昇	
	37 佐志中継P場 主変圧器盤動力TR 地絡	
	38 佐志中継P場 主変圧器盤動力2次主幹TR MCCB断	
	39 (予備)	
	40 佐志中継P場 電灯動力変圧器盤動力TR 1次MCCB断	
	41 佐志中継P場 電灯動力変圧器盤動力TR 2次MCCB断	
	42 佐志中継P場 電灯動力変圧器盤動力TR 地絡	
	43 佐志中継P場 電灯動力変圧器盤薬注制御盤 MCCB断	
	44 佐志中継P場 電灯動力変圧器盤電灯動力盤 MCCB断	
	45 佐志中継P場 電灯動力変圧器盤予備 MCCB断	
	46 佐志中継P場 電灯動力変圧器盤電灯変圧器1次 MCCB断	
	47 佐志中継P場 電灯動力変圧器盤電灯変圧器2次 MCCB断	
	48 佐志中継P場 電灯動力変圧器盤電灯変圧器 地絡	
	49 佐志中継P場 電灯動力変圧器盤計装TM盤 MCCB断	
	50 佐志中継P場 電灯動力変圧器盤薬注制御盤 MCCB断	
	51 佐志中継P場 電灯動力変圧器盤電灯動力盤 MCCB断	
	52 佐志中継P場 電灯動力変圧器盤予備 MCCB断	
	53 (予備)	
	54 佐志中継P場 送水P 電気室/現場 選択	
	55 佐志中継P場 送水P 手動/自動選択	
	56 佐志中継P場 送水P 自動制御選択 電極/タイマー	
	57 佐志中継P場 送水PNo.1選択	
	58 佐志中継P場 送水PNo.2選択	
	59 佐志中継P場 No.1送水P 運転/停止	
	60 佐志中継P場 No.1送水P 準備完了	
	61 佐志中継P場 No.1送水P 満水	
	62 佐志中継P場 No.1送水P 過電流	
	63 佐志中継P場 No.1送水P 地絡	
	64 佐志中継P場 No.1送水P 始動渋滞	
	65 佐志中継P場 No.1送水P 3E動作	
	66 佐志中継P場 No.1送水P 無送水	
	67 佐志中継P場 No.1吐出弁 連動/単独選択	
	68 佐志中継P場 No.1吐出弁 開動作	
	69 佐志中継P場 No.1吐出弁 閉動作	
	70 佐志中継P場 No.1吐出弁 過負荷	
	71 佐志中継P場 No.1吐出弁 地絡	
	72 佐志中継P場 No.1吐出弁 過トルク	
	73 佐志中継P場 No.2送水P 運転/停止	
	74 佐志中継P場 No.2送水P 準備完了	
	75 佐志中継P場 No.2送水P 満水	
	76 佐志中継P場 No.2送水P 過電流	
	77 佐志中継P場 No.2送水P 地絡	
	78 佐志中継P場 No.2送水P 始動渋滞	
	79 佐志中継P場 No.1送水P 4E動作	
	80 佐志中継P場 No.2送水P 無送水	

神田内田中継ポンプ場（2／3）

Ai	Di	Pi
	81 佐志中継P場 No.2吐出弁 連動/単独選択	
	82 佐志中継P場 No.2吐出弁 開動作	
	83 佐志中継P場 No.2吐出弁 閉動作	
	84 佐志中継P場 No.2吐出弁 過負荷	
	85 佐志中継P場 No.2吐出弁 地絡	
	86 佐志中継P場 No.2吐出弁 過トルク	
	87 佐志中継P場 No.1受水池水位 異常高	
	88 佐志中継P場 No.1受水池水位 異常低	
	89 佐志中継P場 No.2受水池水位 異常高	
	90 佐志中継P場 No.2受水池水位 異常低	
	91 佐志中継P場 残留塩素 異常高	
	92 佐志中継P場 残留塩素 異常低	
	93 佐志中継P場 計装TM盤 盤内電源MCCB断	
	94 佐志中継P場 計装TM盤 予備 MCCB断	
	95 佐志中継P場 計装TM盤 UPS電源 MCCB断	
	96 佐志中継P場 計装TM盤 計装電源 MCCB断	
	97 (予備)	
	98 佐志中継P場 計装TM盤 高圧盤 MCCB断	
	99 佐志中継P場 計装TM盤 予備(UPS) MCCB断	
	100 佐志中継P場 計装TM盤 主幹 MCCB断	
	101 (予備)	
	102 佐志中継P場 UPS 故障	
	103 橋樹田配水池 テレメータ 異常、通信断	
	104 (予備)	
	105 佐志中継P場 No.1受水池 送水P運転水位	
	106 佐志中継P場 No.1受水池 送水P停止水位	
	107 佐志中継P場 No.2受水池 送水P運転水位	
	108 佐志中継P場 No.2受水池 送水P停止水位	
	109 佐志中継P場 No.1次垂注入P 運転/停止	
	110 佐志中継P場 No.1次垂注入P 故障	
	111 佐志中継P場 No.2次垂注入P 運転/停止	
	112 佐志中継P場 No.2次垂注入P 故障	
	113 佐志中継P場 No.1次垂貯留槽 下限	
	114 佐志中継P場 No.1次垂貯留槽 最下限	
	115 佐志中継P場 No.2次垂貯留槽 下限	
	116 佐志中継P場 No.2次垂貯留槽 最下限	
	117 佐志中継P場 No.1循環P 運転/停止	
	118 佐志中継P場 No.1循環P 故障	
	119 佐志中継P場 No.2循環P 運転/停止	
	120 佐志中継P場 No.2循環P 故障	
	121 (予備)	
	122 (予備)	
	123 (予備)	
	124 (予備)	
	125 (予備)	
	126 (予備)	
	127 (予備)	
	128 (予備)	
	129 神田内田中継P場 受電停電	
	130 神田内田中継P場 受電地絡	
	131 神田内田中継P場 受電過電流	
	132 神田内田中継P場 主変圧器盤動力TR 温度上昇	
	133 神田内田中継P場 主変圧器盤動力TR 地絡	
	134 神田内田中継P場 主変圧器盤動力2次主幹TR MCCB断	
	135 (予備)	
	136 神田内田中継P場 電灯動力変圧器盤動力TR 1次MCCB断	
	137 神田内田中継P場 電灯動力変圧器盤動力TR 2次MCCB断	
	138 神田内田中継P場 電灯動力変圧器盤動力TR 地絡	
	139 神田内田中継P場 電灯動力盤 MCCB断	
	140 神田内田中継P場 電灯動力変圧器盤予備1 MCCB断	
	141 神田内田中継P場 電灯動力変圧器盤予備2 MCCB断	
	142 神田内田中継P場 電灯動力変圧器盤電灯変圧器1次 MCCB断	
	143 神田内田中継P場 電灯動力変圧器盤電灯変圧器2次 MCCB断	
	144 神田内田中継P場 電灯動力変圧器盤電灯変圧器 地絡	
	145 神田内田中継P場 電灯動力変圧器盤計装TM盤 MCCB断	
	146 神田内田中継P場 電灯動力変圧器盤電灯動力盤 MCCB断	
	147 神田内田中継P場 電灯動力変圧器盤予備1 MCCB断	
	148 神田内田中継P場 電灯動力変圧器盤予備2 MCCB断	
	149 (予備)	
	150 神田内田中継P場 送水P 電気室/現場 選択	
	151 神田内田中継P場 送水P 手動/自動選択	
	152 神田内田中継P場 送水P 自動制御選択 電極/タイマー	
	153 神田内田中継P場 送水PNo.1選択	
	154 神田内田中継P場 送水PNo.2選択	
	155 神田内田中継P場 No.1送水P 運転/停止	
	156 神田内田中継P場 No.1送水P 準備完了	
	157 神田内田中継P場 No.1送水P 満水	
	158 神田内田中継P場 No.1送水P 過電流	
	159 神田内田中継P場 No.1送水P 地絡	
	160 神田内田中継P場 No.1送水P 始動渋滞	

神田内田中継ポンプ場（3／3）

Ai	Di	Pi
	161 神田内田中継P場 No.1送水P 3E動作	
	162 神田内田中継P場 No.1送水P 無送水	
	163 神田内田中継P場 No.1吐出弁 連動/単独選択	
	164 神田内田中継P場 No.1吐出弁 開動作	
	165 神田内田中継P場 No.1吐出弁 閉動作	
	166 神田内田中継P場 No.1吐出弁 過負荷	
	167 神田内田中継P場 No.1吐出弁 地絡	
	168 神田内田中継P場 No.1吐出弁 過トルク	
	169 神田内田中継P場 No.2送水P 運転/停止	
	170 神田内田中継P場 No.2送水P 準備完了	
	171 神田内田中継P場 No.2送水P 満水	
	172 神田内田中継P場 No.2送水P 過電流	
	173 神田内田中継P場 No.2送水P 地絡	
	174 神田内田中継P場 No.2送水P 始動渋滞	
	175 神田内田中継P場 No.1送水P 4E動作	
	176 神田内田中継P場 No.2送水P 無送水	
	177 神田内田中継P場 No.2吐出弁 連動/単独選択	
	178 神田内田中継P場 No.2吐出弁 開動作	
	179 神田内田中継P場 No.2吐出弁 閉動作	
	180 神田内田中継P場 No.2吐出弁 過負荷	
	181 神田内田中継P場 No.2吐出弁 地絡	
	182 神田内田中継P場 No.2吐出弁 過トルク	
	183 神田内田中継P場 No.1受水池水位 異常高	
	184 神田内田中継P場 No.1受水池水位 異常低	
	185 神田内田中継P場 No.2受水池水位 異常高	
	186 神田内田中継P場 No.2受水池水位 異常低	
	187 神田内田中継P場 流入圧力 異常高	
	188 神田内田中継P場 流入圧力 異常低	
	189 神田内田中継P場 計装TM盤 盤内電源MCCB断	
	190 神田内田中継P場 計装TM盤 予備 MCCB断	
	191 神田内田中継P場 計装TM盤 UPS電源 MCCB断	
	192 神田内田中継P場 計装TM盤 計装電源 MCCB断	
	193 (予備)	
	194 神田内田中継P場 計装TM盤 高圧盤 MCCB断	
	195 神田内田中継P場 計装TM盤 予備 (UPS) MCCB断	
	196 神田内田中継P場 計装TM盤 主幹 MCCB断	
	197 (予備)	
	198 神田内田中継P場 UPS 故障	
	199 佐志中継P場 テレメータ 異常、通信断	
	200 (予備)	
	201 (予備)	
	202 (予備)	
	203 (予備)	
	204 (予備)	
	205 (予備)	
	206 (予備)	
	207 (予備)	
	208 (予備)	
	209 (予備)	
	210 (予備)	
	211 (予備)	
	212 (予備)	
	213 (予備)	
	214 (予備)	
	215 (予備)	
	216 (予備)	
	217 (予備)	
	218 (予備)	
	219 (予備)	
	220 (予備)	
	221 (予備)	
	222 (予備)	
	223 (予備)	
	224 (予備)	

神田配水池

Ai		Di		Pi	
1	給水残塩計	1	回線断	1	配水流量積算
2	給水PH計	2	監視渋滞	2	(予備)
3	配水池水位	3	停電	3	(予備)
4	配水流量	4	配水池水位 HH	4	(予備)
5	(予備)	5	配水池水位 H	5	(予備)
6	(予備)	6	配水池水位 L	6	(予備)
7	(予備)	7	配水池水位 LL	7	(予備)
8	(予備)	8	(予備)	8	(予備)
		9	(予備)		
		10	(予備)		
		11	(予備)		
		12	(予備)		
		13	(予備)		
		14	(予備)		
		15	(予備)		
		16	(予備)		